

Alienware X51




Quick Start Guide

Hurtig startguide | Hurtigstart
Краткое руководство по началу работы | Snabbstartguide




1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus
Slik kobler du til tastaturet og musa
Подсоедините клавиатуру и мышь
Anslut tangentbordet och musen




2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit
Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggststyr
Подсоедините сетевой кабель (заказывается дополнительно)
Anslut nätverkskabeln — valfritt



3 Connect the display


Tilslut skærmen
Slik kobler du til skjermen
Подключите дисплей
Anslut bildskärmen



- ❑ **NOTE:** If your computer shipped with a discrete graphics card, the HDMI port on the back panel of your computer is covered. Connect the display to the discrete graphics card of your computer.
- ❑ **BEMÆRK:** Hvis din computer leveres med et diskret grafikkort, er HDMI-porten på computerens bagpanel tildækket. Tilslut skærmen til det diskrete grafikkort på din computer.
- ❑ **MERK!** Hvis datamaskinen ble levert med et diskret grafikkort, er HDMI-porten på datamaskinens bakre panel tildekket. Koble skjermen til det diskrete grafikkortet på datamaskinen.
- ❑ **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если компьютер поставляется с дискретной видеокартой, порт HDMI на задней панели компьютера закрыт. Подключите дисплей к дискретной видеокарте.
- ❑ **ANMÄRKNING!** Om datorn levererades med ett separat grafikkort är HDMI-porten på datorns bakpanel täckt. Anslut bildskärmen till datorns separata grafikkort.


4 Connect the power adapter

Tilslut strømadapteren | Koble til strømadapteren
Подсоедините адаптер питания | Anslut nätadaptern



5 Press the power button

Tryk på tænd/sluk-knappen | Trykk på "på"-knappen
Нажмите кнопку питания | Tryck på strömbrytaren



- ❑ **NOTE:** You will hear a low bubbling sound when the computer is turned on. The sound is standard for all computers with liquid cooling units and stops after a few minutes of computer use, the computer is functioning as designed. For more information, see Dell.com/support/manuals.
- ❑ **BEMÆRK:** Du vil høre en svag boblelyd, når der tændes for computeren. Lyden er standard for alle computere med væskekøleenheder, og den stopper efter nogle få minutters brug af computeren. Computeren fungerer som designet. For flere oplysninger, se Dell.com/support/manuals.
- ❑ **MERK!** Du vil høre en lav boblelyd når datamaskinen slår på. Lyden er standard på alle datamaskiner med væskekøleenheder og stopper etter at datamaskinen har vært i bruk i noen få minutter. Datamaskinen fungerer som beregnet. Se Dell.com/support/manuals for å finne ytterligere informasjon.
- ❑ **ПРИМЕЧАНИЕ.** При включении компьютера будет слышен тихий звук, как при образовании пузырей. Не волнуйтесь: компьютер работает корректно, а такой звук характерен для всех компьютеров с системой жидкостного охлаждения и длится всего несколько минут. Дополнительная информация представлена на сайте Dell.com/support/manuals.
- ❑ **ANMÄRKNING!** Du kommer att höra ett bubblande ljud när datorn slås på. Ljudet är normalt för alla datorer med vätskefyllda kylaggregat och slutar efter några minuters användning av datorn, datorn fungerar normalt. Mer information finns på Dell.com/support/manuals.

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Produktstøtte og håndbøger
Техническая поддержка и руководства по продуктам
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Kontakt Dell
Обратитесь в компанию Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Соответствие стандартам и технике безопасности
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Regulerende modell
Модель согласно нормативной документации | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Regulerende type
Тип согласно нормативной документации | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Datamaskinmodell
Модель компьютера | Datormodell

Alienware.com

Dell.com/support/manuals

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


D05S

D05S003

Alienware X51 R3

Features

Funktioner | Funksjoner | Характеристики | Funktioner



1. Power button
2. Optical drive (optional)
3. Microphone port
4. Headphone port
5. USB 3.0 ports (2)
6. HDMI port
7. USB 3.0 ports (2)
8. USB 2.0 ports (2)
9. External Graphics Port
10. USB 3.1 ports (2)

11. Line-out port
12. Hard-drive activity light
13. Regulatory label (inside pull tab)
14. Power adapter port
15. Discrete graphics card
16. Side L/R surround port
17. Center/Subwoofer LFE port
18. Security-cable slot
19. Network port and network lights
20. Service Tag label

1. Strømknapp
2. Optisk stasjon (tilleggsutstyr)
3. Mikrofonport
4. Hodetelefonport
5. USB 3.0-porter (2)
6. HDMI-port
7. USB 3.0-porter (2)
8. USB 2.0-porter (2)
9. Ekstern grafikkport
10. USB 3.1-porter (2)

11. Linje ut-port
12. Aktivitetslampe for harddisk
13. Forskriftsmessig merking (inne i uttrekkstappen)
14. Strømadapterport
15. Separat grafikkort
16. Side V/H surroundkontakt
17. Senter/subwoofer LFE-port
18. Spor for sikkerhetskabel
19. Nettverksport og nettverkslamper
20. Servicemerke

1. Strömbrytare
2. Optisk enhet (tillval)
3. Mikrofonport
4. Hörlursport
5. USB 3.0-portar (2)
6. HDMI-port
7. USB 3.0-portar (2)
8. USB 2.0-portar (2)
9. Port för extern grafik
10. USB 3.1-portar (2)

11. Linjeutgångsport
12. Lampa för hårddiskaktivitet
13. Regleringsetikett (inuti dragfliken)
14. Nätadapterport
15. Separat grafikkort
16. Port för V/H sidosurroundhögtalare
17. LFE-port för mitt-/bashögtalare
18. Plats för kabellås
19. Nätverksport och -lampor
20. Etikett med servicenummer

1. Tænd/sluk-knap
2. Optisk drev (valgfrit tilbehør)
3. Mikrofonport
4. Hovedtelefonport
5. USB 3.0-porte (2)
6. HDMI-port
7. USB 3.0-porte (2)
8. USB 2.0-porte (2)
9. Ekstern grafikport
10. USB 3.1-porte (2)

11. Port til udgående linje
12. Indikator for harddiskaktivitet
13. Myndighedsmærkat (inde i trækfligen)
14. Port til strømsadapter
15. Diskret grafikkort
16. V/H-side surround-port
17. Center/Subwoofer LFE-port
18. Sikkerhedskablets åbning
19. Netværksport og netværksindikatorer
20. Servicekodeetiket

1. Кнопка питания
2. Оптический дисковод (заказывается дополнительно)
3. Порт для микрофона
4. Порт для наушников
5. Порты USB 3.0 (2)
6. Разъем HDMI
7. Порты USB 3.0 (2)
8. Порты USB 2.0 (2)
9. Внешний графический порт
10. Порты USB 3.1 (2)
11. Разъем линейного выхода
12. Индикатор работы жесткого диска

13. Нормативная наклейка (внутри язычка)
14. Порт адаптера питания
15. Плата видеoadaptera (на отдельной плате)
16. Порт системы объемного звучания Side L/R
17. Разъем для подключения центрального динамика/сабвуфера LFE
18. Слот для защитного кабеля
19. Сетевой порт и индикаторы состояния сети
20. Метка обслуживания



07P2GFA00



Printed in China.
2015-06