

# Precision 5820 Tower

## Quick Start Guide

Aan de slag  
Guide de démarrage rapide  
Schnellstart-Handbuch  
Guida introduttiva rapida



**Quick Resource Locator**  
Dell.com/QRL/Workstation/5820T


### Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scan de code om instructievideo's, documentatie en informatie over probleemoplossing te bekijken. Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage. Finden Sie hier Anleitungsvideos, Dokumentationen und Informationen zur Behebung von Störungen. Effettuare una scansione per visionare video pratici, documentazione e informazioni sulla risoluzione dei problemi.




## 1 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan  
Branchez l'écran  
Bildschirm anschließen  
Collegare il display



## 2 Connect the power cable and press the power button

Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan/uit-knop  
Branchez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Schließen Sie das Netzkabel an und drücken Sie den Betriebsschalter  
Collegare il cavo di alimentazione e premere il pulsante di accensione



- NOTE:** The system will not power-on while the side cover is off. Also, the system will shutdown if the side cover is removed while the system is on.
- OPMERKING:** het systeem wordt niet ingeschakeld als het zijpaneel is verwijderd. Bovendien wordt het systeem uitgeschakeld als het zijpaneel wordt verwijderd terwijl het systeem is ingeschakeld.
- REMARQUE :** le système ne s'allume pas tant que le capot latéral est retiré. En outre, lorsque le système est sous tension, celui-ci s'arrête si le capot latéral est retiré.
- ANMERKUNG:** Das System lässt sich nur bei angebrachter Seitenabdeckung einschalten. Darüber hinaus wird das System heruntergefahren, wenn die Seitenabdeckung während des Systembetriebs abgenommen wird.
- NOTA:** il sistema non si accende quando il pannello laterale non è inserito. Inoltre, se il pannello laterale viene rimosso a computer acceso, il sistema si arresta.
- ANMERKUNG:** Dieses Gerät eignet sich nicht für die Verwendung an Orten, an denen sich wahrscheinlich Kinder aufhalten.

### Product support and manuals

Productsupport en handleidingen  
Assistance produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Supporto e manuali del prodotto

### Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Normative e sicurezza

### Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer | Modello normativo

### Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire  
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello computer

Dell.com/support  
Dell.com/support/manuals  
Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

D02T


D02T002

Precision 5820 Tower




# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Caratteristiche



- 1. Power button/Power light
- 2. Drive activity light
- 3. SD card slot
- 4. USB 3.1 Gen 1 ports
- 5. USB 3.1 Gen 1 Type-C port with PowerShare
- 6. USB 3.1 Gen 1 Type-C port
- 7. Headset port
- 8. 5.25 inch bay (optional)
- 9. Optical drive
- 10. Drive access release latch
- 11. Drive carriers
- 12. Microphone/Line-in port
- 13. PS/2 Keyboard port
- 14. USB 3.1 Gen 1 ports
- 15. Discrete graphics card slot (optional)
- 16. Padlock ring
- 17. Security cable slot
- 18. Power cable connector
- 19. Line-out port
- 20. Serial port
- 21. PS/2 Mouse port
- 22. Network port
- 23. USB 3.1 Gen 1 port (supports smart Power-On)
- 24. Expansion card slots
- 25. Side cover
- 26. Side cover release latch



- 1. Aan-uitknop/stroomlampje
- 2. lampje schijfactiviteit
- 3. Sleuf voor SD-kaart
- 4. USB 3.1 Gen 1-poorten
- 5. USB 3.1 Gen 1-poort, type-C met PowerShare
- 6. USB 3.1 Gen 1 Type-C poort
- 7. Headsetpoort
- 8. 5,25-inch bay (optioneel)
- 9. Optisch station
- 10. Ontgrendelingslipje voor schijftoegang
- 11. Schijfhouders
- 12. Microfoon/Line-in-poort
- 13. PS/2-toetsenbordaansluiting
- 14. USB 3.1 Gen 1-poorten
- 15. Discrete grafische kaart (optioneel)
- 16. Padlock-ring
- 17. Sleuf voor beveiligingskabel
- 18. Netsnoerconnector
- 19. Lijnuitgang-poort
- 20. Seriéle poort
- 21. PS/2-muispoort
- 22. Netwerkaansluiting
- 23. USB 3.1 Gen 1-poort (ondersteunt smart Power-On)
- 24. Uitbreidingskaartsleuven
- 25. Zijpaneel
- 26. Ontgrendelingsschuifje zijpaneel

- 1. Bouton d'alimentation/voyant d'alimentation
- 2. Voyant d'activité du disque
- 3. Logement de la carte SD
- 4. Ports USB 3.1 Gen 1
- 5. Port USB 3.1 Gen 1 Type-C avec PowerShare
- 6. Port USB 3.1 Gen 1 Type-C
- 7. Port casque
- 8. Baie de 5,25 pouces (en option)
- 9. Lecteur optique
- 10. Loquet de déverrouillage du disque
- 11. Supports de disque
- 12. Microphone/port d'entrée de ligne
- 13. Port PS/2 pour clavier
- 14. Ports USB 3.1 Gen 1
- 15. Emplacement pour carte graphique séparée (en option)
- 16. Anneau pour cadenas
- 17. Fente pour câble de sécurité
- 18. Port d'alimentation
- 19. Port de sortie de ligne
- 20. Port série
- 21. Port PS/2 pour souris
- 22. Port réseau
- 23. Port USB 3.1 Gen 1 (prend en charge la mise sous tension intelligente)
- 24. Logements pour carte d'extension
- 25. Capot latéral
- 26. Loquet de déverrouillage du capot latéral

- 1. Betriebsschalter/Betriebsanzeige
- 2. Laufwerkaktivitätsanzeige
- 3. SD-Kartensteckplatz
- 4. USB 3.1 Gen 1-Anschlüsse
- 5. USB 3.1 Gen 1 Typ-C-Anschluss mit PowerShare
- 6. USB 3.1 Gen 1 Typ C-Anschluss
- 7. Headset-Anschluss
- 8. 5,25-Zoll-Laufwerkschacht (optional)
- 9. Optisches Laufwerk
- 10. Entriegelungsriegel für Laufwerkszugriff
- 11. Laufwerksträger
- 12. Mikrofonanschluss/Eiingang
- 13. PS/2-Tastaturanschluss
- 14. USB 3.1 Gen 1-Anschlüsse
- 15. Steckplatz für separate Grafikkarte (optional)
- 16. Ring für das Vorhängeschloss
- 17. Sicherheitskabeleinschub
- 18. Netzkabelanschluss
- 19. Line-Out-Anschluss
- 20. Serielle Schnittstelle
- 21. PS/2-Maus-Anschluss
- 22. Netzwerkanschluss
- 23. USB 3.1 Gen 1-Anschluss (unterstützt Smart Power On)
- 24. Erweiterungskartensteckplätze
- 25. Seitenabdeckung
- 26. Entriegelungsriegel für Seitenabdeckung

- 1. Accensione/Indicatore di alimentazione
- 2. Indicatore di attività dell'unità
- 3. Slot per scheda SD
- 4. Porte USB 3.1 Gen 1
- 5. Porta USB 3.1 Gen 1 Type-C con PowerShare
- 6. Porta USB 3.1 Gen 1 (Type-C)
- 7. Porta per cuffia auricolare
- 8. Alloggiamento da 5,25" (opzionale)
- 9. Unità ottica
- 10. Chiusura a scatto per accesso all'unità
- 11. Alloggiamento unità
- 12. Porta per microfono/ingresso linea
- 13. Porta della tastiera PS/2
- 14. Porte USB 3.1 Gen 1
- 15. Slot per scheda grafica dedicata (opzionale)
- 16. Anello del lucchetto
- 17. Slot per cavo di sicurezza
- 18. Connettore del cavo di alimentazione
- 19. Porta con linea in uscita
- 20. Porta seriale
- 21. Porta per mouse PS/2
- 22. Porta di rete
- 23. Porta USB 3.1 Gen 1 (supporta Power-On "smart")
- 24. Slot delle schede di espansione
- 25. Pannello laterale
- 26. Chiusura a scatto del pannello laterale