

Precision 5820 Tower

Quick Start Guide

Aan de slag

Przewodnik szybkiego uruchamiania

Ghid de pornire rapidă

Vodnik za hitri začetek



Quick Resource Locator

Dell.com/QRL/Workstation/5820T

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scan de code om instructievideo's, documentatie en informatie over probleemoplossing te bekijken.

Zeskanuj, aby wyświetlić filmy instruktażowe, dokumentację i instrukcje rozwiązywania problemów. Scanați pentru a vedea tutoriale video, documentație și informații legate de depanare.

Optično preberite, če želite prikazati videoposnetke z navodili, dokumentacijo in informacije glede odpravljanja težav.




1 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan

Podłącz wyświetlacz

Conectați afișajul

Priključite zaslon




2 Connect the power cable and press the power button

Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan/uit-knop

Podłącz przewód zasilający i naciśnij przycisk zasilania

Conectați cablul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare

Priključitev napajalnika in pritisek gumba za vklop/izklop



NOTE: The system will not power-on while the side cover is off. Also, the system will shutdown if the side cover is removed while the system is on.

OPMERKING: het systeem wordt niet ingeschakeld als het zijpaneel is verwijderd. Bovendien wordt het systeem uitgeschakeld als het zijpaneel wordt verwijderd terwijl het systeem is ingeschakeld.

UWAGA: System nie włączy się, jeśli nie założono pokrywy bocznej. System zostanie także wyłączony w przypadku zdjęcia pokrywy bocznej podczas pracy.

NOTĂ: sistemul nu va porni când capacul lateral este deschis. De asemenea, sistemul se va opri dacă scoateți capacul lateral când sistemul este pornit.

OPOMBA: Ko je stranski pokrov snet, se sistem ne vklopi. Če stranski pokrov snamete med delovanjem sistema, se sistem izklopi.

Product support and manuals

Productsupport en handleidingen
Pomoc techniczna dotycząca produktu i instrukcje obsługi
Asistență pentru produs și manuale
Podpora in navodila za izdelek

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kontakt z firmą Dell
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo
Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Beschreven model | Model
Model pentru reglementare | Regulatorni model

D02T

Regulatory type

Beschreven type | Typ
Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

D02T002

Computer model


Computermodel | Model komputera
Model de computer | Model računalnika

Precision 5820 Tower




Features

Kenmerken | Funkcje | Caratteristiche | Funcție



- 1. Power button/Power light
- 2. Drive activity light
- 3. SD card slot
- 4. USB 3.1 Gen 1 ports
- 5. USB 3.1 Gen 1 Type-C port with PowerShare
- 6. USB 3.1 Gen 1 Type-C port
- 7. Headset port
- 8. 5.25 inch bay (optional)
- 9. Optical drive
- 10. Drive access release latch
- 11. Drive carriers
- 12. Microphone/Line-in port
- 13. PS/2 Keyboard port
- 14. USB 3.1 Gen 1 ports
- 15. Discrete graphics card slot (optional)
- 16. Padlock ring
- 17. Security cable slot
- 18. Power cable connector
- 19. Line-out port
- 20. Serial port
- 21. PS/2 Mouse port
- 22. Network port
- 23. USB 3.1 Gen 1 port (supports smart Power-On)
- 24. Expansion card slots
- 25. Side cover
- 26. Side cover release latch



- 1. Aan-uitknop/stroomlampje lampje schijfactiviteit
- 2. Sleuf voor SD-kaart
- 3. USB 3.1 Gen 1-poorten
- 4. USB 3.1 Gen 1-poort, type-C met PowerShare
- 5. USB 3.1 Gen 1 Type-C poort
- 6. Headsetpoort
- 7. 5,25-inch bay (optioneel)
- 8. Optisch station
- 9. Ontgrendelingslipje voor schijftoegang
- 10. Schijfhouders
- 11. Microfoon/Line-in-poort
- 12. PS/2-toetsenbordaansluiting
- 13. PS/2 Keyboard port
- 14. USB 3.1 Gen 1-poorten
- 15. Discrete grafische kaart (optioneel)
- 16. Padlock-ring
- 17. Sleuf voor beveiligingskabel
- 18. Netsnoerconnector
- 19. Lijnuitgang-poort
- 20. Serielle poort
- 21. PS/2-muispoort
- 22. Netwerkaansluiting
- 23. USB 3.1 Gen 1-poort (ondersteunt smart Power-On)
- 24. Uitbreidingskaartsleuven
- 25. Zijpaneel
- 26. Ontgrendelingsglijde zijpaneel

- 1. Przycisk zasilania/Lampka zasilania
- 2. Lampka aktywności napędu
- 3. Gniazdo na karty SD
- 4. Porty USB 3.1 pierwszej generacji
- 5. Port USB 3.1 pierwszej generacji Type-C z funkcją PowerShare
- 6. Port USB 3.1 pierwszej generacji Type-C
- 7. Gniazdo słuchawek
- 8. Wnęka na napęd 5,25 cala (opcjonalnie)
- 9. Napęd dysków optycznych
- 10. Zatrzaśk zwalniający napęd
- 11. Oprawy napędów
- 12. Gniazdo mikrofonu/wejścia liniowego
- 13. Złącze PS/2 klawiatury
- 14. Porty USB 3.1 pierwszej generacji
- 15. Gniazdo oddzielnej karty graficznej (opcjonalnie)
- 16. Ucho klódki
- 17. Gniazdo linki antykradzieżowej
- 18. Złącze kabla zasilania
- 19. Złącze wyjścia liniowego
- 20. Port szeregowy
- 21. Złącze PS/2 myszy
- 22. Port sieciowy
- 23. Port USB 3.1 pierwszej generacji (obsługuje tryb Smart Power On)
- 24. Gniazda kart rozszerzeń
- 25. Pokrywa boczna
- 26. Zatrzaśk zwalniający panel boczny

- 1. Buton de alimentare/Indicator luminos de alimentare
- 2. Indicator luminos de activitate a unității
- 3. Slot de card SD
- 4. Porturi USB 3.1 Gen 1
- 5. Port USB 3.1 Gen 1 Type-C cu PowerShare
- 6. Port USB 3.1 Type-C Gen 1
- 7. Port pentru setul de cască-microfon
- 8. Compartiment de 5,25" (optional)
- 9. Unitatea optică
- 10. Dispozitiv de deblocare a unității
- 11. Suporturi pentru unitate
- 12. Port pentru microfon/intrare
- 13. Port PS/2 pentru tastatură
- 14. Porturi USB 3.1 Gen 1
- 15. Slot pentru placa grafică separată (optional)
- 16. Inel de lacăt
- 17. Slot pentru cablul de securitate
- 18. Conector cablu de alimentare
- 19. Port de ieșire
- 20. Port serial
- 21. Port PS/2 pentru mouse
- 22. Port de rețea
- 23. Port USB 3.1 Gen 1 (acceptă pornirea inteligentă)
- 24. Sloturi carduri de expansiune
- 25. Capac lateral
- 26. Zăvor de eliberare a capacului lateral

- 1. Gumb za vklop/izklop, lučka za vklop
- 2. Lučka dejavnosti pogona
- 3. Reža za kartico SD
- 4. Vrata USB 3.1 1. generacije
- 5. Vrata USB 3.1 1. generacije (Type-C s funkcijo PowerShare)
- 6. Vrata USB 3.1 1. generacije (Type-C)
- 7. Vrata za slušalke
- 8. 5,25-palčno ležišče (dodatna oprema)
- 9. Optični pogon
- 10. Zapah za sprostitev dostopa do pogona
- 11. Nosilci pogona
- 12. Vrata za mikrofoni/vhodni priključek
- 13. Vrata PS/2 za tipkovnico
- 14. Vrata USB 3.1 1. generacije
- 15. Reža za ločeno grafično kartico (dodatna oprema)
- 16. Obroček ključavnice
- 17. Reža za varnostni kabel
- 18. Priključek za napajalni kabel
- 19. Izhodni priključek
- 20. Zaporedna vrata
- 21. Vrata PS/2 za miško
- 22. Omrežna vrata
- 23. Vrata USB 3.1 1. generacije (podpirajo smart Power-On)
- 24. Reži za razširitveni kartici
- 25. Stranski pokrov
- 26. Zapah za sprostitev stranske plošče