

Precision 7920 Tower

Quick Start Guide

Pedoman Panduan Cepat
Guía de inicio rápido
دليل بدء التشغيل السريع



Quick Resource Locator
Dell.com/QRL/Workstation/7920T

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.


Pindai untuk melihat video cara melakukan, dokumentasi, dan informasi pemecahan masalah. Escanear para ver vídeos explicativos, documentación e información para la solución de problemas.

امسح لترى كيفية تشغيل الفيديو ومشاهدة الوثائق ومعلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.




1 Connect the display

Sambungkan display
Conecte la pantalla
قم بتوصيل الشاشة



2 Connect the power cable and press the power button

Sambungkan kabel daya dan tekan tombol daya
Conecte el cable de alimentación y pulse el botón de encendido
قم بتوصيل كابل التيار واضغط على زر التشغيل



NOTE: The system will not power-on while the side cover is off. Also, the system will shutdown if the side cover is removed while the system is on.

CATAN: Sistem tidak akan menyala saat penutup samping dimatikan. Juga, sistem akan mati jika penutup samping dilepaskan saat sistem menyala.

NOTA: El sistema no se encenderá con la cubierta lateral retirada. Además, el equipo se apagará si se retira la cubierta lateral con el equipo encendido.

ملاحظة: لن يتم تشغيل النظام إذا كان الغطاء الجانبي مغلقًا. أيضًا، سيتم إيقاف تشغيل النظام إذا تمت إزالة الغطاء الجانبي أثناء تشغيل النظام.

Product support and manuals
Dukungan dan panduan produk
Manuales y soporte del producto
دعم المنتج والأدلة

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell
Hubungi Dell | Póngase en contacto con Dell
الاتصال بـ Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Regulasi dan keselamatan | Información reglamentaria y de seguridad | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Model regulatori | Modelo reglamentario
الموديل التنظيمي

D04X

Regulatory type
Jenis regulatori | Tipo reglamentario
النوع التنظيمي

D04X001

Computer model
Model komputer | Modelo del equipo
نماذج جهاز الكمبيوتر


Precision 7920 Tower



0K0CGVA01

Features


Fitur | Características | الميزات



1. Power button/Power light
2. Drive activity light
3. SD card slot
4. USB 3.1 Gen 1 ports
5. USB 3.1 Gen 1 Type-C port with PowerShare
6. USB 3.1 Gen 1 Type-C port
7. Headset port
8. Drive access release latch
9. Expansion card slots
10. 5.25 inch bay (optional)
11. Optical drive
12. Power cable connector
13. USB 3.1 Gen 1 ports
14. Drive carriers
15. Discrete graphics card slot (optional)
16. Security cable slot
17. Padlock ring
18. Line-out port
19. Microphone/Line-in port
20. Serial port
21. PS/2 Mouse port
22. PS/2 Keyboard port
23. Network port (managed optionally)
24. Network port
25. USB 3.1 Gen 1 port (supports smart Power-On)
26. Expansion card slots
27. Side cover
28. Side cover release latch

1. Botón de encendido/indicador luminoso de encendido
2. Indicador luminoso de actividad de la unidad
3. Ranura para tarjeta SD
4. Puertos USB 3.1 Generación 1
5. Puerto USB 3.1 Generación 1 (tipo C) con PowerShare
6. Puerto USB 3.1 de primera generación (tipo C)
7. Puerto para auriculares
8. Pestillo de liberación de la unidad
9. Ranuras para tarjetas de expansión
10. Compartimento de 5,25 pulgadas (opcional)
11. Unidad óptica
12. Conector del cable de alimentación
13. Puertos USB 3.1 Generación 1
14. Portaunidades
15. Ranura para tarjeta de gráficos discretos (opcional)
16. Ranura para cable de seguridad
17. Anillo del candado
18. Puerto de línea de salida
19. Puerto de entrada/para micrófono
20. Puerto serie
21. Puerto PS/2 para mouse
22. Puerto PS/2 para teclado
23. Puerto de red (controlado de manera opcional)
24. Puerto de red
25. Puerto USB 3.1 de 1.ª generación (compatible con encendido inteligente)
26. Ranuras para tarjetas de expansión
27. Cubierta lateral
28. Pestillo de liberación de la cubierta lateral

1. زر التشغيل/مصباح التشغيل
2. مصباح نشاط محرك الأقراص
3. فتحة بطاقة SD
4. منافذ USB 3.1 من الجيل الأول
5. منفذ USB 3.1 من الجيل الأول من النوع C مزود بميزة PowerShare
6. منفذ USB 3.1 من الجيل الأول من النوع C
7. منفذ سماعة الرأس
8. مزلاج تحرير الوصول لمحرك الأقراص
9. فتحات بطاقة توسيع
10. علبة 5.25 بوصة (اختياري)
11. محرك الأقراص الضوئية
12. موصل كبل الطاقة
13. منافذ USB 3.1 من الجيل الأول
14. حوامل محرك الأقراص
15. فتحة بطاقة الرسومات المنفصلة (اختياري)
16. فتحة كابل الأمان
17. حلقة القفل
18. منفذ خرج الخط
19. منفذ الميكروفون/خط الإدخال
20. المنفذ التسلسلي
21. منفذ PS/2 للماوس
22. منفذ PS/2 للوحة المفاتيح
23. منفذ الشبكة (يُدار بشكل اختياري)
24. منفذ الشبكة
25. منفذ USB 3.1 من الجيل الأول (يُدمج ميزة Power-On)
26. فتحات بطاقة توسيع
27. الغطاء الجانبي
28. مزلاج تحرير الغطاء الجانبي



1. Tombol daya/Lampu daya
2. Lampu aktivitas drive
3. Slot kartu SD
4. Port USB 3.1 Gen 1
5. Port USB 3.1 Gen 1 Tipe-C dengan PowerShare
6. Port USB 3.1 Gen 1 Tipe-C
7. Port headset
8. Kait pelepas akses drive
9. Slot kartu ekspansi
10. Bay 5,25 inci (opsional)
11. Drive optik
12. Konektor kabel daya
13. Port USB 3.1 Gen 1
14. Pengangkut drive
15. Slot kartu grafis diskrit (opsional)
16. Slot kabel pengaman
17. Ring gembok
18. Port jalur keluar
19. Port Mikrofon/Line-in
20. Port serial
21. Port Mouse PS/2
22. Port Keyboard PS/2
23. Port jaringan (diatur secara opsional)
24. Port jaringan
25. Port USB 3.1 Gen 1 (mendukung smart Power-On)
26. Slot kartu ekspansi
27. Penutup samping
28. Kait pelepas penutup samping