

# Precision 7920 Tower

## Quick Start Guide

Guia de consulta rápida



### Quick Resource Locator

[Dell.com/QRL/Workstation/7920T](https://Dell.com/QRL/Workstation/7920T)


Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Escaneie para ver vídeos de instruções, documentação e informações para solução de problemas.




## 1 Connect the display

Conecte a tela



## 2 Connect the power cable and press the power button

Conecte o cabo de alimentação e pressione o botão liga/desliga



**NOTE:** The system will not power-on while the side cover is off. Also, the system will shutdown if the side cover is removed while the system is on.

**NOTA:** o sistema não liga enquanto a tampa lateral estiver fora do lugar. Além disso, o sistema será desligado se a tampa lateral for removida enquanto o sistema estiver ligado.

**Product support and manuals**

Suporte ao produto e manuais

**Contact Dell**

Entre em contato com a Dell

**Regulatory and safety**

Normas e segurança

**Regulatory model**

Modelo regulamentar

**Regulatory type**

Tipo regulamentar

**Computer model**

Modelo do computador

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://Dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)

D04X

D04X001


Precision 7920 Tower



0W3TPWA01

# Features

Recursos



- 1. Power button/Power light
- 2. Drive activity light
- 3. SD card slot
- 4. USB 3.1 Gen 1 ports
- 5. USB 3.1 Gen 1 Type-C port with PowerShare
- 6. USB 3.1 Gen 1 Type-C port
- 7. Headset port
- 8. Drive access release latch
- 9. Expansion card slots
- 10. 5.25 inch bay (optional)
- 11. Optical drive
- 12. Power cable connector
- 13. USB 3.1 Gen 1 ports
- 14. Drive carriers
- 15. Discrete graphics card slot (optional)
- 16. Security cable slot
- 17. Padlock ring
- 18. Line-out port
- 19. Microphone/Line-in port
- 20. Serial port
- 21. PS/2 Mouse port
- 22. PS/2 Keyboard port
- 23. Network port (managed optionally)
- 24. Network port
- 25. USB 3.1 Gen 1 port (supports smart Power-On)
- 26. Expansion card slots
- 27. Side cover
- 28. Side cover release latch

- 1. Botão/luz de alimentação
- 2. Luz de atividade da unidade
- 3. Slot de cartão SD
- 4. Portas USB 3.1 de 1ª geração
- 5. Porta USB 3.1 Type-C de 1ª geração com PowerShare
- 6. Porta USB 3.1 Type-C de 1ª geração
- 7. Porta para headset
- 8. Trava de liberação da unidade
- 9. Slots da placa de expansão
- 10. Compartimento de 5,25 polegadas (opcional)
- 11. Unidade óptica
- 12. Conector do cabo de alimentação
- 13. Portas USB 3.1 de 1ª geração
- 14. Portadoras da unidade
- 15. Slot da placa gráfica dedicada (opcional)
- 16. Encaixe do cabo de segurança
- 17. Anel de cadeado
- 18. Porta de saída de linha
- 19. Porta do microfone/entrada de linha
- 20. Porta serial
- 21. Porta do mouse PS/2
- 22. Porta do teclado PS/2
- 23. Porta de rede (gerenciada opcionalmente)
- 24. Porta de rede
- 25. Porta USB 3.1 de 1ª geração (compatível com Smart Power On, ativação inteligente)
- 26. Slots da placa de expansão
- 27. Tampa lateral
- 28. Trava de liberação da tampa lateral

