

# Precision 7920 Tower

## Quick Start Guide

Aan de slag  
Przewodnik szybkiego uruchamiania  
Ghid de pornire rapidă  
Vodnik za hitri začetek



### Quick Resource Locator

[Dell.com/QRL/Workstation/7920T](https://Dell.com/QRL/Workstation/7920T)


#### Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scan de code om instructievideo's, documentatie en informatie over probleemoplossing te bekijken. Zeskanuj, aby wyświetlić filmy instruktażowe, dokumentację i instrukcje rozwiązywania problemów. Scanați pentru a vedea tutoriale video, documentație și informații legate de depanare. Optično preberite, če želite prikazati videoposnetke z navodili, dokumentacijo in informacije glede odpravljanja težav.




## 1 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan  
Podłącz wyświetlacz  
Conectați afișajul  
Priključite zaslon



## 2 Connect the power cable and press the power button

Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan/uit-knop  
Podłącz kabel zasilania i naciśnij przycisk zasilania  
Conectați cablul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare  
Priklopite kabel za napajanje in pritisnite gumb za vklop



**NOTE:** The system will not power-on while the side cover is off. Also, the system will shutdown if the side cover is removed while the system is on.

**OPMERKING:** het systeem wordt niet ingeschakeld als het zijpaneel is verwijderd. Bovendien wordt het systeem uitgeschakeld als het zijpaneel wordt verwijderd terwijl het systeem is ingeschakeld

**UWAGA:** System nie włączy się, jeśli nie założono pokrywy bocznej. System zostanie także wyłączony w przypadku zdjęcia pokrywy bocznej pracującego systemu.

**NOTĂ:** sistemul nu va porni când capacul lateral este deschis. De asemenea, sistemul se va opri dacă scoateți capacul lateral când sistemul este pornit.

**OPOMBA:** Ko je stranski pokrov snet, se sistem ne vklopi. Če se stranski pokrov sname med delovanjem sistema, se sistem izklopi.

### Product support and manuals

Productsupport en handleidingen  
Pomoc techniczna dotycząca produktu i instrukcje obsługi  
Asistență pentru produs și manuale  
Podpora in navodila za izdelke

### Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kontakt z firmą Dell  
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo  
Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

### Regulatory model

Beschreven model | Model  
Model pentru reglementare | Regulatorni model

### Regulatory type

Beschreven type | Typ  
Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

### Computer model

Computermodel | Model komputera  
Model de computer | Model računalnika

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://Dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)

D04X


D04X001

Precision 7920 Tower



# Features

Kenmerken | Funkcje | Caracteristici | Funcții



1. Power button/Power light
2. Drive activity light
3. SD card slot
4. USB 3.1 Gen 1 ports
5. USB 3.1 Gen 1 Type-C port with PowerShare
6. USB 3.1 Gen 1 Type-C port
7. Headset port
8. Drive access release latch
9. Expansion card slots
10. 5.25 inch bay (optional)
11. Optical drive
12. Power cable connector
13. USB 3.1 Gen 1 ports
14. Drive carriers


15. Discrete graphics card slot (optional)
16. Security cable slot
17. Padlock ring
18. Line-out port
19. Microphone/Line-in port
20. Serial port
21. PS/2 Mouse port
22. PS/2 Keyboard port
23. Network port (managed optionally)
24. Network port
25. USB 3.1 Gen 1 port (supports smart Power-On)
26. Expansion card slots
27. Side cover
28. Side cover release latch

1. Przycisk zasilania/Lampka zasilania
2. Lampka aktywności napędu
3. Gniazdo na karty SD
4. Porty USB 3.1 pierwszej generacji
5. Port USB 3.1 pierwszej generacji Type-C z funkcją PowerShare
6. Port USB 3.1 pierwszej generacji Type-C
7. Gniazdo słuchawek
8. Zatrząsek zwalniający napęd
9. Gniazda kart rozszerzeń
10. Wnęka na napęd 5,25 cala (opcjonalnie)
11. Napęd dysków optycznych
12. Złącze kabla zasilania
13. Porty USB 3.1 pierwszej generacji
14. Oprawy napędów

15. Gniazdo oddzielnej karty graficznej (opcjonalnie)
16. Gniazdo linki antykradzieżowej
17. Ucho klódkki
18. Złącze wyjścia liniowego
19. Gniazdo mikrofonu/wejścia liniowego
20. Port szeregowy
21. Złącze PS/2 myszy
22. Złącze PS/2 klawiatury
23. Port sieciowy (opcjonalnie zarządzany)
24. Port sieciowy
25. Port USB 3.1 pierwszej generacji (obsługuje tryb Smart Power On)
26. Gniazda kart rozszerzeń
27. Pokrywa boczna
28. Zatrząsek zwalniający panel boczny

1. Gumb za vklop/izklop, lučka za vklop
2. Lučka dejavnosti pogona
3. Reža za kartico SD
4. Vrata USB 3.1 1. generacije
5. Vrata USB 3.1 1. generacije (Type-C s funkcijo PowerShare)
6. Vrata USB 3.1 1. generacije (Type-C)
7. Vrata za slušalke
8. Zapah za sprostitev dostopa do pogona
9. Reži za razširitveni kartici
10. 5,25-palčni ležišče (dodatna oprema)
11. Optični pogon
12. Priključek za napajalni kabel
13. Vrata USB 3.1 1. generacije
14. Nosilci pogona

15. Reža za ločeno grafično kartico (dodatna oprema)
16. Reža za varnostni kabel
17. Obroček ključavnice
18. Izhodni priključek
19. Vrata za mikrofon/vhodni priključek
20. Zaporedna vrata
21. Vrata PS/2 za miško
22. Vrata PS/2 za tipkovnico
23. Omrežna vrata (izbirno upravljanje)
24. Omrežna vrata
25. Vrata USB 3.1 1. generacije (podpirajo smart Power-On)
26. Reži za razširitveni kartici
27. Stranski pokrov
28. Zapah za sprostitev stranske plošče



1. Aan-uitknop/stroomlampje
2. Lampje schijfactiviteit
3. Sleuf voor SD-kaart
4. USB 3.1 Gen 1-poorten
5. USB 3.1 Gen 1-poort, type-C met PowerShare
6. USB 3.1 Gen 1 Type-C poort
7. Headsetpoort
8. Ontgrendelingslipje voor schijftoegang
9. Uitbreidingskaartsleuven
10. 5,25-inch bay (optioneel)
11. Optisch station
12. Netsnoerconnector
13. USB 3.1 Gen 1-poorten
14. Schijfhouders

15. Discrete grafische kaart (optioneel)
16. Sleuf voor beveiligingskabel
17. Padlock-ring
18. Lijnuitgang-poort
19. Microfoon/Line-in-poort
20. Seriele poort
21. PS/2-muispoort
22. PS/2-toetsenbordaansluiting
23. Netwerkpoot (beheerd optioneel)
24. Netwerkaansluiting
25. USB 3.1 Gen 1-poort (ondersteunt smart Power-On)
26. Uitbreidingskaartsleuven
27. Zijpaneel
28. Ontgrendelingschuijfje zijpaneel

1. Buton de alimentare/Indicator luminos de alimentare
2. Indicator luminos de activitate a unității
3. Slot de card SD
4. Porturi USB 3.1 Gen 1
5. Port USB 3.1 Gen 1 Type-C cu PowerShare
6. Port USB 3.1 Type-C Gen 1
7. Port pentru setul de cască-microfon
8. Dispozitiv de deblocare a unității
9. Sloturi carduri de expansiune
10. Compartiment de 5,25" (opțional)
11. Unitatea optică
12. Conector cablu de alimentare
13. Porturi USB 3.1 Gen 1
14. Suporturi pentru unitate

15. Slot pentru placa grafică separată (opțional)
16. Slot pentru cablul de securitate
17. Inel de lacăt
18. Port de ieșire
19. Port pentru microfon/intrare
20. Port serial
21. Port PS/2 pentru mouse
22. Port PS/2 pentru tastatură
23. Port de rețea (gestionat opțional)
24. Port de rețea
25. Port USB 3.1 Gen 1 (acceptă pornirea inteligentă)
26. Sloturi carduri de expansiune
27. Capac lateral
28. Zăvor de eliberare a capacului lateral