

# Precision 7920 Tower

## Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guia de início rápido

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

دليل بدء التشغيل السريع



Quick Resource Locator

Dell.com/QRL/Workstation/7920T

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage.

Escaneie para ver vídeos de instruções, documentação e informações para solução de problemas.

Nasıl yapılır videoları, belgeleri ve sorun giderme bilgilerinizi incelemek için tarayın.

امسح لقرية كيفية تشغيل الفيديو ومشاهدة الوثائق ومعلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.




## 1 Connect the display

Branchez l'écran

Ligue o ecrã

Ekranı bağlayın

قم بتوصيل الشاشة




## 2 Connect the power cable and press the power button

Branchez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Ligue o cabo de alimentação e prima o botão de ligar/desligar

Güç kablosunu takın ve güç düğmesine basın

قم بتوصيل كابل التيار واضغط على زر التشغيل



**NOTE:** The system will not power-on while the side cover is off. Also, the system will shutdown if the side cover is removed while the system is on.

**REMARQUE :** le système ne s'allume pas tant que le capot latéral est retiré. En outre, le système s'arrête dès que le capot latéral est retiré pendant que le système est sous tension.

**NOTA:** O sistema não liga enquanto a cobertura lateral estiver removida. O sistema também desliga se a cobertura lateral for removida enquanto o sistema estiver ligado.

**NOT:** Yan kapak kapalı olduğunda sistem açılmaz. Ayrıca, sistem açıkken yan kapak çıkarılırsa sistem kapanır.

**ملاحظة:** لن يتم تشغيل النظام إذا كان الغطاء الجانبي مغلّقًا. أيضًا، سيتم إيقاف تشغيل النظام إذا تمت إزالة الغطاء الجانبي أثناء تشغيل النظام.

### Product support and manuals

Assistance produits et manuels

Suporte do produto e manuais

Ürün desteği ve kılavuzlar

دعم المنتج والأدلة

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

### Contact Dell

Contacter Dell | Contactar a Dell

Dell'e başvurun | Dell الاتصال بـ

Dell.com/contactdell

### Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Regulamentos e segurança

Mevzuat ve güvenlik | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory\_compliance

### Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo regulamentar

Yasal model numarası | الموديل التنظيمي

D04X

### Regulatory type

Type réglementaire | Tipo regulamentar

Yasal tür | النوع التنظيمي

D04X001

### Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador

Bilgisayar modeli | طراز جهاز الكمبيوتر

Precision 7920 Tower



**Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission**



0H59R4A01

# Features

Caractéristiques | Funcionalidades | Özellikler | الميزات



1. Power button/Power light
2. Drive activity light
3. SD card slot
4. USB 3.1 Gen 1 ports
5. USB 3.1 Gen 1 Type-C port with PowerShare
6. USB 3.1 Gen 1 Type-C port
7. Headset port
8. Drive access release latch
9. Expansion card slots
10. 5.25 inch bay (optional)
11. Optical drive
12. Power cable connector
13. USB 3.1 Gen 1 ports
14. Drive carriers

15. Discrete graphics card slot (optional)
16. Security cable slot
17. Padlock ring
18. Line-out port
19. Microphone/Line-in port
20. Serial port
21. PS/2 Mouse port
22. PS/2 Keyboard port
23. Network port (managed optionally)
24. Network port
25. USB 3.1 Gen 1 port (supports smart Power-On)
26. Expansion card slots
27. Side cover
28. Side cover release latch

1. Bouton d'alimentation/voyant d'alimentation
2. Voyant d'activité du disque
3. Logement de la carte SD
4. Ports USB 3.1 Gen 1
5. Port USB 3.1 Gen 1 Type-C avec PowerShare
6. Port USB 3.1 Gen 1 Type-C
7. Port casque
8. Loquet de déverrouillage du disque
9. Emplacements pour carte d'extension
10. Baie de 5,25 pouces (en option)
11. Lecteur optique
12. Port d'alimentation
13. Ports USB 3.1 Gen 1
14. Supports de disque

15. Emplacement pour carte graphique séparée (en option)
16. Fente pour câble de sécurité
17. Anneau pour cadenas
18. Port de sortie de ligne
19. Microphone/port d'entrée de ligne
20. Port série
21. Port PS/2 pour souris
22. Port PS/2 pour clavier
23. Port réseau (géré en option)
24. Port réseau
25. Port USB 3.1 Gen 1 (prend en charge la mise sous tension intelligente)
26. Emplacements pour carte d'extension
27. Capot latéral
28. Loquet de déverrouillage du capot latéral

1. Botão/luz de alimentação
2. Luz de atividade da unidade
3. Ranhura do cartão SD
4. Portas USB 3.1 Gen 1
5. Porta USB 3.1 Gen 1 de Tipo C com PowerShare
6. Porta USB 3.1 Gen 1 (Tipo C)
7. Porta de auscultadores
8. Trinco de desbloqueio de acesso à unidade
9. Slots da placa de expansão
10. Compartimento de 5,25 polegadas (opcional)
11. Unidade ótica
12. Conector do cabo de alimentação
13. Portas USB 3.1 Gen 1
14. Transportadores da unidade

1. Güç düğmesi/Güç ışığı
2. Sürücü etkinlik ışığı
3. SD-kart yuvası
4. USB 3.1 Gen 1 portları
5. PowerShare ile USB 3.1 Gen 1 Tip C portu
6. USB 3.1 Gen 1 Tip C bağlantı noktası
7. Mikrofonlu kulaklık girişi
8. Sürücü serbest bırakma mandalı
9. Genişleme kart yuvaları
10. 5,25 yuva (isteğe bağlı)
11. Optik Sürücü
12. Güç kablosu konektörü
13. USB 3.1 Gen 1 portları
14. Sürücü taşıyıcıları
15. Bağımsız grafik kartı yuvası (isteğe bağlı)

15. Ranhura da placa gráfica dedicada (opcional)
16. Ranhura do cabo de segurança
17. Anel para cadeado
18. Porta de saída
19. Porta do microfone/entrada
20. Porta de série
21. Porta PS/2 do rato
22. Porta PS/2 do teclado
23. Porta de rede (gerida opcionalmente)
24. Porta de rede
25. Porta USB 3.1 Gen 1 (suporta Smart Power-On)
26. Slots da placa de expansão
27. Tampa lateral
28. Trinco de desbloqueio da cobertura lateral

16. Güvenlik kablosu yuvası
17. Kilit halkası
18. Hat çıkışı bağlantı noktası
19. Mikrofon/Hat girişi bağlantı noktası
20. Seri bağlantı noktası
21. PS/2 Fare bağlantı noktası
22. PS/2 Klavye bağlantı noktası
23. Ağ bağlantı noktası (isteğe bağlı olarak yönetilen)
24. Ağ bağlantı noktası
25. USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası (akıllı Power On'u destekler)
26. Genişleme kart yuvaları
27. Yan kapak
28. Yan kapak serbest bırakma mandalı

15. فتحة بطاقة الرسومات المنفصلة (اختياري)
16. فتحة كابل الأمان
17. حلقة القفل
18. منفذ خرج الخط
19. منفذ الميكروفون/خط الإدخال
20. المنفذ التسلسلي
21. منفذ PS/2 للماوس
22. منفذ PS/2 للوحة المفاتيح
23. منفذ الشبكة (يُدار بشكل اختياري)
24. منفذ الشبكة
25. منفذ USB 3.1 من الجيل الأول (بدمج ميزة Power-On اختياري)
26. فتحات بطاقة توسيع
27. الغطاء الجانبي
28. مزلاج تحرير الغطاء الجانبي

1. زر التشغيل/مصباح التشغيل
2. مصباح نشاط محرك الأقراص
3. فتحة بطاقة SD
4. منافذ USB 3.1 من الجيل الأول
5. منفذ USB 3.1 من الجيل الأول من النوع C مزود بميزة PowerShare
6. منفذ USB 3.1 من الجيل الأول من النوع C
7. منفذ سماعة الرأس
8. مزلاج تحرير الوصول لمحرك الأقراص
9. فتحات بطاقة توسيع
10. علبة 5.25 بوصة (اختياري)
11. محرك الأقراص الضوئية
12. موصل كبل الطاقة
13. منافذ USB 3.1 من الجيل الأول
14. حوامل محرك الأقراص