


Dell Precision T1600

Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Om advarsler

 **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

Fremside og bakside



Figur 1. Fremside og bakside


- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. optisk stasjonsrom | 7. diagnoselamper (4) |
| 2. hodetelefonkontakt | 8. USB 2.0-kontakter (4) |
| 3. mikrofonkontakt | 9. strømknapp, strømlys |
| 4. lampe for harddiskaktivitet | 10. diagnoselampe for strømforsyning |
| 5. optisk stasjon (ekstrautstyr) | 11. diagnoseknapp for strømforsyning |
| 6. utløserknapp for optisk stasjon | 12. strømkontakt |



Forskriftsmessig modell Regulatory Model:
D09M
2011 - 05

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 13. kontakter på baksiden av maskinen | 15. åpning for sikkerhetskabel |
| 14. spor for utvidelseskort (4) | 16. hengelåsring |

Bakpanel



Figur 2. Oversikt over bakpanel


- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. musekontakt | 7. tastaturkontakt |
| 2. lampe for koblingsintegritet | 8. USB-kontakter (6) |
| 3. nettverkskontakt | 9. DisplayPort-kontakt |
| 4. lampe for nettverksaktivitet | 10. VGA-kontakt |
| 5. seriell kontakt | 11. kontakt for linje inn / mikrofon |
| 6. linje ut-kontakt | |

Hurtigoppsett


⚠ ADVARSEL: Before you begin any of the procedures in this section, read the safety information that shipped with your computer. For additional best practices information, see www.dell.com/regulatory_compliance.

🔪 MERK: Some devices may not be included if you did not order them.


1. Koble til skjermen med én av følgende kabler:



Figur 3. DisplayPort-kabel



Figur 4. VGA-adapter




Figur 5. VGA Til DisplayPort-adapter

2. Koble til USB-tastaturet eller -musen (tilleggsutstyr).




Figur 6. USB-tilkobling

3. Koble til nettverkskabelen (tilleggsutstyr).




Figur 7. Nettverksforbindelse

4. Koble til modemmet (tilleggsutstyr).




Figur 8. Modemforbindelse

5. Koble til strømkabelen (kablene).



Figur 9. Koble til strømmen

6. Trykk inn strømknappene på skjermen og datamaskinen.



Figur 10. Slå på strømmen

Spesifikasjoner



MERK: The following specifications are only those required by law to ship with your computer. For a complete and current listing of the specifications for your computer, go to support.dell.com.

Systeminformasjon

Brikkesett

Intel C206 brikkesett

Prosesor

| | |
|----------|---|
| Prosesor | <ul style="list-style-type: none">• Intel Core i-serien• Intel Xeon E3–1200-serien |
|----------|---|

Skjermkort

Type skjermkort:

| | |
|----------------------|---|
| Integrert | Intel HD Graphics 2000/3000 |
| Dedikert | PCI Express x16 skjermkort |
| Integrert videominne | opp til 1,7 GB delt videominne (Microsoft Windows Vista og Windows 7) |

Minne

| | |
|----------------|----------------------------|
| Minnekontakt: | Fire DIMM-spor |
| Minnekapasitet | 1 GB, 2 GB og 4 GB |
| Type | ECC/Non-ECC DDR3, 1333 MHz |
| Minimumsminne | 1 GB |
| Maksimumsminne | 32 GB |

Stasjoner

Eksternt tilgjengelig:

| | |
|------------------------------|----|
| 5,25-tommers stasjonsbrønner | to |
|------------------------------|----|

Internt tilgjengelig:

| | |
|----------------------------------|------|
| 3,5-tommers SATA-stasjonsbrønner | to |
| 2,5-tommers SATA-stasjonsbrønner | fire |

Kontrollamper og diagnoselamper

| | |
|-----------------|--|
| Strømknapplampe | Blått lys: Fast blått lys angir at enheten er slått på, blinkende blått lys angir at datamaskinen er i hvilemodus. Gult lys - Fast gult lys når datamaskinen ikke starter, angir feil med hovedkortet |
|-----------------|--|

Kontrolllamper og diagnoselamper

| | |
|-----------------------------|--|
| | eller strømforsyningen. Blinkende gult lys angir feil med hovedkortet. |
| aktivitetslampe for stasjon | Blått lys: Blinkende blått lys angir at datamaskinen leser data fra eller skriver data til harddisken |
| diagnoselamper | Fire lamper er plassert på frontpanelet på datamaskinen. Du finner mer informasjon om diagnoselampene i <i>servicehåndboken</i> som du finner på Dells nettsider for kundestøtte på support.dell.com/manuals . |

Strøm

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Klokkebatteri | 3-V CR2032-litumbatteri |
| Spenning | 100 VAC–240 VAC, 50 Hz–60 Hz, 5,0 A |
| Effekt | 265 W/320 W |
| Maksimal varmeutstråling | 1390 BTU/t |



MERK: Heat dissipation is calculated by using the power supply wattage rating.

Fysiske mål

| | |
|----------------|-------------------------|
| Høyde | 360 mm (14,17 tommer) |
| Bredde | 175 mm (6,89 tommer) |
| Dybde | 431,5 mm (16,99 tommer) |
| Vekt (minimum) | 8,30 kg (18,30 pund) |

Omgivelser

Temperatur:

Ved bruk 10 til 35 °C (50 til 95 °F)

Ikke i bruk -40 til 65 °C (-40 til 149 °F)

Relativ fuktighet 20 % til 80 % (ikke-kondenserende)

Høyde over havet:

Omgivelser

| | |
|-----------------------|---|
| Ved bruk | –15,2 m til 3048 m (–50 fot til 10 000 fot) |
| Ikke i bruk | –15,2 m til 10 668 m (–50 fot til 35 000 fot) |
| Luftforurensningsnivå | G2 eller lavere, som definert i henhold til ISA-S71.04-1985 |

Finne mer informasjon og ressurser

Se sikkerhets- og forskriftsdokumentene som fulgte med datamaskinen, samt hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory_compliance, hvis du vil ha mer informasjon om:

- Gode sikkerhetsrutiner
- Forskriftssertifisering
- Ergonomi

Se www.dell.com for mer informasjon på:

- Garanti
- Vilkår og betingelser (kun i USA)
- Lisensavtale for sluttbruker

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2011 Dell Inc. Med enerett.

Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker brukt i denne teksten: Dell™, DELL-logoen, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ og Wi-Fi Catcher™ er varemerker tilhørende Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® og Celeron® er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Intel Corporation i USA og andre land. AMD® er et registrert varemerke og AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er varemerker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista startknapp og Office Outlook® er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Blu-ray Disc™ er et varemerke eid av Blu-ray Disc Association (BDA) og lisensieres for bruk på plater og spillere. Bluetooth®-ordmerket er et registrert varemerke og eies av Bluetooth® SIG, Inc. og all bruk av et slikt merke av Dell Inc. er under lisens. Wi-Fi® er et registrert varemerke tilhørende Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet som henvisninger enten til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene eller til produktene deres. Dell Inc. fraskriver seg enhver eiendomsinteresse i andre varemerker og varenavn enn sine egne.