


# Dell Precision T1650

## Informasi Pengaturan dan Fitur

### Tentang Peringatan

 **PERINGATAN: PERINGATAN** menunjukkan potensi terjadinya kerusakan properti, cedera pada seseorang, atau kematian.

### Tampilan Depan dan Belakang



**Angka 1. Tampilan Depan dan Belakang**

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. tombol daya, lampu daya | 5. konektor USB 3.0 (2)  |
| 2. drive bay optis         | 6. konektor USB 2.0 (2)  |
| 3. konektor headphone      | 7. lampu aktivitas drive |
| 4. konektor mikrofon       | 8. drive optik           |




04wMM7A00

Model Resmi: D09M  
Tipe Resmi: D09M004  
2012 - 04

- 9. tombol pelepas drive optik
- 10. lampu diagnosis catu daya
- 11. tombol diagnosis catu daya
- 12. konektor daya
- 13. konektor panel belakang
- 14. slot kartu ekspansi (4)
- 15. slot kabel keamanan
- 16. ring gembok

## Tampilan Panel Belakang



Angka 2. Tampilan Panel Belakang


- 1. konektor mouse
- 2. lampu integritas link jaringan
- 3. konektor jaringan
- 4. lampu aktivitas jaringan
- 5. konektor USB 2.0 (2)
- 6. konektor serial
- 7. konektor saluran output
- 8. konektor keyboard
- 9. konektor USB 2.0 (2)
- 10. konektor DisplayPort (2)
- 11. konektor USB 3.0 (2)
- 12. konektor VGA
- 13. konektor saluran input/mikrofon

## Pemasangan Cepat


**PERINGATAN:** Sebelum Anda memulai salah satu prosedur dalam bagian ini, bacalah informasi keselamatan yang dikirim bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik terbaik lainnya, lihat [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**CATATAN:** Beberapa peralatan kemungkinan tidak tersedia jika Anda belum mememesannya.


1. Sambungkan monitor hanya dengan salah satu kabel berikut:



**Angka 3. Adaptor VGA**




**Angka 4. Kabel DisplayPort**




**Angka 5. Adaptor VGA Ke DisplayPort**

2. Sambungkan keyboard atau mouse USB (opsional).



**Angka 6. Sambungan USB**

3. Sambungkan kabel jaringan (opsional).



**Angka 7. Koneksi Jaringan**

4. Sambungkan kabel daya.



#### Angka 8. Menyambungkan Daya

5. Tekan tombol daya di monitor dan komputer.



#### Angka 9. Menghidupkan Daya

## Spesifikasi

-  **CATATAN:** Penawaran mungkin berbeda-beda di setiap negara. Spesifikasi berikut adalah yang hanya diwajibkan oleh hukum untuk dikirim bersama komputer Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang konfigurasi komputer Anda, klik **Start (Mulai)** → **Help and Support (Bantuan dan Dukungan)** dan pilih opsi untuk melihat informasi tentang komputer Anda.

---

### Daya

---

Tegangan	100 VAC hingga 240 VAC
Watt	275 W/320 W
Arus masukan	5 A
Baterai sel koin	Sel koin lithium 3 V CR2032
Penghilangan panas maksimum	4774.00 BTU/jam

-  **CATATAN:** Penghilangan panas dihitung menggunakan arus watt catu daya.

<b>Fisik</b>	<b>Mini-Tower</b>
Panjang	360 mm (14,17 inci)
Lebar	175 mm (6,89 inci)
Tinggi	417 mm (16,42 inci)
Berat (minimum)	8,87 kg (19,55 pon)

### **Lingkungan**

Suhu Pengoperasian: 10 °C hingga 35 °C (50 °F hingga 95 °F)

## **Memperoleh Lebih Banyak Informasi dan Sumber-Sumber**

Lihat dokumen keamanan dan peraturan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan situs peraturan di [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) untuk informasi lebih lengkap mengenai

- Praktik-praktik keamanan terbaik
- Sertifikasi peraturan
- Ergonomi

Lihat [www.dell.com](http://www.dell.com) untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang:

- Jaminan
- Persyaratan dan Kondisi (A.S. saja)
- Kesepakatan Lisensi Pengguna Akhir

Informasi lebih lanjut tentang produk Anda tersedia di [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**Informasi dalam publikasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.**

© 2012 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak material ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™, and Wi-Fi Catcher™ adalah merek dagang dari Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino®, dan Celeron® adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang Intel Corporation di AS, dan negara-negara lain. AMD® adalah merek dagang terdaftar dan AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, dan ATI FirePro™ adalah merek dagang dari Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tombol mulai Windows Vista, dan

Office Outlook® adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain. Blu-ray Disc™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Blu-ray Disc Association (BDA) dan dilisensikan untuk digunakan pada disk dan pemutar. Huruf merek Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dan dimiliki oleh Bluetooth® SIG, Inc. dan penggunaan apa pun oleh merek tersebut oleh Dell Inc. adalah di bawah lisensi. Wi-Fi® adalah merek dagang terdaftar dari Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Merek dagang dan nama dagang lainnya dapat digunakan dalam publikasi ini untuk merujuk pada entitas yang mengklaim merek dan nama produk-produknya, Dell Inc. menyanggah setiap minat kepemilikan dalam merek dan nama dagang selain daripada merek dan nama dagang miliknya sendiri.