

Dell Precision Tower 3420

3420 Series

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




1 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标

連接鍵盤與滑鼠

キーボードとマウスを接続する

키보드와 마우스를 연결합니다




2 Connect the network cable — optional

连接网线 — 可选

連接網路纜線 — 可選

ネットワークケーブルを接続する — オプション

네트워크 케이블 연결 — 옵션




3 Connect the display

连接显示器

連接顯示器

ディスプレイを接続する

디스플레이를 연결합니다



NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

注: 如果您订购的是配有独立显卡的计算机, 使用独立显卡连接显示器。

註: 如果您訂購的電腦搭載分離式圖形卡, 請將顯示器連接至分離式圖形卡。

メモ: 外付けグラフィックスカード搭載のコンピュータを購入した場合、外付けグラフィックスカードにディスプレイを接続します。

주: 컴퓨터와 함께 개별형 그래픽 카드를 구입한 경우, 디스플레이를 개별형 그래픽 카드의 포트에 연결합니다.



4 Connect the power cable and press the power button

连接电源电缆并按下电源按钮

連接電源線然後按下電源按鈕

電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押す


전원 케이블을 연결하고 전원 버튼을 누릅니다



5 Finish Windows 10 setup

完成 Windows 10 设置 | 完成 Windows 10 設定

Windows 10 のセットアップを終了する | Windows 10 설정 완료




Enable Support and Protection

启用支持与保护

啓用支援和保護

サポートと保護を有効にする

지원 및 보호 활성화



Connect to your network

连接到网络

連接網路

ネットワークに接続する

네트워크에 연결


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果您要连接加密的无线网络, 请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本地帳號

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

Regulatory model

管制型号 | 安規型號
認可モデル | 규정 모델

Regulatory type

管制类型 | 安規類型
認可タイプ | 규정 유형

Computer model

计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)

D11S

D11S001

Dell Precision Tower 3420

Dell Precision Tower 3420 系列

Locate Dell apps

查找 Dell 应用程序 | 找到 Dell 應用程式

Dell アプリを見つける | Dell 앱 찾기



Dell Product Registration

Register your computer

注册您的计算机
註冊您的電腦
コンピュータを登録する
컴퓨터 등록




SupportAssist

Check and update your computer

检查和更新您的计算机
檢查並更新您的電腦
コンピュータを確認してアップデートする
컴퓨터 검사 및 업데이트

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능



1. Optical drive
2. USB 2.0 connector with PowerShare
3. Power button
4. Line-out connector
5. Hard-drive activity light
6. HDMI connector
7. SD card reader (Optional)
8. DisplayPort connector
9. Headset connector
10. Serial port connector
11. USB 2.0 connector
12. USB 3.0 connectors
13. PS/2 keyboard connector
14. USB 3.0 connectors

15. USB 2.0 connectors (supports ACPI S5 wakeup)
16. Expansion-card slots
17. Power-cable connector
18. Power-supply diagnostic button
19. Power-supply diagnostic light
20. Cable-cover lock slot
21. Release latch
22. DisplayPort connector
23. VGA port connector (Optional)
24. PS/2 mouse connector
25. Network connector
26. Security cable slot
27. Padlock ring

1. 光碟機
2. 具 PowerShare 的 USB 2.0 連接器
3. 電源按鈕
4. Line-out 連接器
5. 硬碟機活動指示燈
6. HDMI 連接器
7. SD 讀卡機 (選配)
8. DisplayPort 連接器
9. 耳機連接器
10. 序列埠連接器
11. USB 2.0 連接器
12. USB 3.0 連接器
13. PS/2 鍵盤連接器
14. USB 3.0 連接器

15. USB 2.0 接口 (支持 ACPI S5 喚醒功能)
16. 擴展卡插槽
17. 電源電纜接口
18. 電源診斷按鈕
19. 電源診斷指示燈
20. 電纜護蓋鎖槽
21. 釋放門鎖
22. DisplayPort 接口
23. VGA 端口 (可選)
24. PS/2 鼠標接口
25. 網絡接口
26. 安全電纜插孔
27. 掛鎖扣環

15. USB 2.0 連接器 (支援 ACPI S5 喚醒)
16. 擴充卡插槽
17. 電源線連接器
18. 電源供應器診斷按鈕
19. 電源供應器診斷指示燈
20. 纜線護蓋鎖槽
21. 釋放門鎖
22. DisplayPort 連接器
23. VGA 埠連接器 (選配)
24. PS/2 滑鼠連接器
25. 網路連接器
26. 安全纜線插槽
27. 掛鎖扣環

1. オプティカルドライブ
2. PowerShare 機能付き USB 2.0 コネクタ
3. 電源ボタン
4. ライン出カコネクタ
5. ハードドライブアクティビティライト
6. HDMI コネクタ
7. SD カードリーダー (オプション)
8. DisplayPort コネクタ
9. ヘッドセットコネクタ
10. シリアルポートコネクタ
11. USB 2.0 コネクタ
12. USB 3.0 コネクタ
13. PS/2 キーボードコネクタ
14. USB 3.0 コネクタ

1. 광학 드라이브
2. USB 2.0 커넥터(PowerShare 포함)
3. 전원 버튼
4. 라인 출력 커넥터
5. 하드 드라이브 작동 표시등
6. HDMI 커넥터
7. SD 카드 판독기(선택사항)
8. 디스플레이 포트 커넥터
9. 헤드셋 커넥터
10. 직렬 포트 커넥터
11. USB 2.0 커넥터
12. USB 3.0 커넥터
13. PS/2 키보드 커넥터
14. USB 3.0 커넥터

15. USB 2.0 コネクタ (ACPI S5 ウェイクアップに対応)
16. 拡張カードスロット
17. 電源ケーブルコネクタ
18. 電源診断ボタン
19. 電源診断ライト
20. ケーブルカバーロックスロット
21. リリースラッチ
22. DisplayPort コネクタ
23. VGA ポートコネクタ (オプション)
24. PS/2 マウスコネクタ
25. ネットワークコネクタ
26. セキュリティケーブルスロット
27. パッドロックリング

15. USB 2.0 커넥터 (ACPI S5 활성화 지원)
16. 확장 카드 슬롯
17. 전원 케이블 커넥터
18. 전원 공급 장치 진단 버튼
19. 전원 공급 장치 진단 표시등
20. 케이블 덮개 잠금 슬롯
21. 분리 래치
22. DisplayPort 커넥터
23. VGA 포트 커넥터(선택 사항)
24. PS/2 마우스 커넥터
25. 네트워크 커넥터
26. 보안 케이블 슬롯
27. 자물쇠 고리



OY97RMA00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

Printed in China.

2015-08