

Dell Precision Tower 3620


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Slik kobler du til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen




2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit
Liitä verkkokaapeli – valinnainen
Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggsutstyr
Anslut nätverkskabeln — valfritt



3 Connect the display


Tilslut skærmen
Liitä näyttö
Slik kobler du til skjermen
Anslut bildskärmen



- NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- BEMÆRK:** Hvis du bestilte din computer med et diskret grafikort, tilslut skærmen til det diskrete grafikort.
- HUOMAUTUS:** Jos tilasit tietokoneen erillisellä näyttönohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näyttönohjainkorttiin.
- MERK:** Hvis du bestilte et valgfritt diskret skjermkort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det diskrete skjermkortet.
- ANMÄRKNING:** Om du beställde datorn med ett separat grafikort ansluter du bildskärmen till det separata grafikortet.


4 Connect the power cable and press the power button

Tilslut strømkablet og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke virtajohto ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømkabelen og trykker på strømknappen
Anslut strömkabeln och tryck på strömbrytaren




5 Finish Windows 10 setup

Afslut installation af Windows 10 | Suorita Windows 10 -asennus loppuun
Fullfør Windows 10 oppsett | Slutför Windows 10-inställningen



Enable Support and Protection


Aktiver Support og Beskyttelse
Ota tuki ja suojaus käyttöön
Aktiver støtte og beskyttelse
Aktivera support och skydd



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Angi passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.
- ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpälagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)

D13M

D13M002

Dell Precision Tower 3620

Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Sök efter Dell-appar



Dell Product Registration

Register your computer

Registrer computeren
Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din
Registrera din dator




SupportAssist

Check and update your computer


Tjek og opdater din computer
Tarkista ja päivitä tietokoneesi
Kontroller og oppdater datamaskinen
Kontrollera och uppdatera din dator

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen



1. Power button
2. Optical drive
3. Optical drive (optional)
4. Headphone connector
5. Microphone connector
6. USB 3.0 connectors
7. USB 2.0 connector
8. USB 2.0 connector with PowerShare
9. Hard-drive activity light
10. Power-supply diagnostic light
11. Power-supply diagnostic button
12. Power-cable connector
13. PS/2 mouse connector



14. PS/2 keyboard connector
15. USB 2.0 connectors (supports ACPI S5 wake up)
16. DisplayPort connectors
17. HDMI connector
18. USB 3.0 connectors
19. Line-out connector
20. Line-in/microphone connector
21. Expansion-card slots
22. Security-cable slot
23. Padlock ring
24. Network connector
25. Serial port connector

1. Tænd/sluk-knap
2. Optisk drev
3. Optisk drev (valgfrit tilbehør)
4. Stik til hovedtelefon
5. Mikrofonstik
6. USB 3.0-stik
7. USB 2.0-stik
8. USB 2.0-sik med PowerShare
9. Indikator for harddiskaktivitet
10. Diagnosticeringsindikator for strømforsyning
11. Diagnosticeringsknap for strømforsyning
12. Strømkabelstik
13. PS/2-musestik

1. Virtapainike
2. Optinen asema
3. Optinen asema (valinnainen)
4. Kuulokeliitäntä
5. Mikrofoniliitin
6. USB 3.0 -liittimet
7. USB 2.0 -liitäntä
8. USB 2.0 -liitäntä jossa PowerShare
9. Kiintolevyn toimintavalo
10. Virtalähteen diagnoosivalo
11. Virtalähteen diagnoosipainike
12. Virtajohdon liitäntä
13. PS/2-hiiriliitin

14. PS/2-tastaturstik
15. USB 2.0-stik (understøtter ACPI S5 vække)
16. DisplayPort-stik
17. HDMI-stik
18. USB 3.0-stik
19. Stik til udgående linje
20. Stik til indgående linje/mikrofonstik
21. Stik til udvidelseskort
22. Sikkerhedskabelslot
23. Øje til hængelås
24. Netværksstik
25. Serielt portstik

14. PS/2-näppäimistöliitin
15. USB 2.0 -liitännät (tukee ACPI S5 -herätystä)
16. DisplayPort-liittimet
17. HDMI-liitin
18. USB 3.0 -liittimet
19. Linjalähdön liitäntä
20. Linjatulo/mikrofoniliitin
21. Laajennuskorttipaikat
22. Suojakaapelin paikka
23. Riippulukkorenkaat
24. Verkkoliitin
25. Sarjaporttiliitäntä

1. Strømknapp
2. Optisk disk
3. Optisk stasjon (tilleggsutstyr)
4. Kontakt for hodetelefon
5. Mikrofonkontakt
6. USB 3.0-kontakter
7. USB 2.0-kontakt
8. USB 2.0-kontakt med PowerShare
9. Aktivitetslampe for harddisk
10. Strømforsynings diagnostiseringslampe
11. Strømforsynings diagnostiseringsknap
12. Strømkontakt
13. PS/2-muskontakt

1. Strömbrytare
2. Optisk enhet
3. Optisk enhet (tillval)
4. Hörlurskontakt
5. Mikrofonkontakt
6. USB 3.0-kontakter
7. USB 2.0-kontakt
8. USB 2.0-kontakt med PowerShare
9. Lampa för hårddiskaktivitet
10. Diagnostiklampa för strömförsörjning
11. Diagnostikknap för strömförsörjning
12. Strömkabelkontakt
13. PS/2-muskontakt
14. PS/2-tangentbordskontakt
15. USB 2.0-kontakter (stöder ACPI S5-väckning)
16. DisplayPort-kontakter
17. HDMI-kontakt
18. USB 3.0-kontakter
19. Linjeutgångskontakt
20. Linjeingångs-/mikrofonkontakt
21. Kortplatser för expansionskort
22. Plats för kabellås
23. Hänglåsring
24. Nätverksanslutning
25. Serieportkontakt



OXDOTTA00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

Printed in China.

2015-08