



Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600

Informatie over installatie en functies

Waarschuwingen

 **GEVAAR:** Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

Dell Precision Workstation T3600/T5600 — Voor- en achteraanzicht



Afbeelding 1. Voor- en achteraanzicht

1. optisch station

2. uitwerpknop van het optische station




OJM30PA01

Regelgevingsmodel: D01T, D02X
Regelgevingstype: D01T001, D01T002,
D02X001
2012 - 03

- | | |
|--------------------------------|--|
| 3. optisch station (optioneel) | 12. achterpaneel |
| 4. uitwerpknop optisch station | 13. sleuven voor uitbreidingskaarten (6) |
| 5. USB 3.0-connector | 14. lege sleuf (1) |
| 6. stationsactiviteitslampje | 15. sleuf voor beveiligingskabel |
| 7. aan-uitknop, voedingslampje | 16. beugel van hangslot |
| 8. microfoonaansluiting | 17. aansluiting voor netvoeding |
| 9. koptelefoonaansluiting | 18. ontgrendeling van stroomvoorziening |
| 10. controlelampjes (4) | |
| 11. USB 2.0-connectoren (3) | |


Achterpaneel



Afbeelding 2. Aanzicht van achterpaneel

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. lijnuitgang | 7. seriële connector |
| 2. lampje voor de integriteit van de netwerkverbinding | 8. USB 2.0-ingangen (2) |
| 3. ingang netwerkadapter | 9. PS/2-toetsenbordaansluiting |
| 4. netwerkactiviteitslampje | 10. USB 2.0-connectoren (3) |
| 5. PS2-muisaansluiting | 11. USB 3.0-connector |
| 6. lijningang/microfoonaansluiting | |

Voor- en achteraanzicht van Dell Precision Workstation T7600




Afbeelding 3. Voor- en achteraanzicht

1. aan-uitknop, voedingslampje
2. USB 3.0-connector
3. optisch station
4. uitwerpknop van het optische station
5. USB 2.0-connectoren (3)
6. activiteitslampje van de vaste schijf
7. microfoonaansluiting
8. koptelefoonaansluiting
9. controlelampjes (4)
10. optisch station (optioneel)
11. uitwerpknop optisch station
12. ontgrendeling van klep van vasteschijfstation
13. ontgrendeling van stroomvoorziening
14. aansluiting voor netvoeding
15. sleuven voor uitbreidingskaarten (2)
16. beugel van hangslot
17. sleuf voor beveiligingskabel
18. achterpaneel
19. actieve sleuven voor uitbreidingskaarten (5)
20. lege sleuf (1)

OPMERKING: De PCIe-uitbreidingssteuven (#15) zijn alleen actief als er een tweede CPU is geïnstalleerd.

Achterpaneel



Afbeelding 4. Aanzicht van achterpaneel


- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. lijnuitgang | 7. lijningang/microfoonaansluiting |
| 2. lampje voor de integriteit van de netwerkverbinding | 8. seriële connector |
| 3. netwerkadapterconnectoren (2) | 9. USB 2.0-ingangen (4) |
| 4. netwerkactiviteitslampje | 10. PS/2-toetsenbordaansluiting |
| 5. PS/2-muisaansluiting | 11. USB 3.0-connector |
| 6. USB 2.0-connector | |

Snelle installatie

⚠ GEVAAR: Lees de veiligheidsinformatie die bij uw computer wordt geleverd, voordat u de procedures in deze sectie uitvoert. Zie www.dell.com/regulatory_compliance voor meer informatie over beste praktijken.


OPMERKING: Sommige apparaten zijn mogelijk niet inbegrepen als u deze niet hebt besteld.

1. Sluit de netwerkkabel aan (optioneel).




Afbeelding 5. Netwerkverbinding

2. Sluit het toetsenbord of de muis aan (optioneel).



Afbeelding 6. Toetsenbord en muis aansluiten

3. Sluit de monitorkabel aan (optioneel).



Afbeelding 7. Monitor aansluiten

4. Sluit de stroomkabel(s) aan.




Afbeelding 8. Stroom aansluiten

5. Druk op de aan-uitknop op de monitor en op de computer.



Afbeelding 9. Stroom inschakelen

Specificaties

 **OPMERKING:** Aanbiedingen kunnen per regio verschillen. De volgende specificaties zijn alleen de specificaties die wettelijk verplicht moeten worden meegeleverd bij de computer. Voor meer informatie over de configuratie van uw computer klikt u op **Start** → **Help en ondersteuning** en selecteert u de optie om informatie over uw computer weer te geven.

Voeding

Knoopcelbatterij	CR2032-lithiumknoopcelbatterij van 3 V
Spaning	100 V wisselstroom tot 240 V wisselstroom
Wattage	
T7600	1000 W (ingangsspanning 100–107 wisselstroom) 1100 W (ingangsspanning 108–180 wisselstroom) 1300 W (ingangsspanning 181–240 wisselstroom)
T5600	825 / 635W (ingangsspanning 100-240 wisselstroom)
T3600	635 / 425W (ingangsspanning 100-240 wisselstroom)
Maximale hitteverspreiding	
1300 W	4113,00 BTU/uur
825 W	3086,60 BTU/uur
635 W	2484,00 BTU/uur

Voeding

425 W

1450,10 BTU/uur



OPMERKING: Hitteverspreiding wordt berekend aan de hand van de wattagewaarde voor de voeding.

Fysiek

T7600

Hoogte	430,50 mm (16,95 inch)	met voetjes – 433,40 mm (17,06 inch)
Breedte	216,00 mm (8,51 inch)	
Diepte	525,00 mm (20,67 inch)	
Gewicht (minimum):	16,90 kg (37,26 lb)	

T5600/T3600

Hoogte	414,00 mm (16,30 inch)	met voetjes – 416,90 mm (16,41 inch)
Breedte	172,60 mm (6,79 inch)	met voetjes – 175,50 mm (6,91 inch)
Diepte	471,00 mm (18,54 inch)	
Gewicht (minimum):	14,00 kg (30,86 lb)	
Gewicht (minimum):	13,2 kg (29,10 lb)	

Omgeving

Temperatuur bij gebruik

10 °C tot 35 °C

Information para NOM (únicamente para México)

De volgende informatie wordt verstrekt op het apparaat dat in dit document wordt beschreven in overeenstemming met de vereisten van de officiële Mexicaanse normen (NOM):

Voltaje de alimentación

100 V CA – 240 V CA

Frecuencia

50 Hz – 60 Hz

Consumo eléctrico

D02X	12,00 A ~ 6,00 A
D01T	6,00 A

Informatie zoeken



OPMERKING: Open het zijpaneel van de computer voor het label met wettelijk verplichte informatie over het systeem.

Raadpleeg de documentatie over veiligheid en regelgeving die bij uw computer is meegeleverd en de website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory_compliance voor meer informatie over:

- Beste veiligheidsmaatregelen
- Certificering
- Ergonomie

Open het zijpaneel van de computer voor het label met wettelijk verplichte informatie over het systeem.

Zie www.dell.com voor extra informatie over:

- Garantie
- Algemene voorwaarden (alleen V.S.)
- Gebruiksrechtovereenkomst

Extra informatie over het product is beschikbaar op support.dell.com/manuals.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2012 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Verveelvoudiging van dit document op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

Merken in deze tekst: Dell™, het Dell-logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ en Wi-Fi Catcher™ zijn merken van Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® en Celeron® zijn merken of gedeponeerde merken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. AMD® is een gedeponeerd merk en AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ en ATI FirePro™ zijn merken van Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, het logo van de startknop van Windows Vista en Office Outlook® zijn merken of gedeponeerde merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Blu-ray Disc™ is een merk dat het eigendom vormt van de Blu-ray Disc Association (BDA) en in licentie is gegeven voor gebruik op schijven en spelers. Bluetooth® is een gedeponeerd merk van Bluetooth® SIG, Inc., en elk gebruik van dit merk door Dell Inc. geschiedt op basis van een licentie. Wi-Fi® is een gedeponeerd merk van de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Overige merken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt kunnen verwijzen naar de rechtspersonen die aanspraak maken op het eigendom van de merken en namen van hun producten. Dell Inc. maakt geen aanspraak op het eigendom van merken en handelsnamen van derden.