

# Dell Precision Tower 5810

## Quick Start Guide

Snelstartgids  
Guide d'information rapide  
Schnellstart-Handbuch  
Guida introduttiva rapida




Scan for access to support

Dell.com/QRL/Workstation/T5810




### 1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan  
Connectez le clavier et la souris  
Tastatur und Maus anschließen  
Collegare la tastiera e il mouse



**USB Connector**  
USB-aansluiting  
Connecteur USB  
USB-Anschluss  
Connettore USB


Or | Of | Ou | Oder | Oppure



**PS/2 Connector**  
PS/2-aansluiting  
Connecteur PS/2  
PS/2-Anschluss  
Connettore PS/2


### 2 Connect the network cable (optional)

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)  
Connectez le câble réseau (facultatif)  
Netzwerkkabel anschließen (optional)  
Collegare il cavo di rete (opzionale)




### 3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan  
Connectez l'écran  
Bildschirm anschließen  
Collegare lo schermo



**DVI Connector**  
DVI-aansluiting  
Connecteur DVI  
DVI-Anschluss  
Connettore DVI


Or | Of | Ou | Oder | Oppure



**DisplayPort Connector**  
DisplayPort-aansluiting  
Connecteur DisplayPort  
DisplayPort-Anschluss  
Connettore DisplayPort


### 4 Connect the power cable on your computer and display

Sluit het netsnoer aan op de computer en het beeldscherm  
Connectez le câble d'alimentation à votre ordinateur et à votre écran  
Netzkabel an Ihren Computer und die Anzeige anschließen  
Collegare i cavi di alimentazione del computer e dello schermo



### 5 Turn on your computer and display


Schakel de computer en het beeldscherm in  
Allumez votre ordinateur et votre écran  
Computer und Anzeige einschalten  
Accendere il computer e lo schermo



### 6 Finish Windows setup


Voltooi de installatie van Windows | Terminez l'installation de Windows  
Windows-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Windows

#### Windows 8



#### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in  
Activer la sécurité et les mises à jour  
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren  
Abilitare sicurezza e aggiornamenti



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Vous connecter au réseau  
Mit dem Netzwerk verbinden  
Connettere alla rete


**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**N.B.:** Wanneer u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk dient u het wachtwoord in te voeren wanneer u daar om wordt gevraagd.

**REMARQUE :** Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Drahtlosnetzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Drahtlosnetzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.


**N.B.:** Se ci si sta collegando a una rete senza fili protetta, immettere la password per l'accesso alla rete senza fili quando richiesto.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account


Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokaal account aan  
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen  
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

#### Windows 7




#### Create user name and computer name

Maak een gebruikersnaam en computernaam aan  
Créez un nom d'utilisateur et un nom d'ordinateur  
Benutzernamen und Computernamen erstellen  
Creare nome utente e nome computer



#### Set password

Stel een wachtwoord in  
Définissez un mot de passe  
Kennwort einrichten  
Impostare password



#### Enable updates

Schakel updates in  
Activez les mises à jour  
Aktualisierungen aktivieren  
Abilitare aggiornamenti

© 2014 Dell Inc.  
© 2014 Microsoft Corporation.



03DWJMA01

Printed in China.  
2014-08

## Locate your Dell apps

Zoek uw Dell-apps | Repérez vos applications Dell  
Ihre Dell Apps finden | Trovare applicazioni Dell

### Windows 8



#### Register My Device

Registreer mijn apparaat | Enregistrer mon appareil  
Mein Gerät registrieren | Registrare il dispositivo




#### Dell Backup and Recovery — optional

Back-ups en herstel — optioneel  
Dell Backup and Recovery (en option)  
Dell Backup and Recovery — optional  
Backup e ripristino Dell: opzionali



#### My Dell

Mijn Dell | Mon Dell  
Mein Dell | Il mio Dell




## Learn how to use Windows 8

Ontdek hoe u Windows 8 kunt gebruiken | Apprenez à utiliser Windows 8  
Informationen zur Verwendung von Windows 8 | Come utilizzare Windows 8




#### Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces  
Hilfe und Tipps | Assistenza e suggerimenti



## Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



1. Microphone connector
2. Power button/Power light
3. Hard-drive activity light
4. USB 3.0 connector
5. USB 2.0 connectors
6. Optical-drive
7. Optical-drive eject button
8. Optical-drive (optional)
9. Optical-drive eject button (optional)
10. Headphone connector
11. Line-in/microphone connector
12. Serial connector
13. USB 2.0 connectors
14. PS/2 Keyboard connector
15. USB 3.0 connectors
16. Line-out connector
17. Security cable slot
18. Padlock ring
19. Network connector
20. PS/2 Mouse connector
21. Active expansion card slots
22. Blank slot
23. Power cable connector
24. Power-supply unit (PSU) release latch

1. Microfoonaansluiting
2. Aan-/uitknop/stroomlampje
3. Statuslampje harde schijf
4. USB 3.0-aansluiting
5. USB 2.0-aansluitingen
6. Optisch station
7. Knop voor het uitwerpen van het optisch station
8. Optisch station (optioneel)
9. Knop voor het uitwerpen van het optisch station (optioneel)
10. Hoofdtelefoonaansluiting
11. Line-in/microfoonaansluiting
12. Seriële aansluiting
13. USB 2.0-aansluitingen
14. PS/2-toetsbordaansluiting
15. USB 3.0-aansluitingen
16. Lijnuitgang
17. Sleuf voor beveiligingskabel
18. Padlock-ring
19. Netwerkaansluiting
20. PS/2-/muisaansluiting
21. Gebruikte sleuven voor uitbreidingen
22. Lege sleuf
23. Netsnoeraansluiting
24. Knopje voor het verwijderen van de voeding

1. Connecteur pour microphone
2. Bouton d'alimentation/Voyant d'alimentation
3. Voyant d'activité du disque dur
4. port USB 3.0
5. Ports USB 2.0
6. Lecteur optique
7. Bouton d'éjection du lecteur optique
8. Lecteur optique (facultatif)
9. Bouton d'éjection du lecteur optique (facultatif)
10. Connecteur pour casque
11. Connecteur de microphone/ligne d'entrée
12. Connecteur série
13. Ports USB 2.0
14. Connecteur clavier PS/2
15. Ports USB 3.0
16. Connecteur de ligne de sortie
17. Fente pour câble de sécurité
18. Anneau pour cadenas
19. Port réseau
20. Connecteur souris PS/2
21. Logements des cartes d'extension actives
22. Logement vide
23. Connecteur d'alimentation
24. Loquet de libération du bloc d'alimentation (PSU)

1. Mikrofonanschluss
2. Betriebsschalter/Betriebsanzeige
3. Festplattenaktivitätsanzeige
4. USB 3.0-Anschluss
5. USB 2.0-Anschlüsse
6. Optisches Laufwerk
7. Auswurfaste für optisches Laufwerk
8. Optisches Laufwerk (optional)
9. Auswurfaste für optisches Laufwerk (optional)
10. Kopfhöreranschluss
11. Leitungseingangs-/Mikrofonanschluss (Line-In)
12. Serieller Anschluss
13. USB 2.0-Anschlüsse
14. PS/2-Tastaturanschluss
15. USB 3.0-Anschlüsse
16. Leitungsausgangsanschluss (Line-Out)
17. Sicherheitskabeleinschub
18. Ring für das Vorhängeschloss
19. Netzwerkanschluss
20. PS/2-Mausanschluss
21. Aktive Erweiterungskartensteckplätze
22. Leerer Steckplatz
23. Netzkabelanschluss
24. Netzteileneinheit-Entriegelungsriegel

1. Connettore del microfono:
2. Accensione/Indicatore di alimentazione
3. Indicatore di attività del disco rigido
4. Connettore USB 3.0
5. Connettori USB 2.0
6. Unità ottica
7. Pulsante di espulsione dell'unità ottica
8. Unità ottica (opzionale)
9. Pulsante di espulsione dell'unità ottica (opzionale)
10. Connettore cuffie
11. Connettore linea di ingresso/microfono
12. Connettore seriale
13. Connettori USB 2.0
14. Connettore della tastiera PS/2
15. Connettori USB 3.0
16. Connettore della linea di uscita
17. Slot per cavo di sicurezza
18. Anelli di sicurezza
19. Connettore di rete
20. Connettore del mouse PS/2
21. Slot della scheda di espansione attivo
22. Slot vuoto
23. Connettore del cavo di alimentazione
24. Dispositivo di chiusura dell'unità di alimentazione

#### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Supporto prodotto e manuali

[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

#### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid  
Règlementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Normative e sicurezza

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Wettelijk model: | Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer | Modello di conformità

D01T

#### Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire  
Muster-Typnummer | Tipo di conformità alle normative

D01T006

#### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello del computer

**Dell Precision Tower 5810**