

Dell Precision Tower 5810

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서


1 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标

連接鍵盤與滑鼠

キーボードとマウスを接続する

키보드와 마우스를 연결합니다



USB Connector


USB 连接器

USB 連接器

USB コネクタ

USB 커넥터

Or | 或 | 或者 | または | 또는



PS/2 Connector

PS/2 连接器

PS/2 連接器

PS/2 コネクタ

PS/2 커넥터


2 Connect the network cable (optional)

连接网络电缆 (可选)

連接網路纜線 (可選)

ネットワークケーブルを接続する (オプション)

네트워크 케이블을 연결합니다(옵션)




3 Connect the display

连接显示器

連接顯示器

ディスプレイを接続する

디스플레이를 연결합니다



DVI Connector


DVI 连接器

DVI 接頭

DVI 코넥타

DVI 커넥터

Or | 或 | 或者 | または | 또는



DisplayPort Connector

DisplayPort 连接器

DisplayPort 連接器

DisplayPort 코넥타

DisplayPort 커넥터


4 Connect the power cable on your computer and display

连接计算机和显示器的电源线

連接電腦和顯示器的電源線

コンピュータとディスプレイの電源ケーブルを接続する

전원 케이블을 컴퓨터와 디스플레이에 연결합니다




5 Turn on your computer and display

开启计算机和显示器

啓動電腦和顯示器

コンピュータとディスプレイの電源を入れる

컴퓨터와 디스플레이를 켭니다




6 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定

Windows セットアップを終了する | Windows 설정을 마칩니다

Windows 8



Enable security and updates

启用安全和更新

啓用安全性與更新

セキュリティとアップデートを有効にする

보안 및 업데이트 활성화



Connect to your network

连接到网络

連接網路

ネットワークに接続する

네트워크에 연결


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果您要连接到加密的无线网络, 请在提示时输入无线网络接入的密码。

註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



Sign in to your Microsoft account or create a local account


登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本地帳號

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

Windows 7




Create user name and computer name

创建用户名和计算机名

建立使用者名稱和電腦名稱

ユーザー名とコンピュータ名を作成する

사용자 이름과 컴퓨터 이름을 입력합니다




Set password

设置密码

設定密碼

パスワードを設定する

암호를 설정합니다



Enable updates

启用更新

啓用更新

アップデートを有効にする

업데이트를 활성화합니다



Scan for access to support

Dell.com/QRL/Workstation/T5810



© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.



OGXDCXA01

Printed in China.

2014-08

Locate your Dell apps

找到您的 Dell 应用程序 | 找到您的 Dell 應用程式
デルのアプリケーションの位置を確認 | Dell 앱 찾기

Windows 8



Register My Device

注册我的设备 | 註冊我的裝置
デバイスの登録 | 내 장치 등록




Dell Backup and Recovery — optional

Dell Backup and Recovery — 可选
Dell Backup and Recovery — 選用
Dell Backup and Recovery — オプション
Dell 백업 및 복구 - 선택사항



My Dell

我的 Dell | 我的 Dell
마이델 | 마이 델




Learn how to use Windows 8

了解如何使用 Windows 8 | 瞭解如何使用 Windows 8
Windows 8 の使い方について | Windows 8 사용법




Help and Tips

帮助和提示 | 說明與秘訣
헬프와 힌트 | 도움말 및 팁



Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능



1. Microphone connector
2. Power button/Power light
3. Hard-drive activity light
4. USB 3.0 connector
5. USB 2.0 connectors
6. Optical-drive
7. Optical-drive eject button
8. Optical-drive (optional)
9. Optical-drive eject button (optional)
10. Headphone connector
11. Line-in/microphone connector
12. Serial connector
13. USB 2.0 connectors
14. PS/2 Keyboard connector
15. USB 3.0 connectors
16. Line-out connector
17. Security cable slot
18. Padlock ring
19. Network connector
20. PS/2 Mouse connector
21. Active expansion card slots
22. Blank slot
23. Power cable connector
24. Power-supply unit (PSU) release latch

1. 麦克风连接器
2. 电源按钮/电源指示灯
3. 硬盘驱动器活动指示灯
4. USB 3.0 连接器
5. USB 2.0 连接器
6. 光盘驱动器
7. 光盘驱动器弹出按钮
8. 光盘驱动器（可选）
9. 光盘驱动器弹出按钮（可选）
10. 耳机连接器
11. 线路输入/麦克风连接器
12. 串行连接器
13. USB 2.0 连接器
14. PS/2 键盘连接器
15. USB 3.0 连接器
16. 输出连接器
17. 安全缆线插孔
18. 挂锁扣环
19. 网络连接器
20. PS/2 鼠标连接器
21. 主动扩展卡插槽
22. 空插槽
23. 电源电缆连接器
24. 电源装置 (PSU) 释放门锁

1. 麥克風連接器
2. 電源按鈕/電源指示燈
3. 硬碟機活動指示燈
4. USB 3.0 連接器
5. USB 2.0 連接器
6. 光碟機
7. 光碟機退出按鈕
8. 光碟機（選配）
9. 光碟機退出按鈕（選配）
10. 耳機連接器
11. Line-in/麥克風連接器
12. 序列連接器
13. USB 2.0 連接器
14. PS/2 鍵盤連接器
15. USB 3.0 連接器
16. Line-out 連接器
17. 安全纜線插槽
18. 掛鎖扣環
19. 網路連接器
20. PS/2 滑鼠連接器
21. 作用中的擴充卡插槽
22. 空插槽
23. 電源線連接器
24. 電源供應器 (PSU) 釋放門鎖

1. 마이크 콘넥타
2. 전원 버튼/電源 라이트
3. 하드 드라이브 액티비티 라이트
4. USB 3.0 콘넥타
5. USB 2.0 콘넥타
6. 옵티컬 드라이브
7. 옵티컬 드라이브取り出しボタン
8. 옵티컬 드라이브 (オプション)
9. 옵티컬 드라이브取り出しボタン (オプション)
10. 헤드폰 콘넥타
11. 라인입력/마이크 콘넥타
12. 시리얼 콘넥타
13. USB 2.0 콘넥타
14. PS/2 키보드 콘넥타
15. USB 3.0 콘넥타
16. 라인 출력 콘넥타
- 17.セキュリティ케이블 슬롯
- 18.패드록킹 링
19. 네트워크 콘넥타
20. PS/2 마우스 콘넥타
21. 有効な拡張カードスロット
22. 空きスロット
23. 電源ケーブル 콘넥타
24. 電源ユニット (PSU) 릴리스 라ッチ

1. 마이크 콘넥터
2. 전원 버튼/전원 표시등
3. 하드 드라이브 작동 표시등
4. USB 3.0 커넥터
5. USB 2.0 커넥터
6. 광학 드라이브
7. 광학 드라이브 꺼내기 버튼
8. 광학 드라이브(선택 사항)
9. 광학 드라이브 꺼내기 버튼(선택 사항)
10. 헤드폰 콘넥터
11. 라인 입력/마이크 콘넥터
12. 시리얼 콘넥터
13. USB 2.0 콘넥터
14. PS/2 키보드 콘넥터
15. USB 3.0 콘넥터
16. 라인 출력 콘넥터
17. 보안 케이블 슬롯
18. 자물쇠 고리
19. 네트워크 콘넥터
20. PS/2 마우스 콘넥터
21. 활성화된 확장 카드 슬롯
22. 빈 슬롯
23. 전원 케이블 콘넥터
24. 전원 공급 장치(PSU) 분리 래치

Product support and manuals
产品支持和手册 | 產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル | 제품 지원 및 설명서

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의하기

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
管制型号 | 安規型號
規制モデル | 규정 모델

D01T

Regulatory type
管制类型 | 安規類型
規制タイプ | 규정 유형

D01T006

Computer model
计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델

Dell Precision Tower 5810
Dell Precision Tower 5810 系列