


# Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600

## Informacije o postavljanju i značajkama

### 0 upozorenjima

 **UPOZORENJE: UPOZORENJE** označava moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

## Dell Precision Workstation T3600/T5600 — Pogled s prednje i stražnje strane



Slika 1. Pogled s prednje i stražnje strane

1. optički pogon


2. gumb za otvaranje optičkog pogona



Regulativni model: D01T, D02X  
Regulativna vrsta: D01T001, D01T002,  
D02X001  
2012 - 03

3. optički pogon (opcionalno)
4. gumb za otvaranje optičkog pogona (opcijski)
5. USB 3.0 priključak (1)
6. svjetlo za označavanje aktivnosti pogona
7. gumb napajanja, svjetlo napajanja
8. priključak za mikروفon
9. priključak za slušalice
10. dijagnostička svjetla (4)
11. USB 2.0 priključci (3)
12. stražnja ploča
13. utori za kartice proširenja (6)
14. prazan utor (1)
15. utor za sigurnosni kabel
16. prsten lokota
17. priključak za napajanje
18. jezičak za oslobađanje jedinice napajanja (PSU)


## Stražnja ploča



Slika 2. Prikaz stražnje ploče

1. priključak za izlaznu liniju
2. svjetlo za označavanje integriteta mreže
3. priključak za mrežni adapter
4. svjetlo za označavanje aktivnosti mreže
5. priključak PS/2 miš
6. priključak za ulaznu liniju/mikروفon
7. serijski priključak
8. USB 2.0 priključci (2)
9. priključak PS/2 tipkovnica
10. USB 2.0 priključci (3)
11. USB 3.0 priključak

# Dell Precision Workstation T7600 — pogled s prednje i stražnje strane




Slika 3. Pogled s prednje i stražnje strane

1. gumb napajanja, svjetlo napajanja
2. USB 3.0 priključak (1)
3. optički pogon
4. gumb za otvaranje optičkog pogona
5. USB 2.0 priključci (3)
6. svjetlo aktivnosti tvrdog pogona
7. priključak za mikrofona
8. priključak za slušalice
9. dijagnostička svjetla (4)
10. optički pogon (opcionalno)
11. gumb za otvaranje optičkog pogona (opcijski)
12. jezičak za oslobađanje poklopca za pristup tvrdom pogonu
13. jezičak za oslobađanje jedinice napajanja (PSU)
14. priključak za napajanje
15. utori za kartice proširenja (2)
16. prsten lokota
17. utor za sigurnosni kabel
18. stražnja ploča
19. utori za kartice proširenja (5)
20. prazan utor (1)



**NAPOMENA:** Utori za proširenje (br. 15) PCIe aktivni su samo ako je instaliran drugi CPU.


# Stražnja ploča




Slika 4. Prikaz stražnje ploče


1. priključak za izlaznu liniju
2. svjetlo za označavanje integriteta mreže
3. priključci za mrežne adaptere (2)
4. svjetlo za označavanje aktivnosti mreže
5. priključak PS/2 miš
6. USB 2.0 priključak
7. priključak za ulaznu liniju/mikrofon
8. serijski priključak
9. USB 2.0 priključci (4)
10. priključak PS/2 tipkovnica
11. USB 3.0 priključak

## Brzo postavljanje

 **UPOZORENJE:** Prije nego što započnete bilo koji postupak u ovom odjeljku, pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Za dodatne informacije o najboljim sigurnosnim postupcima pogledajte [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


 **NAPOMENA:** Neki uređaji možda neće biti uključeni ako ih niste naručili.

1. Priključite mrežni kabel (opcionarno).




**Slika 5. Mrežna veza**

2. Priključite tipkovnicu ili miša (opcionalno).



**Slika 6. Priključivanje tipkovnice i miša**

3. Priključite kabel monitora (opcionalno).



**Slika 7. Priključak monitora**

4. Priključite kabel za napajanje.




**Slika 8. Priključak za napajanje**

5. Pritisnite gumbе za uključivanje na monitoru (opcionalno) i računalu.



Slika 9. Uključite napajanje

## Specifikacije


 **NAPOMENA:** Ponude se mogu razlikovati ovisno o regiji. Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo one koje prema zakonu treba isporučiti s računalom. Želite li saznati više informacija u vezi s konfiguracijom računala, kliknite na **Start** → **Pomoć** i **podrška** i odaberite opciju za pregled informacija o računalu.

---

### Napajanje

---

Baterija na matičnoj ploči	Litij-ionska baterija na matičnoj ploči 3 V CR2032
Napon	od 100 VAC do 240 VAC
Napon u vatima	
T7600	1000 W (ulazni napon 100–107 VAC) 1100 W (ulazni napon 108–180 VAC) 1300 W (ulazni napon 181–240 VAC)
T5600	825 / 635W (ulazni napon od 100-240 VAC)
T3600	635 / 425W (ulazni napon od 100-240 VAC)
Maksimalan gubitak topline	
1300 W	4113,00 BTU/hr
825 W	3086,60 BTU/hr
635 W	2484,00 BTU/hr
425 W	1450,10 BTU/hr

 **NAPOMENA:** Gubitak topline je izračunat na temelju korištenja proračuna potrošnje električne energije u vatima.

---

## Fizičke karakteristike

---

### T7600

Visina	430,50 mm (16,95 inča)	s nožicama – 433,40 mm (17,06 inča)
Širina	216,00 mm (8,51 inč)	
Dubina	525,00 mm (20,67 inča)	
Težina (minimalno)	16,90 kg (37,26 lb)	

### T5600/T3600

Visina	414,00 mm (16,30 inča)	s nožicama – 416,90 mm (16,41 inč)
Širina	172,60 mm (6,79 inča)	s nožicama – 175,50 mm (6,91 inča)
Dubina	471,00 mm (18,54 inča)	
Težina (minimalno)	14,00 kg (30,86 lb)	
Težina (minimalno)	13,2 kg (29,10 lb)	

---

## Okružje

---

Radna temperatura od 10 °C do 35 °C (od 50 °F do 95 °F)

## Information para NOM (únicamente para México)

Sljedeće informacije pružene o uređaju opisanom u ovom dokumentu u skladnosti su s zahtjevima službenih meksičkih normi (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D02X	12,00 A ~ 6,00 A
D01T	6,00 A

# Traženje informacija



**NAPOMENA:** Otvorite bočnu ploču računala kako biste vidjeli zakonsku oznaku svojeg sustava.

Pogledajte sigurnosne i regulatorne dokumente koji su isporučeni s vašim računalom i web-mjesto za usklađenost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) za dodatne informacije o sljedećem:

- Najbolji načini zaštite
- Pravna certifikacija
- Ergonomija

Otvorite bočnu ploču računala kako biste vidjeli zakonsku oznaku svojeg sustava.

Pogledajte [www.dell.com](http://www.dell.com) za dodatne informacije o sljedećem:

- Jamstvo
- Uvjeti i odredbe (samo za SAD)
- Licenci ugovor s krajnjim korisnikom (EULA)

Dodatne informacije o vašem proizvodu su dostupne na [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**Informacije u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.**

© 2012 Dell Inc. Sva prava pridržana.

Bilo kakvo umnožavanje ovih materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Zaštitni znakovi korišteni u ovom tekstu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ su zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc. Intel® i Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® i Celeron® su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation u SAD i drugim zemljama. AMD® je registrirani zaštitni znak, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i ATI FirePro™ su zaštitni znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, gumb za pokretanje Windows Vista i Office Outlook® su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Blu-ray Disc™ je zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Blu-ray Disc Association (BDA) i licenciran je za korištenje na diskovima i sviračima. Znak riječi Bluetooth® je registrirani zaštitni znak i u vlasništvu je tvrtke Bluetooth® SIG, Inc. i bilo kakvo korištenje te marke od strane tvrtke Dell Inc. je licencirano. Wi-Fi® je registrirani zaštitni znak tvrtke Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Ostali zaštitni znakovi i zaštićeni nazivi koji se koriste u ovom dokumentu označavaju entitete koji su vlasnici znakova ili naziva svojih proizvoda, tvrtka Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene zaštitne znakove i zaštićene nazive, osim vlastitih.