

Dell Precision-Workstation T3600/T5600/ T7600

Informationen zur Einrichtung und zu Funktionen

Informationen zu Warnhinweisen

! **WARNUNG:** Durch eine **WARNUNG** werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Dell Precision-Workstation T3600/T5600 – Vorder- und Rückansicht




Abbildung 1. Vorder- und Rückansicht

1. Optisches Laufwerk



OXG9PDA01

Vorschriftenmodell: D01T, D02X
Vorschriftentyp: D01T001, D01T002, D02X001
2012 - 03

2. Auswurf-taste für das optische Laufwerk
3. Optisches Laufwerk (optional)
4. Auswurf-taste für das optische Laufwerk (optional)
5. USB-3.0-Anschluss (1)
6. Laufwerkaktivitätsanzeige
7. Betriebsschalter, Betriebsanzeige
8. Mikrofonanschluss
9. Kopfhöreranschluss
10. Diagnoseanzeigen (4)
11. USB-2.0-Anschlüsse (3)
12. Rückseite
13. Aktive Erweiterungskartensteckplätze (6)
14. Leerer Steckplatz (1)
15. Sicherheitskabeleinschub
16. Halbringförmiger Bügel für ein Vorhängeschloss
17. Stromanschluss
18. Entriegelung für das Netzteil

Rückseite




Abbildung 2. Rückansicht

1. Leitungsausgangsanschluss (Line-Out)
2. Verbindungsintegritätsanzeige für das Netzwerk
3. Netzwerkanschluss
4. Netzwerkaktivitätsanzeige
5. PS/2-Mausanschluss
6. Leitungseingangs-/Mikrofonanschluss (Line-In)
7. Serieller Anschluss
8. USB 2.0-Anschlüsse (2)
9. PS/2-Tastaturanschluss
10. USB-2.0-Anschlüsse (3)
11. USB-3.0-Anschluss

Dell Precision-Workstation T7600 – Vorder- und Rückansicht





Abbildung 3. Vorder- und Rückansicht

- | | |
|--|--|
| 1. Betriebsschalter, Betriebsanzeige | 12. Gehäuseabdeckungsriegel |
| 2. USB-3.0-Anschluss (1) | 13. Entriegelung für das Netzteil |
| 3. Optisches Laufwerk | 14. Stromanschluss |
| 4. Auswurfaste für das optische Laufwerk | 15. Erweiterungskartensteckplätze (2) |
| 5. USB-2.0-Anschlüsse (3) | 16. Halbringförmiger Bügel für ein Vorhängeschloss |
| 6. Festplattenaktivitätsanzeige | 17. Sicherheitskabeleinschub |
| 7. Mikrofonanschluss | 18. Rückseite |
| 8. Kopfhöreranschluss | 19. Aktive Erweiterungskartensteckplätze (5) |
| 9. Diagnoseanzeigen (4) | 20. Leerer Steckplatz (1) |
| 10. Optisches Laufwerk (optional) | |
| 11. Auswurfaste für das optische Laufwerk (optional) | |

 **ANMERKUNG:** Die PCIe-Erweiterungssteckplätze (#15) sind nur aktiv, wenn eine zweite CPU installiert wird.

Rückseite






Abbildung 4. Rückansicht

- | | |
|---|--|
| 1. Leitungsausgangsanschluss (Line-Out) | 7. Leitungseingangs-/Mikrofonanschluss (Line-In) |
| 2. Verbindungsintegritätsanzeige für das Netzwerk | 8. Serieller Anschluss |
| 3. Netzwerkadapteranschlüsse (2) | 9. USB-2.0-Anschlüsse (4) |
| 4. Netzwerkaktivitätsanzeige | 10. PS/2-Tastaturanschluss |
| 5. PS/2-Mausanschluss | 11. USB-3.0-Anschluss |
| 6. USB 2.0-Anschluss | |

Setup-Kurzanleitung

 **WARNUNG:** Bevor Sie gemäß den in diesem Abschnitt beschriebenen Anleitungen verfahren, lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise in der entsprechenden Dokumentation im Lieferumfang Ihres Computers. Weitere Informationen zu empfohlenen und bewährten Praktiken finden Sie unter www.dell.com/regulatory_compliance

 **ANMERKUNG:** Einige Komponenten sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten, wenn Sie sie nicht bestellt haben.

1. Schließen Sie das oder die Netzkabel an (optional).




Abbildung 5. Netzwerkanschluss

2. Schließen Sie die Tastatur oder Maus (optional) an.



Abbildung 6. Tastatur- und Mausanschluss

3. Schließen Sie das Monitorkabel an (optional).




Abbildung 7. Monitoranschluss

4. Schließen Sie das/die Netzkabel an.




Abbildung 8. Netzanschlüsse

5. Drücken Sie die Betriebsschalter am Bildschirm (optional) und am Computer.



Abbildung 9. Einschalten der Stromversorgung

Technische Daten

 **ANMERKUNG:** Die angebotenen Konfigurationen können je nach Region variieren. Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Computers enthalten sein müssen. Weitere Informationen zur Konfiguration Ihres Computers erhalten Sie, indem Sie auf **Start** → **Hilfe und Support** klicken und die Option zum Anzeigen von Informationen über Ihren Computer auswählen.

Stromversorgung

Knopfzellenbatterie	3-V-Lithium-Knopfzelle (CR2032)
Spannung	100 bis 240 VAC
Wattleistung	
T7600	1000 W (Eingangsspannung 100–107 VAC) 1100 W (Eingangsspannung 108–180 VAC) 1300 W (Eingangsspannung 181–240 VAC)
T5600	825/635 W (Eingangsspannung 100-240 VAC)
T3600	635/425W (Eingangsspannung 100-240 VAC)
Maximale Wärmeabgabe	
1300 W	4113,00 BTU/Stunde
825 W	3086,60 BTU/Stunde
635 W	2484,00 BTU/Stunde
425 W	1450,10 BTU/Stunde

Stromversorgung



ANMERKUNG: Die Wärmeabgabe wird anhand der Wattleistung der Stromversorgung bestimmt.

Abmessungen und Gewichte

T7600

Höhe	430,50 mm	mit Standfüßen – 433,40 mm
Breite	216,00 mm	
Tiefe	525,00 mm	
Gewicht (Minimum)	16,90 kg	

T5600/T3600

Höhe	414,00 mm	mit Standfüßen – 416,90 mm
Breite	172,60 mm	mit Standfüßen – 175,50 mm
Tiefe	471,00 mm	
Gewicht (Minimum)	14,00 kg	
Gewicht (Minimum)	13,2 kg	

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: 10 °C bis 35 °C

Information para NOM (únicamente para México)

Die folgenden Informationen beziehen sich auf die in diesem Dokument beschriebenen Geräte und entsprechen der mexikanischen Norm (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D02X	12,00 A ~ 6,00 A
D01T	6,00 A

Informationsquellen



ANMERKUNG: Öffnen Sie die seitliche Abdeckung des Computers. Dort finden Sie das Geräteklassenetikett.

Weitere Informationen zu folgenden Themen finden Sie in den Dokumenten mit Sicherheitshinweisen und Betriebsbestimmungen im Lieferumfang Ihres Computers sowie auf der Homepage zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter **www.dell.com/regulatory_compliance**:

- Bestmögliche Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen
- Kontrollzertifikat
- Ergonomie

Öffnen Sie die seitliche Abdeckung des Computers. Dort finden Sie das Geräteklassenetikett.

Unter **www.dell.com** finden Sie weitere Informationen zu:

- Service
- Geschäftsbedingungen (gültig nur für die USA)
- Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Zusätzliche Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie unter **support.dell.com/manuals**.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© 2012 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Unterlagen in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text enthaltene Marken: Dell™, das DELL Logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ und Wi-Fi Catcher™ sind Marken von Dell Inc. Intel® , Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® und Celeron® sind eingetragene Marken oder Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. AMD® ist eine eingetragene Marke und AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ und ATI FirePro™ sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, die Windows Vista-Startschaltfläche und Office Outlook® sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Blu-ray Disc™ ist eine Marke im Besitz der Blu-ray Disc Association (BDA), die für die Nutzung auf Datenträgern und Playern lizenziert ist. Die Bluetooth®-Wortmarke ist eine eingetragene Marke im Besitz von Bluetooth® SIG, Inc. und jedwede Nutzung der Marke von Dell Inc. unterliegt der Lizenz. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke von Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andere in diesem Dokument möglicherweise verwendete Marken und Handelsnamen beziehen sich auf die entsprechenden Eigentümer oder deren Produkte. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.