

# Dell Precision Tower 7810

## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka  
Gyors üzembe helyezési útmutató  
Skrócona instrukcja uruchomienia  
Stručná úvodná príručka




Scan for access  
to support

Dell.com/QRL/Workstation/T7810



### 1 Connect the keyboard and mouse


Připojení klávesnice a myši  
Csatlakoztassa a billentyűzetet és az egeret  
Podłącz klawiaturę i mysz  
Pripojte klávesnicu a myš



#### USB Connector

Konektor USB  
USB-csatlakozó  
Złącze USB  
Konektor USB

Or | Nebo | Vagy | Inny spôsob | Alebo




#### PS/2 Connector

Konektor PS/2  
PS/2-csatlakozó  
Złącze PS/2  
Konektor PS/2


### 2 Connect the network cable (optional)

Připojte síťový kabel (volitelné)  
Csatlakoztassa a hálózati kábelt (opcionális)  
Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie)  
Pripojte sieťový kábel (voliteľný)



### 3 Connect the display


Připojte displej  
Csatlakoztassa a monitorot  
Podłącz monitor  
Pripojte obrazovku



#### DVI Connector

Konektor DVI  
DVI-csatlakozó  
Złącze DVI  
Konektor DVI

Or | Nebo | Vagy | Inny spôsob | Alebo




#### DisplayPort Connector

Konektor DisplayPort  
DisplayPort csatlakozó  
Złącze DisplayPort  
Konektor DisplayPort


### 4 Connect the power cable on your computer and display

Připojte napájecí kabel k počítači a displeji  
Csatlakoztassa a számítógép és a monitor tápkábelét  
Podłącz kabel zasilania komputera i monitora  
Zapojte napájacie káble do počítača a obrazovky



### 5 Turn on your computer and display


Zapněte počítač a displej  
Kapcsolja be számítógépét és monitorát  
Włącz komputer i monitor  
Zapnite počítač a obrazovku



### 6 Finish Windows setup

Dokončete nastavení v systému Windows  
Fejezze be a Windows beállítását  
Zakończ konfigurację Windows | Dokončite nastavenie systému Windows

#### Windows 8



#### Enable security and updates


Aktivujte zabezpečení a aktualizace  
Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket  
Włącz zabezpieczenia i aktualizacje  
Povolte zabezpečenie a aktualizácie



#### Connect to your network

Připojte se k síti  
Kapcsolódjon a hálózathoz  
Połącz ze swoją siecią  
Pripojte sa k sieti


- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**
- POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.
- MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, írja be a vezeték nélküli hálózat belépési jelszavát, amikor erre felszólítást kap.
- UWAGA:** Przy łączeniu z zabezpieczoną siecią bezprzewodową po wyświetleniu monitu wprowadź hasło dostępu do sieci bezprzewodowej.
- POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, zadajte po výzve heslo pre prístup k bezdrôtovej sieti.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account


Přihlaste se pomocí účtu Microsoft nebo vytvořte místní účet  
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot  
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne  
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

#### Windows 7




#### Create user name and computer name

Zadejte uživatelské jméno a název počítače  
Hozzon létre felhasználó nevet és számítógép nevet  
Utwórz nazwę użytkownika i nazwę komputera  
Vytvorte meno používateľa a názov počítača



#### Set password

Nastavte heslo  
Állítsa be jelszavát  
Ustaw hasło  
Nastavte heslo



#### Enable updates

Povolte aktualizace  
Engedélyezze a frissítéseket  
Włącz aktualizacje  
Povolte aktualizácie

© 2014 Dell Inc.  
© 2014 Microsoft Corporation.



07GM7FA01

Printed in China.  
2014-08

## Locate your Dell apps

Vyhledání aplikací Dell | A Dell alkalmazások lokalizálása  
Zlokalizuj aplikacje firmy Dell | Vyhľadávanie aplikácie Dell

### Windows 8



#### Register My Device

Registrace zařízení | Az eszköz regisztrálása  
Zarejestruj moje urządzenie | Registrácia zariadenia




#### Dell Backup and Recovery — optional

Dell Backup and Recovery – voliteľné  
Dell Biztonsági mentés és helyreállítás – opcionális  
Program Dell Backup and Recovery — opcjonalnie  
Dell Backup and Recovery – voliteľné



#### My Dell

Můj Dell | Az én Dell számítógépem  
Mój Dell | Mój Dell




## Learn how to use Windows 8

Používání systému Windows 8 | A Windows 8 használatának elsajátítása  
Informacje na temat korzystania z systemu Windows 8  
Používanie systému Windows 8




#### Help and Tips

Rady a nápověda | Súgó és tippek  
Pomoc i Wskazówki | Pomoc a tipy



## Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



1. Microphone connector
2. Power button/Power light
3. Hard-drive activity light
4. USB 3.0 connector
5. USB 2.0 connectors
6. Optical-drive
7. Optical-drive eject button
8. Optical-drive (optional)
9. Optical-drive eject button (optional)
10. Headphone connector
11. Line-in/microphone connector
12. Serial connector
13. USB 2.0 connectors
14. PS/2 Keyboard connector
15. USB 3.0 connectors
16. Line-out connector
17. Security cable slot
18. Padlock ring
19. Network connector
20. PS/2 Mouse connector
21. Active expansion card slots
22. Blank slot
23. Power cable connector
24. Power-supply unit (PSU) release latch

1. Konektor pro mikrofon
2. Tlačítko napájení a kontrolka napájení
3. Indikátor činnosti pevného disku
4. Konektor USB 3.0
5. Konektory USB 2.0
6. Optická jednotka
7. Tlačítko pro vysunutí optické jednotky
8. Optická jednotka (volitelná)
9. Tlačítko pro vysunutí optické jednotky (volitelné)
10. Konektor pro sluchátka
11. Konektor vstupu / mikrofonu
12. Konektor sériového rozhraní
13. Konektory USB 2.0
14. Konektor klávesnice PS/2
15. Konektory USB 3.0
16. Výstupní konektor
17. Slot bezpečnostního kabelu
18. Kroužek na visací zámek
19. Síťový konektor
20. Konektor myši PS/2
21. Aktivní sloty rozšiřujících karet
22. Prázdný slot
23. Konektor napájecího kabelu
24. Pojistka pro uvolnění napájecí jednotky (PSU)

1. Mikrofon csatlakozó
2. Tápellátás gomb/tápellátás jelzőfény
3. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
4. USB 3.0 csatlakozó
5. USB 2.0 csatlakozók
6. Optikai meghajtó
7. Optikai meghajtó kidobó gomb
8. Optikai meghajtó (opcionális)
9. Optikai meghajtó kiadógomb (opcionális)
10. Fejhallgató csatlakozó
11. Vonal bemenet / mikrofoncsatlakozó
12. Soros csatlakozó
13. USB 2.0 csatlakozók
14. PS/2-billentyűzetcsatlakozó
15. USB 3.0 csatlakozók
16. Line kimenet csatlakozó
17. Biztonsági kábel foglalat
18. Lakatgyűrű
19. Hálózati csatlakozó
20. PS/2-egércsatlakozó
21. Aktív bővítőkártya-nyílás
22. Üres nyílás
23. Tápkábel csatlakozó
24. Tápellátó egység (PSU) kioldókar

1. Złącze mikrofonu
2. Przycisk zasilania/Lampka zasilania
3. Lampka aktywności dysku twardego
4. Złącze USB 3.0
5. Złącza USB 2.0
6. Napęd dysków optycznych
7. Przycisk wysuwania dysku optycznego
8. Napęd optyczny (opcjonalnie)
9. Przycisk wysuwania napędu optycznego (opcjonalnie)
10. Złącze słuchawek
11. Złącze wejścia liniowego/mikrofonu
12. Złącze szeregowo
13. Złącza USB 2.0
14. Złącze PS/2 klawiatury
15. Złącza USB 3.0
16. Złącze wyjścia liniowego
17. Gniazdo linki antykradzieżowej
18. Ucho klódki
19. Złącze sieciowe
20. Złącze PS/2 myszy
21. Aktywne gniazda kart rozszerzeń
22. Puste gniazdo
23. Złącze kabla zasilania
24. Zatrzask zwalniający zasilacza (PSU)

1. Zásuvka na mikrofón
2. Hlavný vypínač / kontrolka napájania
3. Kontrolka aktivity pevného disku
4. Konektor USB 3.0
5. Konektory USB 2.0
6. Optická jednotka
7. Tlačidlo vysunutia pre optickú jednotku
8. Optická jednotka (voliteľná)
9. Tlačidlo vysunutia pre optickú jednotku (voliteľné)
10. Konektor pre slúchadlá
11. Konektor na linkový vstup/mikrofón
12. Konektor sériového rozhrania
13. Konektory USB 2.0
14. Konektor klávesnice PS/2
15. Konektory USB 3.0
16. Konektor na linkový výstup
17. Otvor pre bezpečnostný kábel
18. Krúžky na visiaci zámok
19. Sieťový konektor
20. Konektor myši PS/2
21. Aktívne zásuvky rozširujúcich kariet
22. Prázdna zásuvka
23. Konektor na napájací kábel
24. Poistka pre uvoľnenie napájacej jednotky (PSU)

#### Product support and manuals

Podpora a príručky k produktům  
Terméktámogatás és kézikönyvek  
Pomoc techniczna i podręczniki dotyczące produktu  
Podpora produktów a návody

[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

#### Contact Dell

Kontaktujte spoločnosť Dell | Kérjen segítséget a Dell szakembereitől  
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujcie Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regulace a bezpečnosť | Szabályozások és biztonság  
Przepisy i bezpieczeństwo  
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Směrnicev model | Szabályozó modell  
Model | Regulačný model

D01T

#### Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus  
Typ | Regulačný typ

D01T005

#### Computer model

Model počítače | Számítógép modell  
Model komputera | Model počítača

**Dell Precision Tower 7810**