

Dell Precision Tower 7910

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Gyors üzembe helyezési útmutató

Краткое руководство по началу работы

Priručnik za brzi start



Scan for access to support

Dell.com/QRL/Workstation/T7910




1 Connect the keyboard and mouse

Priključite tipkovnicu i miš

Csatlakoztassa a billentyűzetet és az egeret

Подсоедините клавиатуру и мышь


Povežite tastaturu i miša



USB Connector

USB konektor
USB-csatlakozó
Разъем USB
USB konektor

Or | Ili | Vagy | или | Ili



PS/2 Connector

PS/2 priključak
PS/2-csatlakozó
Разъем PS/2
PS/2 konektor


2 Connect the network cable (optional)

Priključite mrežni kabel (opcionarno)

Csatlakoztassa a hálózati kábelt (opcionális)

Подсоедините сетевой кабель (не обязательно)

Povežite mrežni kabl (opciono)




3 Connect the display

Priključite zaslon

Csatlakoztassa a monitort

Подключите дисплей


Povežite displej



DVI Connector

DVI konektor
DVI-csatlakozó
Разъем DVI
DVI konektor

Or | Ili | Vagy | или | Ili



DisplayPort Connector

DisplayPort priključak
DisplayPort csatlakozó
Разъем DisplayPort
DisplayPort konektor


4 Connect the power cable on your computer and display

Priključite kabel za napajanje na računalo i zaslon

Csatlakoztassa a számítógép és a monitor tápkábelét

Подключите кабель питания к компьютеру и дисплею

Povežite kabl za napajanje sa vašim računarom i ekranom




5 Turn on your computer and display

Uključite računalo i zaslon

Kapcsolja be számítógépét és monitorát

Включите компьютер и дисплей

Uključite računar i ekran



6 Finish Windows setup


Završite postavljanje Windowsa

Fejezze be a Windows beállítását

Завершите установку Windows

Završite instalaciju operativnog sistema Windows

Windows 8



Enable security and updates

Omogućite sigurnost i ažuriranja
Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket
Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления
Omogućite zaštitu i ažuriranja



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu
Kapcsolódjon a hálózathoz
Подключитесь к сети
Povežite sa svojom mrežom


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povežete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, írja be a vezeték nélküli hálózat belépési jelszavát, amikor erre felszólítást kap.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.


NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.



Sign in to your Microsoft account or create a local account


Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись
Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog

Windows 7




Create user name and computer name

Izradi korisničko ime i naziv računala
Hozzon létre felhasználó nevet és számítógép nevet
Задайте имя пользователя и имя компьютера
Kreirajte korisničko ime i ime računara



Set password

Postavi zaporku
Állítsa be jelszavát
Создайте пароль
Postavite lozinku



Enable updates

Omogući ažuriranja
Engedélyezze a frissítéseket
Разрешить обновления
Omogućite ažuriranje

© 2014 Dell Inc.
© 2014 Microsoft Corporation.



0191JRA01



Printed in China.
2014-08

Locate your Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | A Dell alkalmazások lokalizálása

Найдите свои приложения Dell | Pronađite svoje Dell aplikacije

Windows 8



Register My Device

Registrierajte moj uređaj | Az eszköz regisztrálása

Зарегистрировать мое устройство | Registruj moj uređaj



Dell Backup and Recovery — optional

Dell Backup and Recovery — opcionačno

Dell Biztonsági mentés és helyreállítás — opcionális

Утилита Dell Backup and Recovery (заказывается дополнительно)


Dell Backup and Recovery — opcija



My Dell

Moj Dell | Az én Dell számítógépem

Мой компьютер Dell | Moj Dell



Learn how to use Windows 8

Saznajte kako koristiti Windows 8 | A Windows 8 használatának elsajátítása


Научитесь пользоваться Windows 8 | Saznajte kako da koristite Windows 8



Help and Tips


Pomoć i savjeti | Súlyó és tippek

Помощь и подсказки | Pomoć i saveti



Features

Značajke | Jellemzők | Компоненты | Funkcije



1. Power button/Power light
2. USB 3.0 connector
3. Optical-drive
4. Optical-drive eject button
5. USB 2.0 connectors
6. Hard-drive activity light
7. Microphone connector
8. Headphone connector
9. Optical-drive eject button (optional)
10. Optical-drive (optional)
11. Line-in/microphone connector
12. Serial connector
13. Power-supply unit (PSU) release latch
14. Power cable connector
15. Hard drive access cover-release latch
16. USB 3.0 connectors
17. USB 2.0 connectors
18. Expansion card slots
19. Security cable slot
20. Padlock ring
21. Line-out connector
22. Network connectors
23. PS/2 Keyboard connector
24. PS/2 Mouse connector
25. Active expansion card slots
26. Blank slot

1. Gumb napajanja/svjetlo napajanja
2. USB 3.0 priključak
3. Optički pogon
4. Gumb za otvaranje optičkog pogona
5. USB 2.0 priključci
6. Indikator aktivnosti tvrdog pogona
7. Priključak za mikrofona
8. Priključak za slušalice
9. Gumbi za otvaranje optičkog pogona (opcionačno)
10. Optički pogon (opcionačno)
11. Priključak za ulaznu liniju/mikrofona
12. Serijski priključak
13. Zasun za otpuštanje jedinice za napajanje (PSU)
14. Priključak kabela za napajanje
15. Zasun za oslobađanje poklopca za pristup tvrdom pogonu
16. USB 3.0 priključci
17. USB 2.0 priključci
18. Utori za kartice proširenja
19. Utor za sigurnosni kabel
20. Obruči za lokot
21. Priključak za izlaznu liniju
22. Mrežni priključci
23. PS/2 priključak tipkovnice
24. PS/2 priključak miša
25. Utori za aktivne kartice proširenja
26. Prazan otvor

1. Tápellátás gomb/tápellátás jelzőfény
2. USB 3.0 csatlakozó
3. Optikai meghajtó
4. Optikai meghajtó kinyitógomb
5. USB 2.0 csatlakozók
6. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
7. Mikrofon csatlakozó
8. Fejhallgató csatlakozó
9. Optikai meghajtó kiadógomb (opcionális)
10. Optikai meghajtó (opcionális)
11. Vonal bemenet / mikrofoncsatlakozó
12. Soros csatlakozó
13. Tápellátó egység (PSU) kioldókar
14. Tápkábel csatlakozó
15. Merevlemez-meghajtó szervizfedél kioldókar
16. USB 3.0 csatlakozók
17. USB 2.0 csatlakozók
18. Bővítőkártya foglalatok
19. Biztonsági kábel foglalat
20. Lakatgyűrű
21. Line kimenet csatlakozó
22. Hálózati csatlakozók
23. PS/2-billentyűzetcsatlakozó
24. PS/2-egércsatlakozó
25. Aktív bővítőkártya-nyílások
26. Üres nyílás

1. Кнопка питания/индикатор питания
2. Разъем USB 3.0
3. Оптический дисковод
4. Кнопка извлечения лотка оптического дисковода
5. Разъемы USB 2.0
6. Световой индикатор работы жесткого диска
7. Разъем для микрофона
8. Разъем для подключения наушников
9. Кнопка открытия лотка оптического дисковода (заказывается дополнительно)
10. Оптический дисковод (заказывается дополнительно)
11. Разъем линейного входа/Разъем для микрофона
12. Последовательный разъем
13. Открывающая защелка источника питания
14. Разъем кабеля питания
15. Открывающая защелка крышки жесткого диска
16. Разъемы USB 3.0
17. Разъемы USB 2.0
18. Слоты для плат расширения
19. Гнездо для защитного троса
20. Проушина для навесного замка
21. Разъем линейного выхода
22. Сетевые разъемы
23. Разъем для клавиатуры PS/2
24. Разъем для мыши PS/2
25. Разъемы для активных плат расширения
26. Пустой разъем

1. Taster za napajanje/Svetlo za napajanje
2. USB 3.0 konektor
3. Optička disk jedinica
4. Taster za izbacivanje optičkog uređaja
5. USB 2.0 konektori
6. Svetlo aktivnosti jedinice čvrstog diska
7. Konektor za mikrofona
8. Konektor za slušalicu
9. Taster za izbacivanje optičkog uređaja (opcija)
10. Optička disk jedinica (opcija)
11. Konektor za linijski ulaz/mikrofona
12. Serijski konektor
13. Reza za otpuštanje napajanja (PSU)
14. Konektor za kabl za napajanje
15. Reza za otpuštanje poklopca čvrstog diska
16. USB 3.0 konektori
17. USB 2.0 konektori
18. Slotovi za proširenje
19. Slot za zaštitni kabl
20. Prsten za katanac
21. Konektor za linijski izlaz
22. Konektori za mrežu
23. PS/2 konektor za tastaturu
24. PS/2 konektor za miša
25. Aktivni slotovi za kartice za proširenje
26. Prazan slot

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
Terméktámogatás és kézikönyvek
Техническая поддержка продукта и руководства
Podrška i uputstva za proizvod

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kérjen segítséget a Dell szakembereitől
Обратитесь в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost
Szabályozások és biztonság
Безопасность и соответствие стандартам
Regulatorne i bezbednosne informacije

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorni model | Szabályozó modell
Модель согласно нормативной документации | Regulatorni model

D02X

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Szabályozó típus
Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip

D02X003

Computer model

Model računala | Számítógép modell
Модель компьютера | Model računara

Dell Precision Tower 7910