

Dell Precision Tower 7910

Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서




Scan for access to support

Dell.com/QRL/Workstation/T7910




1 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标
連接鍵盤與滑鼠
キーボードとマウスを接続する
키보드와 마우스를 연결합니다



USB Connector
USB 连接器
USB 連接器
USB コネクタ
USB 커넥터


Or | 或 | 或者 | または | 또는



PS/2 Connector
PS/2 连接器
PS/2 連接器
PS/2 コネクタ
PS/2 커넥터


2 Connect the network cable (optional)

连接网络电缆 (可选)
連接網路纜線 (可選)
ネットワークケーブルを接続する (オプション)
네트워크 케이블을 연결합니다(옵션)




3 Connect the display

连接显示器
連接顯示器
ディスプレイを接続する
디스플레이를 연결합니다



DVI Connector
DVI 连接器
DVI 接頭
DVI コネクタ
DVI 커넥터


Or | 或 | 或者 | または | 또는



DisplayPort Connector
DisplayPort 连接器
DisplayPort 連接器
DisplayPort コネクタ
DisplayPort 커넥터


4 Connect the power cable on your computer and display

连接计算机和显示器的电源线
連接電腦和顯示器的電源線
コンピュータとディスプレイの電源ケーブルを接続する
전원 케이블을 컴퓨터와 디스플레이에 연결합니다



5 Turn on your computer and display


开启计算机和显示器
啓動電腦和顯示器
コンピュータとディスプレイの電源を入れる
컴퓨터와 디스플레이를 켭니다



6 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定
Windows セットアップを終了する | Windows 설정을 마칩니다

Windows 8



Enable security and updates

启用安全和更新
啓用安全性與更新
セキュリティとアップデートを有効にする
보안 및 업데이트 활성화




Connect to your network

连接到网络
連接網路
ネットワークに接続する
네트워크에 연결

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.


- 注: 如果您要连接到加密的无线网络, 请在提示时输入无线网络接入的密码。
- 註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- メモ: セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。
- 주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



Sign in to your Microsoft account or create a local account


登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本地帳號
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

Windows 7




Create user name and computer name

创建用户名和计算机名
建立使用者名稱和電腦名稱
ユーザー名とコンピュータ名を作成する
사용자 이름과 컴퓨터 이름을 입력합니다



Set password

设置密码
設定密碼
パスワードを設定する
암호를 설정합니다



Enable updates

启用更新
啓用更新
アップデートを有効にする
업데이트를 활성화합니다



Locate your Dell apps

找到您的 Dell 应用程序 | 找到您的 Dell 應用程式
デルのアプリケーションの位置を確認 | Dell 앱 찾기

Windows 8



Register My Device

注册我的设备 | 註冊我的裝置
デバイスの登録 | 내 장치 등록




Dell Backup and Recovery — optional

Dell Backup and Recovery — 可选
Dell Backup and Recovery — 選用
Dell Backup and Recovery — オプション
Dell 백업 및 복구 - 선택사항



My Dell

我的 Dell | 我的 Dell
마이델 | 마이 델




Learn how to use Windows 8

了解如何使用 Windows 8 | 瞭解如何使用 Windows 8
Windows 8 の使い方について | Windows 8 사용법




Help and Tips

帮助和提示 | 說明與秘訣
ヘルプとヒント | 도움말 및 팁



Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능



1. Power button/Power light
2. USB 3.0 connector
3. Optical-drive
4. Optical-drive eject button
5. USB 2.0 connectors
6. Hard-drive activity light
7. Microphone connector
8. Headphone connector
9. Optical-drive eject button (optional)
10. Optical-drive (optional)
11. Line-in/microphone connector
12. Serial connector
13. Power-supply unit (PSU) release latch
14. Power cable connector
15. Hard drive access cover-release latch

1. 电源按钮/电源指示灯
2. USB 3.0 连接器
3. 光盘驱动器
4. 光盘驱动器弹出按钮
5. USB 2.0 连接器
6. 硬盘驱动器活动指示灯
7. 麦克风连接器
8. 耳机连接器
9. 光盘驱动器弹出按钮（可选）
10. 光盘驱动器（可选）
11. 线路输入/麦克风连接器
12. 串行连接器
13. 电源装置 (PSU) 释放门锁
14. 电源电缆连接器
15. 硬盘驱动器检视护盖释放门锁

16. USB 3.0 connectors
17. USB 2.0 connectors
18. Expansion card slots
19. Security cable slot
20. Padlock ring
21. Line-out connector
22. Network connectors
23. PS/2 Keyboard connector
24. PS/2 Mouse connector
25. Active expansion card slots
26. Blank slot

16. USB 3.0 连接器
17. USB 2.0 连接器
18. 扩展卡插槽
19. 安全缆线插孔
20. 挂锁扣环
21. 输出连接器
22. 网络连接器
23. PS/2 键盘连接器
24. PS/2 鼠标连接器
25. 主动扩展卡插槽
26. 空插槽

1. 電源按鈕/電源指示燈
2. USB 3.0 連接器
3. 光碟機
4. 光碟機退出按鈕
5. USB 2.0 連接器
6. 硬碟機活動指示燈
7. 麥克風連接器
8. 耳機連接器
9. 光碟機退出按鈕（選配）
10. 光碟機（選配）
11. Line-in/麥克風連接器
12. 序列連接器
13. 電源供應器 (PSU) 釋放門鎖
14. 電源線連接器
15. 硬碟機護蓋釋放門鎖

1. 電源ボタン/電源ライト
2. USB 3.0 コネクタ
3. オプティカルドライブ
4. オプティカルドライブ取り出しボタン
5. USB 2.0 コネクタ
6. ハードドライブアクティビティライト
7. マイクコネクタ
8. ヘッドフォンコネクタ
9. オプティカルドライブ取り出しボタン（オプション）
10. オプティカルドライブ（オプション）
11. ライン入力/マイクコネクタ
12. シリアルコネクタ
13. 電源ユニット (PSU) リリースラッチ
14. 電源ケーブルコネクタ

16. USB 3.0 連接器
17. USB 2.0 連接器
18. 擴充卡插槽
19. 安全纜線插槽
20. 掛鎖扣環
21. Line-out 連接器
22. 網路連接器
23. PS/2 鍵盤連接器
24. PS/2 滑鼠連接器
25. 作用中的擴充卡插槽
26. 空插槽

15. ハードドライブのアクセスカバーリリースラッチ
16. USB 3.0 コネクタ
17. USB 2.0 コネクタ
18. 拡張カードスロット
19. セキュリティケーブルスロット
20. パドロックリング
21. ライン出力コネクタ
22. ネットワークコネクタ
23. PS/2 キーボードコネクタ
24. PS/2 マウスコネクタ
25. 有効な拡張カードスロット
26. 空きスロット

1. 전원 버튼/전원 표시등
2. USB 3.0 커넥터
3. 광학 드라이브
4. 광학 드라이브 꺼내기 버튼
5. USB 2.0 커넥터
6. 하드 드라이브 작동 표시등
7. 마이크 커넥터
8. 헤드폰 커넥터
9. 광학 드라이브 꺼내기 버튼 (선택 사항)
10. 광학 드라이브(선택 사항)
11. 라인 입력/마이크 커넥터
12. 시리얼 커넥터
13. 전원 공급 장치(PSU) 분리 래치
14. 전원 케이블 커넥터
15. 하드 드라이브 액세스 커버 분리 래치

16. USB 3.0 커넥터
17. USB 2.0 커넥터
18. 확장 카드 슬롯
19. 보안 케이블 슬롯
20. 자물쇠 고리
21. 라인 출력 커넥터
22. 네트워크 커넥터
23. PS/2 키보드 커넥터
24. PS/2 마우스 커넥터
25. 활성화된 확장 카드 슬롯
26. 빈 슬롯

Product support and manuals
产品支持和手册 | 產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル | 제품 지원 및 설명서

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Regulatory and safety
管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
管制型号 | 安規型號
規制モデル | 규정 모델

D02X

Regulatory type
管制类型 | 安規類型
規制タイプ | 규정 유형

D02X003

Computer model
计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델

Dell Precision Tower 7910
Dell Precision Tower 7910 系列