

OptiPlex 3050 Micro

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Gyors üzembe helyezési útmutató

Краткое руководство по началу работы

Priručnik za brzi start




1 Connect the keyboard and mouse

Priključite tipkovnicu i miš

Csatlakoztassa a billentyűzetet és az egeret

Подсоедините клавиатуру и мышь

Povežite tastaturu i miša




2 Connect the network cable — optional

Priključite mrežni kabel — opcionalno

Csatlakoztassa a hálózati kábelt — opcionális

Подсоедините сетевой кабель (заказывается дополнительно)

Povežite mrežni kabl - opciono




3 Connect the display

Priključite zaslon

Csatlakoztassa a monitort

Подключите дисплей

Povežite displej



NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

NAPOMENA: Ako ste računalo naručili s diskretnom grafičkom karticom, priključite zaslon na diskretnu grafičku karticu.

MEGJEGYZÉS: Ha a számítógéphez egy különálló grafikus kártyát rendelt, a monitort csatlakoztassa a különálló grafikus kártyára.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы приобрели компьютер, укомплектованный графическим адаптером на отдельной плате, подсоедините дисплей к разъему на графическом адаптере.

NAPOMENA: Ako ste poručili računar sa diskretnom grafičkom karticom, povežite ekran sa diskretnom grafičkom karticom.



4 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Csatlakoztassa a tápadaptert, majd nyomja meg a bekapcsológombot

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



5 Finish operating system setup


Završetak postavljanja operacijskog sustava

Fejezze be az operációs rendszer beállítását

Завершите настройку операционной системы

Završite sa podešavanjem operativnog sistema

Windows 7




Set a password for Windows

Postavite zaporku za Windows

Állítson be jelszót a Windows-hoz

Установите пароль для Windows

Podesite lozinku za Windows



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu

Kapcsolódjon a hálózathoz

Подключитесь к сети

Povežite sa svojom mrežom

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezuje na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.



Protect your computer

Zaštite svoje računalo

Védje számítógépét

Защитите свой компьютер

Zaštite svoj računar

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
Terméktámogatás és kézikönyvek

Техническая поддержка и руководства по продуктам
Podrška i uputstva za proizvod

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Обратиться в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost
Szabályozások és biztonság

Соответствие стандартам и технике безопасности
Regulatorne i bezbednosne informacije

Regulatory model

Regulatorni model
Szabályozó modell

Модель согласно нормативной документации
Regulatorni model

Regulatory type

Regulatorna vrsta
Szabályozó típus

Тип согласно нормативной документации
Regulatorni tip

Computer model

Model računala | Számítógépmoell
Модель компьютера | Model računara

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


D10U

D10U002

OptiPlex 3050 Micro

Features

Značajke | Jellemzők | Характеристики | Funkcije



1. Power button and power light
2. Hard drive activity light
3. Headset port
4. Line-out port
5. USB 3.0 ports
6. VGA port or Serial port or PS/2 port or DisplayPort — optional
7. Kensington security cable slot
8. Padlock ring
9. Cable holder
10. DisplayPort

11. HDMI port
12. Power connector port
13. Network port
14. USB 2.0 port (supports Smart Power On)
15. USB 2.0 port
16. USB 3.0 ports

1. Bekapcsológomb és bekapcsolásjelző
2. Mervelemz meghajtó-aktivitás jelzőfénye
3. Headsetport
4. Vonalkimeneti port
5. USB 3.0-portok
6. VGA-csatlakozó és soros csatlakozó vagy PS/2-csatlakozó vagy DisplayPort – választható
7. Kensington biztonságikábel-nyílás
8. Lakatgyűrű

9. Kábeltartó
10. DisplayPort
11. HDMI-port
12. Tápcsatlakozó csatlakozója
13. Hálózati port
14. USB 2.0-port (támogatja az intelligens bekapcsolást)
15. USB 2.0-port
16. USB 3.0-portok

1. Dugme za napajanje i svetlo za napajanje
2. Svetlo aktivnosti jedinice čvrstog diska
3. Port za slušalice
4. Port za linijski izlaz
5. USB 3.0 portovi
6. VGA port ili serijski port ili PS/2 port ili DisplayPort - opcija
7. Kensington slot za zaštitni kabl
8. Prsten za katanac
9. Držač kabla

10. DisplayPort
11. HDMI port
12. Port konektora za napajanje diska
13. Mrežni port
14. USB 2.0 port (podržavaju pametno uključivanje)
15. USB 2.0 port
16. USB 3.0 portovi

1. Svjetla gumba napajanja i napajanja
2. Indikator aktivnosti tvrdog diska
3. Ulaz za slušalice
4. Priključak za izlaznu liniju
5. Ulazi za USB 3.0
6. VGA ulaz ili serijski ulaz, ili PS/2 ulaz, ili DisplayPort — opcija
7. Kensington utor za sigurnosni kabl
8. Obruč za lokot
9. Držač kabla
10. DisplayPort

11. HDMI ulaz
12. Ulaz priključka napajanja
13. Ulaz za priključak mreže
14. USB 2.0 ulaz (podržavaju Smart Power On)
15. Ulaz za USB 2.0
16. Ulazi za USB 3.0

1. Кнопка питания и индикатор питания
2. Индикатор активности жесткого диска
3. Порт для наушников
4. Разъем линейного выхода
5. Порты USB 3.0
6. Порт VGA, серийный порт, порт PS/2 или DisplayPort — в зависимости от комплектации
7. Гнездо защитного кабеля Kensington

8. Проушина для навесного замка
9. Фиксатор кабеля
10. DisplayPort
11. Порт HDMI
12. Порт разъема питания
13. Сетевой порт
14. Порт USB 2.0 (с функцией интеллектуального питания)
15. Порт USB 2.0
16. Порты USB 3.0



0PPD30A00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.



Printed in China.

2016-11