Setting Up Your Computer

安装计算机 | 安裝電腦 | コンピュータのセットアップ | 컴퓨터 설치



CAUTION:

Before you set up and operate your $\mathsf{Dell^{TM}}$ computer, read and follow the safety instructions in your computer Product Information Guide.



安装并操作 Dell™计算机之前, 请阅读并遵循计算机 《产品信息指南》中的安全说明。




安裝和操作 Dell™ 電腦之前,請閱讀並按照電腦 Product Information Guide (產品資訊指南) 中的說明進行



Dell™コンピュータをセットア ップして操作する前に、 『製品情報ガイド』の安全にお 使いいただくための注意事項 を読んで、これに従ってください。





Dell™ 컴퓨터를 설정하여 사 용하기 전에*제품 정보 안내*의 안전 지침을 참조하십시오.





5 或 或 または ^生






Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the dual monitor Y-adapter cable, the white DVI cable, or the blue VGA cable

仅使用以下电缆之一连接显示器: 双显示器 Y 型适配器电缆、白色 DVI 电缆或蓝色 VGA 电缆 請僅使用以下一條電纜連接監視器:雙監視器Y配接卡纜線、白色 DVI 纜線或藍色 VGA 纜線


デュアルモニター Y アダプタケーブル、DVI ケーブル (白)、または VGA ケーブル (青) のうち いずれか 1 本のみを使用して、モニターを接続します

다음 케이블 중 하나만 사용하여 모니터에 연결하십시오. 이중 모니터 Y 어댑터 케이블, 흰색 DVI 케이블 또는 청색 VGA 케이블




Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标 連接鍵盤和滑鼠 キーボードとマウスを接続します 키보드 및 마우스를 연결하십시오




Connect to the network (cable not included)

连接网络 (不含电缆) 連接網路 (不含纜線) ネットワークに接続します(ケーブルは別売り) 네트워크를 연결하십시오(케이블 포함 안됨)



Connect the modem (optional) (telephone cable not included)

连接调制解调器(可选,不含电话线) 連接數據機(選購,不含電話線) モデム(オプション)を接続します(モデムケーブルは別売り) 모뎀을 연결하십시오(옵션. 전화 케이블 포함 안됨)



시스템 특징

1. 광학 드라이브

3. 전압 선택 스위치

4. 스피커 커넥터(6)

6. USB 2.0 커넥터(6)

8. 모뎀 카드(옵션)


7. 마이크로폰 커넥터

5. 헤드폰 커넥터

2. 플로피 드라이브(옵션)

또는 미디어 카드 리더(옵션)


连接电源电缆 連接電源線 電源ケーブルを接続します 전원 케이블을 연결하십시오



Press the power buttons

按电源按钮 按電源按鈕 電源ボタンを押します

전원 단추 누르기



System Features

- 1. optical drive
- 2. floppy drive (optional) or
- Media Card Reader (optional)
- 3. voltage selection switch 4. speaker connectors (6)
- 5. headphone connector
- 6. USB 2.0 connectors (6)
- 7. microphone connector 8. modem card (optional)

系统配置

- 1. 光盘驱动器
- 2. 软盘驱动器(可选) 或介质卡阅读器(可选)
- 3. 电压选择开关
- 4. 扬声器连接器(6个)
- 5. 耳机连接器
- 6. USB 2.0 连接器(6个)
- 7. 麦克风连接器
- 8. 调制解调器卡(可选)

1. 光碟機

系統功能


- 2. 軟碟機(選購) 或 媒體讀卡機(選購)
- 3. 電壓選擇開關
- 4. 喇叭接頭(6)
- 5. 耳機插孔
- **6.** USB 2.0 接頭(6)
- 8. 數據機卡(選購)

システムの機能

- 1. オプティカルドライブ
- 2. フロッピードライブ(オプション)または メディアカードリーダー(オプション)
- **3.** 電圧選択スイッチ
- **4.** スピーカーコネクタ(6)
- 5. ヘッドフォンコネクタ
- **6.** USB 2.0 コネクタ(6)
- 7. マイクコネクタ 8. モデムカード(オプション)










Connect the sensor for the optional remote control


为可选遥控器连接传感器 連接選購遙控器的感應器 オプションのリモコンのセンサーを接続します 선택 사양 원격 제어용 센서를 연결하십시오











Install the batteries into the optional remote control

将电池安装到可选的遥控器中 安裝電池到選購的遙控器 オプションのリモコンにバッテリーを取り付けます 선택 사양 원격 제어용 센서를 연결하십시오

Wireless Network (Optional)

- 1. Internet service
- 2. Cable or DSL modem
- 3. Wireless router
- 4. Desktop computer with network adapter 5. Desktop computer with USB wireless adapter
- 6. USB wireless adapter

See your computer or router's documentation for more information on how to set up and use your wireless network.

无线网络(可选)

- 1. Internet 服务
- 2. 电缆或 DSL 调制解调器
- 3. 无线路由器
- 4. 带有网络适配器 的台式计算机
- 5. 配备 USB 无线适配器 的台式计算机
- 6. USB 无线适配器

有关如何安装和使用无线网 络的详情,请参阅计算机或路 由器的说明文件。

無線網路 (選購)

- 1. Internet 服務
 - 2. 纜線或 DSL 數據機

 - 3. 無線路由器
 - 4. 配備網路配接卡的桌 上型電腦
 - 5. 配備 USB 無線配接卡的桌 上型電腦
 - 6. USB無線配接卡

請參閱電腦或路由器的說明文件, 以獲得更多有關如何設定和使用 無線網路的資訊

ワイヤレスネットワーク (オプション)

- 1. インターネットサービス 2. ケーブルモデムまたはDSLモデム
- 3.ワイヤレスルーター

Launch the optional Media Center operating system

启动可选的 Media Center 操作系统

啓動選購的 Media Center 作業系統

オプションの Media Center OS を起動します

선택 사양 Media Center 운영 체제를 시작하십시오

- 4. ネットワークアダプタ付き のデスクトップコンピュータ
- **5.** USB ワイヤレスアダプタが装備 されたデスクトップコンピュータ
- 6. USB ワイヤレスアダプタ ワイヤレスネットワークのセットア ップ方法と使い方の詳細については、

お使いのコンピュータまたはルーター のマニュアルを参照してください。

무선 네트워크(옵션)

- 1.인터넷 서비스
- 2. 케이블 또는 DSL 모뎀
- 3. 무선 라우터
- 4. 네트워크 어댑터가 장착된 데스크탑 컴퓨터

Media Center

See Media Center setup for optional TV tuner card

Media Centerのセットアップで TV チューナーカードを確認します

선택 사양 TV 튜너 카드에 대한 Media Center 설치를 참조하십시오

有关电视调谐器卡,请参阅 Media Center 安装程序

請參閱選購的電視微調器卡之 Media Center 安裝說明

- 5. USB 무선 어댑터가 장착된 데스크탑 컴퓨터
- **6.** USB 무선 어댑터

무선 네트워크 설정 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 또는 라우터의 설명서를 참조하십시오.

Finding Answers

For additional information about:

- Setup instructions, see your Owner's Manual
- Your computer, click **Start**, then click **Help and Support**

Support and educational tools are available at support.dell.com.

查找解决方案

附加信息:

- 有关安装的说明信息,请参阅 《用户手册》。
- 有关计算机的附加信息,请单击 Start (开始),然后单击 Help and Support (帮助和支持)。

support.dell.com 网站上提供了 支持和教学工具。

尋找答案

如需有關:

- 安裝說明的其他資訊,請參閱 Owner's Manual。
- 電腦的其他資訊,請按一下開始, 然後按**說明和支援**。

支援與教育工具則可以透過 support.dell.com網站取得。

サポート情報

追加情報の入手方法は次のとおりです。

- セットアップの手順については、 『オーナーズマニュアル』を参照し てください。
- コンピュータについては、スタートボ タンをクリックし、ヘルプとサポート をクリックしてください。

サポートおよび教育ツールは support.jp.dell.com でご利用い ただけます。

답변 찾기

설정 지침에 대한 추가 내용은

- 설정 지침 사용 설명서를 참조하십시오.
- 컴퓨터에 관한 정보 -시작을누른 다음 도움말 및 지원을 클릭하십시오.

support.dell.com에서 지원 및교육 도구를 제공합니다.

Information in this document is subject to change without notice. © 2006–2007 Dell Inc. All rights reserved.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims any proprietary interest in the marks and names of others. February 2007

本文件中的信息如有更改,恕不另行通知。

未经 Dell Inc. 书面许可,严禁以任何形式进行复制。 Dell 和 DELL 徽标是 Dell Inc. 的商标。 Dell 对其它公司的商标和产品名称不拥有任何专利权。 本文件中的資訊如有變更,恕不另行通知。 © 2006-2007 Dell Inc. 版權所有。

未經De∎Inc.的書面許可,不准以任何形式進行複製。 Dell 與 DELL 標誌是 Dell Inc. 的商標。 Dell 並不擁有其他公司商標及名稱的所有權 2007年2月

ここに記載されている内容は予告なく変更されることがあります。 © 2006-2007すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dellinc.の書面による許可のない複製は、いかなる形態におい

DellInc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳 重に禁じられています。Dell および DELL ロゴは Dell Inc. の商標です。 他社の商標や会社名は、一切 Dell に帰属するものではありません。

본 설명서에 수록된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

Dell Inc.의 사전 승인 없이 어떠한 경우에도 무단 복제하는 것을

Dell 및 DELL 로고는 Dell Inc.의 상표이며, Dell 은 다른 상표 및 상표명에 대한 어떠한 소유권도 없음을 알려드립니다.

2007년2월