

# Inspiron 20


## Quick Start Guide

Guide d'information rapide  
Guía de inicio rápido



### 1 Lift the stand

Soulevez le socle  
Levante el soporte




### 2 Set up the keyboard and mouse

Installez le clavier et la souris  
Configure el teclado y el ratón

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.  
Reportez-vous à la documentation fournie avec le clavier et la souris sans fil.  
Consulte la documentación que se envía con el teclado y el ratón.


### 3 Connect the power adapter

Branchez l'adaptateur secteur  
Conecte el adaptador de corriente





### 4 Press the power button

Appuyez sur le bouton d'alimentation  
Presione el botón de encendido



### 5 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows  
Finalice la configuración de Windows



#### Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour  
Active seguridad y actualizaciones

#### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau  
Conéctese a la red

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

### 6 Explore resources

Explorez les ressources  
Explore los recursos



#### Help and Tips

Aide et astuces  
Ayuda y consejos



#### My Dell

Mon Dell  
Mi Dell




#### Register your computer

Enregistrez votre ordinateur  
Registre su equipo

### Tilt

Inclinaison  
Reclinable



**Product support and manuals**  
Support produits et manuels  
Soporte del producto y manuales

**Contact Dell**

Contacter Dell  
Póngase en contacto con Dell

**Regulatory and safety**  
Réglementations et sécurité  
Normativa y Seguridad

**Regulatory model**  
Modèle réglementaire  
Modelo normativo

**Regulatory type**  
Type réglementaire  
Tipo normativo

**Computer model**  
Modèle de l'ordinateur  
Modelo de equipo

[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)  
[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**W13B**

**W13B001**

**Inspiron 20 Model 3043**

**Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana**




La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

**Importador:**  
Dell Mexico S.A. de C.V.  
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11  
COL. LOMAS ALTAS  
MEXICO DF CP 11950

Modelo	W13B
Voltaje de alimentación	100 V CA–240 V CA
Frecuencia	50 Hz–60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	3,34 A
País de origen	Hecho en China

# Features

Caractéristiques | Funciones



1. Voyant d'état de la caméra
2. Caméra
3. Microphone
4. Bouton d'alimentation
5. Boutons de commande de la luminosité (2)
6. Bouton Marche ou arrêt de l'écran/Menu
7. Bouton Sélection de la source d'entrée/Quitter
8. Montage VESA
9. Voyant d'état de l'alimentation

10. Port de l'adaptateur secteur
11. Port casque
12. Port USB 2.0
13. Port d'entrée HDMI
14. Port réseau
15. Ports USB 2.0 (2)
16. Lecteur de carte mémoire
17. Étiquettes de conformité aux normes
18. Étiquette de numéro de série

1. Indicador luminoso de estado de la cámara
2. Cámara
3. Micrófono
4. Botón de encendido
5. Botones de control de brillo (2)
6. Botón de apagado de pantalla/Menu
7. Botón de selección del origen de entrada/Salir
8. Montaje VESA
9. Indicador luminoso de estado de alimentación

10. Puerto de adaptador de alimentación
11. Puerto de auriculares
12. Puerto USB 2.0
13. Puerto HDMI de entrada
14. Puerto de red
15. Puertos USB 2.0 (2)
16. Lector de tarjetas multimedia
17. Etiqueta normativa
18. Etiqueta de servicio

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Power button
5. Brightness-control buttons (2)
6. Screen off/Menu button
7. Input source select/Exit button
8. VESA mount
9. Power-status light
10. Power-adaptor port
11. Headphone port
12. USB 2.0 port
13. HDMI-in port
14. Network port
15. USB 2.0 ports (2)
16. Media-card reader
17. Regulatory label
18. Service Tag label

