

Inspiron 20

3000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Set up the stand

Stel de standaard in | Installez le socle
Standrahmen einrichten | Installare il piedistallo


Easel stand

Ezelstandaard
Socle chevalet
Staffelei-Standrahmen
Piedistallo a cavalletto



Pedestal stand

Voetstuk | Socle piédestal
Podest-Standrahmen | Piedistallo a colonna




2 Set up the keyboard and mouse

Stel het toetsenbord en de muis in | Installez le clavier et la souris
Tastatur und Maus einrichten | Configurare la tastiera e il mouse

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.
Raadpleeg de documentatie die bij het toetsenbord en de muis is meegeleverd.
Reportez-vous à la documentation fournie avec le clavier et la souris.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihrer Tastatur und Maus.
Consultare la documentazione fornita con la tastiera e il mouse.


3 Connect the power cable and press the power button

Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-uitknop
Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Stromkabel anschließen und Betriebsschalter drücken
Collegare il cavo di alimentazione e premere l'Accensione




4 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows
Windows-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Windows



Set up password for Windows


Stel wachtwoorden voor Windows in
Configurez un mot de passe pour Windows
Kennwort für Windows einrichten
Impostare una password per Windows



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- N.B.:** Se si desidera connettersi a una rete senza fili protetta, immettere la password per l'accesso alla rete senza fili quando richiesto.



Protect your computer

Beveilig de computer
Protégez votre ordinateur
Computer schützen
Proteggere il computer

For more information

Voor meer informatie | Informations supplémentaires
Weitere Informationen | Per ulteriori informazioni

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.
Als u meer wilt weten over de functies en geavanceerde opties die beschikbaar zijn op uw desktop, klikt u op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Help documentatie**.
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les options avancées disponibles sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Dell Help Documentation**.
Informationen über die auf Ihrem Computer verfügbaren Funktionen und erweiterten Optionen erhalten Sie durch Klicken auf **Start** → **Alle Programme** → **Dell Hilfe-Dokumentation**.
Per ulteriori informazioni circa le funzioni e le opzioni avanzate disponibili sul computer, fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Documentazione guida Dell**.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità alle normative

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello del computer

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance



W15B

W15B002

Inspiron 20-3052

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



1. Microphone (non-touch screen)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Microphone (touch screen)
5. Media-card reader
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Service Tag label
9. Regulatory label
10. Power-adaptor port
11. Network port
12. USB 2.0 ports (2)
13. Audio-out port
14. Power button
15. Screen-off button
16. Brightness-control buttons (2)
17. Optical drive (optional)

1. Microfoon (geen touchscreen)
2. Statuslampje camera
3. Camera
4. Microfoon (touchscreen)
5. Mediakaartlezer
6. USB 3.0-poorten (2)
7. Headsetpoort
8. Servicetag
9. Regelgevingsplaatje
10. Poort voor netadapter
11. Netwerkpoot
12. USB 2.0-poorten (2)
13. Audio-uit-poort
14. Aan-/uitknop
15. Uitknop scherm
16. Bedieningsknoppen voor helderheid (2)
17. Optisch station (optioneel)

1. Microphone (écran non tactile)
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Microphone (écran tactile)
5. Lecteur de carte mémoire
6. Ports USB 3.0 (2)
7. Port pour casque
8. Étiquette de numéro de série
9. Étiquette de conformité aux normes
10. Port de l'adaptateur d'alimentation
11. Port réseau
12. Ports USB 2.0 (2)
13. Port de sortie audio
14. Bouton d'alimentation
15. Bouton de marche ou d'arrêt de l'écran
16. Boutons de commande de la luminosité (2)
17. Lecteur optique (en option)

1. Mikrofon (ohne Touchscreen)
2. Kamerastatusanzeige
3. Kamera
4. Mikrofon (mit Touchscreen)
5. Medienkartenleser
6. USB 3.0-Anschlüsse (2)
7. Kopfhöreranschluss
8. Service-Tag-Etikett
9. Normenetikett
10. Porta dell'adattatore di alimentazione
11. Porta di rete
12. Porte USB 2.0 (2)
13. Porta audio in uscita
14. Accensione
15. Pulsante di spegnimento dello schermo
16. Pulsanti del controllo della luminosità (2)
17. Unità ottica (opzionale)

1. Microfono (schermi non a sfioramento)
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Fotocamera
4. Microfono (schermi a sfioramento)
5. Lettore di schede flash
6. Porte USB 3.0 (2)
7. Porta auricolare
8. Etichetta Numero di servizio
9. Etichetta di conformità alle normative
10. Porta dell'adattatore di alimentazione
11. Porta di rete
12. Porte USB 2.0 (2)
13. Porta audio in uscita
14. Accensione
15. Pulsante di spegnimento dello schermo
16. Pulsanti del controllo della luminosità (2)
17. Unità ottica (opzionale)


1. Mikrofon (ohne Touchscreen)
2. Kamerastatusanzeige
3. Kamera
4. Mikrofon (mit Touchscreen)
5. Medienkartenleser
6. USB 3.0-Anschlüsse (2)
7. Kopfhöreranschluss
8. Service-Tag-Etikett
9. Normenetikett
10. Porta dell'adattatore di alimentazione
11. Porta di rete
12. Porte USB 2.0 (2)
13. Porta audio in uscita
14. Accensione
15. Pulsante di spegnimento dello schermo
16. Pulsanti del controllo della luminosità (2)
17. Unità ottica (opzionale)

Tilt

Kantelen | Incliner | Neigung | Inclinazione

Easel stand

Ezelstandaard
Socle chevalet
Staffelei-Standrahmen
Piedistallo a cavalletto



Pedestal stand

Voetstuk | Socle piédestal
Podest-Standrahmen | Piedistallo a colonna

