

Product support and manuals

Manual dan dukungan produk

Ürün desteği ve kılavuzlar

Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Hubungi Dell | Dell'e başvurun

Liên hệ Dell | Dell الاتصال بـ

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Mevzuat ve güvenlik

Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Model regulatori | Yasal model numarası

Model quy định | الموديل التنظيمي

Regulatory type

Jenis regulatori | Yasal tür

Loại quy định | النوع التنظيمي

Computer model

Model komputer | Bilgisayar modeli

Model máy tính | موديل الكمبيوتر

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance



W15B

W15B003

Inspiron 20-3059

Features

Fitur | Özellikler | Tính năng | الميزات



1. Microphone (non-touch screen)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Microphone (touch screen)
5. Media-card reader
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Service Tag label
9. Regulatory label
10. Power-adaptor port
11. Network port
12. USB 2.0 ports (2)
13. HDMI-in port
14. Audio-out port
15. Power button
16. Screen-off button
17. Brightness-control buttons (2)
18. Optical drive (optional)

1. Mikrofon (non layar sentuh)
2. Lampu status kamera
3. Kamera
4. Mikrofon (layar sentuh)
5. Pembaca kartu media
6. Port USB 3.0 (2)
7. Port headset
8. Label Tag Servis
9. Label regulatori
10. Port adaptor daya
11. Port jaringan
12. Port USB 2.0 (2)
13. Port HDMI-in
14. Port Audio-out
15. Tombol daya
16. Tombol mematikan layar
17. Tombol kontrol kecerahan (2)
18. Drive optik (opsional)

1. Mikrofon (dokunmatik olmayan ekran)
2. Kamera durum ışığı
3. Kamera
4. Mikrofon (dokunmatik ekran)
5. Ortam kartı okuyucu
6. USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
7. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
8. Servis Etiketi
9. Yasal etiket
10. Güç adaptörü bağlantı noktası
11. Ağ bağlantı noktası
12. USB 2.0 bağlantı noktaları (2)
13. HDMI-giriş bağlantı noktası
14. Ses çıkışı bağlantı noktası
15. Güç düğmesi
16. Ekran kapatma düğmesi
17. Parlaklık denetimi düğmeleri (2)
18. Optik sürücü (isteğe bağlı)

1. Micrô (màn hình không cảm ứng)
2. Đèn trạng thái camera
3. Camera
4. Micrô (màn hình cảm ứng)
5. Khe đọc thẻ nhớ
6. Cổng USB 3.0 (2)
7. Cổng tai nghe
8. Nhãn Thẻ bảo trì
9. Nhãn quy định

10. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
11. Cổng mạng
12. Cổng USB 2.0 (2)
13. Cổng HDMI vào
14. Cổng xuất âm thanh
15. Nút nguồn
16. Nút tắt màn hình
17. Nút điều khiển độ sáng (2)
18. Ổ đĩa quang (tùy chọn)

10. منفذ مهأى التيار
11. منفذ الشبكة
12. منافذ USB 2.0 (2)
13. منفذ HDMI-in
14. منفذ إخراج الصوت
15. زر التشغيل
16. زر إيقاف تشغيل الشاشة
17. أزرار التحكم في السطوع (2)
18. محرك أقراص ضوئية (اختياري)

10. الميكروفون (الشاشات التي لا تعمل باللمس)
11. مصباح حالة الكاميرا
12. كاميرا
13. الميكروفون (الشاشات التي تعمل باللمس)
14. قارئ بطاقات الوسائط
15. منافذ USB 3.0 (2)
16. منفذ سماعة الرأس
17. ملصق رمز الخدمة
18. الملصق التنظيمي

Tilt

Miring | Eğim | Xoay nghiêng | مائل


Easel stand

Tiang sandaran

Ayaklı stand

Đế giá đỡ

حامل المعروضات



Pedestal stand

Tiang alas | Sabit stand

Đế bệ đứng | حامل قاعدة التماثيل

