

Inspiron 20

3000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Set up the stand

Stel de standaard in | Installez le socle
Standrahmen einrichten | Installare il piedistallo


Easel stand

Ezelstandaard
Support en chevalet
Staffelei-Standrahmen
Piedistallo a cavalletto



Pedestal stand

Voetstuk | Support par socle
Podest-Standrahmen | Piedistallo a colonna




2 Set up the keyboard and mouse

Stel het toetsenbord en de muis in
Installez le clavier et la souris
Tastatur und Maus einrichten
Configurare la tastiera e il mouse

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.
Raadpleeg de documentatie die bij het toetsenbord en de muis is meegeleverd.
Reportez-vous à la documentation fournie avec le clavier et la souris.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihrer Tastatur und Maus.
Consultare la documentazione fornita con la tastiera e il mouse.


3 Connect the power adapter

Sluit de netadapter aan | Branchez l'adaptateur secteur
Netzadapter anschließen | Collegare l'adattatore di alimentazione



4 Press the power button

Druk op de aan-uitknop | Appuyez sur le bouton d'alimentation
Betriebsschalter drücken | Premere il pulsante Accensione



5 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem
Terminez la configuration du système d'exploitation
Betriebssystem-Setup abschließen
Terminare la configurazione del sistema operativo

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.


Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Windows



Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Activez la sécurité et les mises à jour
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren
Abilitare sicurezza e aggiornamenti



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello del computer

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

W15B

W15B003

Inspiron 20-3059

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



06JHFPA00

Printed in China.
2015-06

Locate Dell apps in Windows

Zoek naar Dell-apps in Windows | Localisez vos applications Dell dans Windows

Dell Apps in Windows ausfindig machen | Localizzare le app Dell in Windows



Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur
Computer registreren | Registrare il computer




Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer
Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer
Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur
Computer sichern, wiederherstellen oder reparieren
Effettuare il backup, il recupero, la riparazione o il ripristino del computer




Dell Help & Support

Dell-help & ondersteuning | Aide & assistance Dell
Dell Hilfe & Support | Guida e supporto Dell





SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Computer überprüfen und aktualisieren
Verificare e aggiornare il computer



Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



1. Microphone (non-touch screen)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Microphone (touch screen)
5. Media-card reader
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Service Tag label
9. Regulatory label

1. Microfoon (zonder touchscreen)
2. Statuslampje camera
3. Camera
4. Microfoon (met touchscreen)
5. Mediakaartlezer
6. USB 3.0-poorten (2)
7. Headsetpoort
8. Servicetag
9. Regelgevingsplaatje

1. Microphone (écran non tactile)
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Microphone (écran tactile)
5. Lecteur de carte mémoire
6. Ports USB 3.0 (2)
7. Port pour casque
8. Étiquette de numéro de série
9. Étiquette de conformité aux normes

10. Power-adaptor port
11. Network port
12. USB 2.0 ports (2)
13. HDMI-in port
14. Audio-out port
15. Power button
16. Screen-off button
17. Brightness-control buttons (2)
18. Optical drive (optional)

10. Poort voor stroomadapter
11. Netwerkpoot
12. USB 2.0-poorten (2)
13. HDMI-in-poort
14. Audio-uit-poort
15. Aan-/uitknop
16. Scherm-uitknop
17. Bedieningsknoppen voor helderheid (2)
18. Optisch station (optioneel)

10. Port de l'adaptateur d'alimentation
11. Port réseau
12. Ports USB 2.0 (2)
13. Port d'entrée HDMI
14. Port de sortie audio
15. Bouton d'alimentation
16. Bouton d'extinction du moniteur
17. Boutons de commande de la luminosité (2)
18. Lecteur optique (en option)

1. Mikrofon (ohne Touchscreen)
2. Kamerastatusanzeige
3. Kamera
4. Mikrofon (mit Touchscreen)
5. Medienkartenleser
6. USB 3.0-Anschlüsse (2)
7. Kopfhöreranschluss
8. Service-Tag-Etikett
9. Normenetikett

1. Microfono (schermo non touch)
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Fotocamera
4. Microfono (schermo touch)
5. Lettore di schede multimediali
6. Porte USB 3.0 (2)
7. Porta auricolare
8. Etichetta Numero di servizio
9. Etichetta di conformità alle normative
10. Porta dell'adattatore di alimentazione

10. Netzadapteranschluss
11. Netzwerkanschluss
12. USB 2.0-Anschlüsse (2)
13. HDMI-in-Anschluss
14. Audio-Ausgangsanschluss
15. Betriebsschalter
16. Taste zum Ausschalten des Bildschirms
17. Tasten zur Helligkeitssteuerung (2)
18. Optisches Laufwerk (optional)


11. Porta di rete
12. Porte USB 2.0 (2)
13. Porta di ingresso HDMI
14. Porta audio in uscita
15. Accensione
16. Pulsante di spegnimento dello schermo
17. Pulsanti del controllo della luminosità (2)
18. Unità ottica (opzionale)

Tilt

Kantelen | Incliner | Neigung | Inclinazione

Easel stand

Ezelstandaard
Support en chevalet
Staffelei-Standrahmen
Piedistallo a cavalletto



Pedestal stand

Voetstuk | Support par socle
Podest-Standrahmen | Piedistallo a colonna

