


Inspiron 24 3000 Series

دليل الخدمة



موديل الكمبيوتر: Inspiron 24-3452
اللون الرئيسي: W12C
الرقم الرئيسي: W12C002

الملاحظات والتنبيهات والتحذيرات

 **ملاحظة:** تشير كلمة "ملاحظة" إلى المعلومات المهمة التي تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الكمبيوتر.

 **تنبيه:** تشير كلمة "تنبيه" إلى احتمال حدوث تلف بالأجهزة أو فقدان للبيانات، كما تعلمك بكيفية تجنب المشكلة.

 **تحذير:** تشير كلمة "تحذير" إلى احتفال حدوث ضرر بالمتاحف أو التعرض لإصابة جسدية أو الوفاة.

حق الطبع والنشر © لعام 2015 لشركة Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة. هذا المنتج مهي بوجب حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأمريكية والدولية .
وشعار Dell هما علامتان تجاريتان لشركة Dell Inc. في الولايات المتحدة و/أو نطاقات الاخصاص الأخرى، وكل العلامات وأسماء التجاربة الأخرى الواردة هنا قد تكون علامات تجارية تخص الشركات ذات الصلة المالكة لها.

07 - 2015

مراجعة A00

جدول المحتويات

8	قبل العمل داخل الكمبيوتر
8	قبل البدء
8	تعليمات السلامة.....
9	الأدوات الموصى باستخدامها.....
10	بعد العمل داخل الكمبيوتر
11	معاينة فنية.....
11	المنظر الماخي لجهاز الكمبيوتر.....
12	إزالة مجموعة المحامل.....
12	الإجراء.....
14	إعادة وضع مجموعة المحامل.....
14	الإجراء.....
15	إزالة الغطاء الخلفي.....
15	المطلبات الأساسية.....
15	الإجراء.....
16	إعادة وضع الغطاء الخلفي.....
16	الإجراء.....
16	المطلبات التالية.....
17	إزالة محرك القرص الضوئي.....
17	المطلبات الأساسية.....
17	الإجراء.....
20	إعادة تركيب محرك الأقراص الضوئية.....
20	الإجراء.....
20	المطلبات التالية.....

21	إزالة محرك الأقراص الثابتة
21	المطلبات الأساسية.....
21	الإجراء.....
24	إعادة وضع محرك الأقراص الثابتة
24	الإجراء.....
24	المطلبات التالية.....
25	إزالة وحدة الذاكرة
25	المطلبات الأساسية.....
25	الإجراء.....
27	إعادة وضع وحدة الذاكرة
27	الإجراء.....
28	المطلبات التالية.....
29	إزالة البطاقة اللاسلكية
29	المطلبات الأساسية.....
29	الإجراء.....
30	إعادة تركيب البطاقة اللاسلكية.
30	الإجراء.....
31	المطلبات التالية.....
32	إزالة المشتت الحراري
32	المطلبات الأساسية.....
32	الإجراء.....
34	إعادة وضع المشتت الحراري
34	الإجراء.....
34	المطلبات التالية.....

35	إزالة المروحة.....
35.....	المطلبات الأساسية.....
35.....	الإجراء.....
37	إعادة وضع المروحة.....
37.....	الإجراء.....
37.....	المطلبات التالية.....
38	إزالة البطارية الخلوية المصغرة.....
38	المطلبات الأساسية.....
39	الإجراء.....
40	إعادة تركيب البطارية الخلوية المصغرة.....
40	الإجراء.....
40	المطلبات التالية.....
41	إزالة الميكروفون.....
41.....	المطلبات الأساسية.....
41.....	الإجراء.....
43	إعادة وضع الميكروفون.....
43	الإجراء.....
43	المطلبات التالية.....
44	إزالة الكاميرا.....
44	المطلبات الأساسية.....
44	الإجراء.....
46	إعادة وضع الكاميرا.....
46	الإجراء.....
46	المطلبات التالية.....

47	إزالة لوحة النظام.
47	المطلبات الأساسية.....
47	الإجراء.....
50	إعادة تركيب لوحة النظام.
50	الإجراء.....
50	المطلبات التالية.....
51	إزالة حامل تثبيت VESA
51	المطلبات الأساسية.....
51	الإجراء.....
53	إعادة وضع حامل تثبيت VESA
53	الإجراء.....
53	المطلبات التالية.....
54	إزالة غطاء مكبر الصوت
54	المطلبات الأساسية.....
54	الإجراء.....
56	إعادة وضع غطاء مكبر الصوت
56	الإجراء.....
56	المطلبات التالية.....
57	إزالة مكبرات الصوت.
57	المطلبات الأساسية.....
57	الإجراء.....
59	إعادة وضع مكبرات الصوت
59	الإجراء.....
59	المطلبات التالية.....

60	إخراج لوحة أزرار التحكم
60	المطلبات الأساسية.....
60	الإجراء.....
62	إعادة وضع لوحة أزرار التحكم
62	الإجراء.....
62	المطلبات التالية.....
63	إزالة مجموعة الشاشة
63	المطلبات الأساسية.....
64	الإجراء.....
68	إعادة وضع مجموعة الشاشة
68	الإجراء.....
68	المطلبات التالية.....
69	إزالة القدم المطاطية.
69	المطلبات الأساسية.....
69	الإجراء.....
71	إعادة وضع القدم المطاطية.
71	الإجراء.....
71	المطلبات التالية.....
72	تحديث نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS)

قبل العمل داخل الكمبيوتر

تنبيه: لتجنب إتلاف المكونات والبطاقات، تعامل معها من المرواف وتحبّط لمس المسامير واللامسات.



ملاحظة: قد تختلف الصور الموجودة في هذا المستند عن الكمبيوتر وذلك حسب التكوين الذي طلبه.



قبل البدء

1 احفظ جميع الملفات المفتوحة واغلقها وقم بإنهاء جميع التطبيقات المفتوحة.

2 فـ يـ إـيقـافـ تـشـغـيلـ كـمـبيـوتـرـ.

Windows 10 – انقر فوق صورة **Start** → التيار → إيقاف التشغيل.

Windows 8.1 – في شاشة **Start** (ابدا)، انقر أو اضغط على زمز التيار Shut down (إيقاف التشغيل).

Windows 7 – انقر أو اضغط على **Start** (ابدا) → Shut down (إيقاف التشغيل).

ملاحظة: إذا كنت تستخدم نظام تشغيل آخر، فانظر مستندات نظام التشغيل لديك لمعرفة تعليمات إيقاف التشغيل.

3

فـ يـ بـقـىـ كـمـبـيـوتـرـ وـكـافـةـ الأـهـمـةـ المـصـلـحـةـ بـهـ مـنـ مـاـخـدـ التـيـارـ الـكـهـرـيـ الـخـاصـ بـهـ.

4

افصل كل الكابلات مثل كابلات الهاتف وكابلات الشبكة وما إلى ذلك من جهاز الكمبيوتر.

5

افصل كل الأجهزة والملحقات الطرفية المتصلة، مثل لوحة المفاتيح والماوس والشاشات وما إلى ذلك من جهاز الكمبيوتر.

6

فـ يـ إـزـالـةـ أـيـ بـطاـقةـ وـسـاطـةـ وـأـيـ أـقـارـضـ ضـوـئـةـ مـنـ كـمـبـيـوتـرـ،ـ إنـ وـجـدـ.

7

بعد فصل الكابلات عن جهاز الكمبيوتر، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة تصل إلى 5 ثوانٍ تقريباً لعزل لوحة النظام أرضياً.

تنبيه: ضع الكمبيوتر على سطح ناعم وظيف لتجنب خدش الشاشة.

8

ضع الكمبيوتر منجهاً لأسفل.

تعليمات السلامة

استعن بتجهيزات السلامة التالية لمساعدتك على حماية الكمبيوتر من أي تلف محتمل، وللمساعدة كذلك على ضمان سلامتك الشخصية.



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان المرفقة التي تم شهيدها مع الكمبيوتر. للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بالفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة به "الوائق النقطي" من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.



تحذير: افصل كل مصادر التيار قبل فتح غطاء الكمبيوتر أو اللوحات. بعد الانتهاء من العمل داخل الكمبيوتر، أعد تركيب كل الألخنة واللوحات والمسامير قبل توصيل مصدر التيار.

تنبيه: لتجنب إتلاف جهاز الكمبيوتر، تأكيد من أن سطح العمل مستويًا ونظيفًا.



تنبيه: لتجنب إتلاف المكونات والبطاقات، تعامل معها من الحرف وتجنب لمس المسامير واللإسات.



تنبيه: ليس عليك سوى استكشاف الأخطاء وأصلاحها والقيام بعمليات الإصلاح المصح بها أو التي يتم توجيهك إليها من خلال فريق المساعدة الفني من Dell. حيث أن التلف الناجع من إجراء هذه الخدمة غير المخول من Dell لا ينطوي على الضمان. راجع إرشادات السلامة التي تم إرهاقها مع المنتج أو على موقع www.dell.com/regulatory_compliance.



تنبيه: قبل لمس أي شيء داخل الكمبيوتر، قم بتأريض نفسك بواسطة لمس سطح معدني غير مطلي، مثل السطح المعدني الموجود في الجزء الخلفي من الكمبيوتر. أثناء العمل، اللمس سطح معدني غير مطلي بشكل دوري لتفريح الكهرباء الساكرة والتي قد تتلف المكونات الداخلية للكمبيوتر.



تنبيه: عند فصل كابل، اسحب الموصل الخاص به أو عروة السحب، وليس الكabel نفسه. بعض الكابلات تشتمل على موصلات مزودة بعروات قفل أو مسامير إليمان يجب إدراكها قبل فصل الكابل. عند فصل الكابلات، حافظ على مساميرها بالتساوي لتجنب إتلاف المكونات الداخلية والتي قد تتلف المكونات الداخلية للكمبيوتر. تأكيد أن المفاذ والموصلات تم توجيهها ومحاذتها بشكل صحيح.



تنبيه: اضغط على أي بطاقات مؤكدة وأخرجها من قارئ بطاقات الوسائط.



الأدوات الموصى باستخدامها

قد تحتاج الإجراءات الواردة في هذا المستند إلى وجود الأدوات التالية:

- مفك Phillips
- مقطاط بلاستيك

بعد العمل داخل الكمبيوتر

تنبيه: قد يؤدي ترك المسامير المتاحة أو المفكوكه داخل الكمبيوتر إلى إلحاق الضرر بالكمبيوتر بشدة.



1

2

3

4

5

ف ينصح تركيب جميع المسامير وتأكد من عدم وجود مسامير مفكوكه بداخل الكمبيوتر.

ف بتوصيل آلة أجهزة خارجية أو أجهزة طرفية وكابلات قم بإزالتها قبل العمل في الكمبيوتر الخاص بك.

أعد وضع أي بطاقات وسائط وأقراص وأي أجزاء أخرى قم بإزالتها قبل العمل داخل الكمبيوتر.

صل الكمبيوتر وجميع الأجهزة المصاولة بالمنافذ الكهربائية الخاصة بها.


ف تشغيل الكمبيوتر.

معايير فنية



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المعلومات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالوarranty من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.

النظر الداخلي لجهاز الكمبيوتر



مجموعة محرك الأقراص الثابتة	2	لوحة أزرار التحكم	1
قاعدة مجموعة الشاشة	4	مجموعة محرك الأقراص الضوئية	3
وحدة الكاميرا	6	لوحة الميكروفون	5
وحدة امتصاص الحرارة	8	المروحة	7
وحدة التأكيد	10	البطاقة اللاسلكية	9
بطارية الخلوية المصفرة	12	لوحة النظام	11
غطاء مكبر الصوت	14	VESA حامل تثبيت	13

إزالة مجموعة الحامل




تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المضيوات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالوافق أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.

الإجراء

1 باستخدام أطراف أصابعك، ارفع غطاء الحامل.

2 أرج غطاء الحامل وقم بإزالته بزاوية بعيداً عن الحامل.



2 غطاء الحامل

1 حامل

3 الغطاء الخلفي

3 قم بإزالة المسامير المثبتة لدعامة الحامل في الغطاء الخلفي.

ارفع الحامل بعيداً عن الغطاء الخلفي.

4



دعامة الحامل 2

الغطاء الخلفي 4

حامل 1

المسامير (2) 3

إعادة وضع مجموعة الحامل



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المطلوبات الوادة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالوافق أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.

الإجراءات

- 1 في إدخال الألسترة الموجودة على دعامة الحامل مع الفتحات الموجودة بالغطاء الخلفي لحاذاه فتحات المسامير الموجودة على دعامة الحامل مع فتحات المسامير الموجودة في الغطاء الخلفي.
- 2 أعد وضع المسامير المثبتة لدعامة الحامل في الغطاء الخلفي.
- 3 في زيارة وإعادة وضع غطاء الحامل على دعامة الحامل.

إزالة الغطاء الخلفي

تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المعلومات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالواقع أنتظمي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.



المطلبات الأساسية


قم بإزالة [مجموعة الحالات](#).

الإجراء

تنبيه: لا تقم بإزالة غطاء الكمبيوتر إذا لم تحتاج إلى تثبيت الملحقيات البالغة الداخلية للكمبيوتر الخاص بك.



- 1 باستخدام مخطط بلاستيكي، قم بفك الغطاء الخلفي من إطار الشاشة.
- 2 ارفع الغطاء الخلفي خارج الكمبيوتر.



2 الغطاء الخلفي

1 إطار الشاشة

3 مخطط بلاستيكي

إعادة وضع الغطاء الخلفي

تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المحلول الوارد في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالوافق أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.



الإجراء

قم بمحاذاة الألسترة الموجودة في الغطاء الخلفي مع التفاصيل الموجودة في إطار الشاشة، ثم حرك الغطاء الخلفي إلى مكانه.

المطلبات التالية

أعد وضع [مجموعة الحامل](#).

إزالة محرك القرص الضوئي



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المحلول الوارد في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بأفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالواقع أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.

المطلبات الأساسية


- 1 في زيارة [مجموعة الحال](#).
- 2 في زيارة [الخطاء الخلفي](#).

الإجراءات

- 1 افصل كلي الطاقة والبيانات عن محرك الأقراص الضوئية.
- 2 في زيارة المسار الذي يثبت مجموعة محرك الأقراص الضوئية في قاعدة مجموعة الشاشة.

3

في إزالة مجموعة محرك الأقراص الضوئية خارج عملية محرك الأقراص الضوئية.




1 مجموعة محرك الأقراص الضوئية
2 المسار
3 كبل التيار والبيانات

4 اسحب إطار محرك الأقراص الضوئية برفق وقم بإزالته من محرك الأقراص الضوئية.

5 في إزالة المسار المثبت حامل محرك الأقراص الضوئية في محرك الأقراص الضوئية.

في إزالة حامل محرك الأقراص الضوئية من محرك الأقراص الضوئية.



حامل محرك الأقراص الضوئية 2

إطار محرك الأقراص الضوئية 4

المسار 1

محرك الأقراص الضوئية 3

إعادة تركيب محرك الأقراص الضوئية

تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المطلوبات الوادة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالوافق أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.



الإجراءات

- 1 في بحثة فتحات المسامير الموجودة في حامل محرك الأقراص الضوئية مع فتحات المسامير الموجودة في محرك الأقراص الضوئية.
- 2 أعد وضع المسار الذي يثبت حامل محرك الأقراص الضوئية بمحرك الأقراص الضوئية.
- 3 في بحثة الألسنة الموجودة على إطار محرك الأقراص الضوئية مع النتائج الموجودة في مجموعة محرك الأقراص الضوئية وثبتها في مكانه.
- 4 في برازحة مجموعة محرك الأقراص الضوئية إلى داخل علبة محرك الأقراص الضوئية وقم ببحثة المسار الموجودة في حامل محرك الأقراص الضوئية مع فتحة المسار الموجود في قاعدة مجموعة الشاشة.
- 5 أعد تركيب المسار الذي يثبت مجموعة محرك الأقراص الضوئية في قاعدة مجموعة الشاشة.
- 6 في بتوصيل موصل كيلي الطاقة والبيانات بمجموعة محرك الأقراص الضوئية.

المتعلقات التالية

- 1 أعد وضع [القضاء الخالي](#).
- 2 أعد وضع [مجموعة الحال](#).

إزالة محرك الأقراص الثابتة

تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المعلومات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بأفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالواقع أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.



تنبيه: حركات الأقراص الثابتة تكون قابلة للكسر. تجنب الخطر عند التعامل مع محرك الأقراص الثابتة.



تنبيه: لتجنب فقد البيانات، لا تقم بإزالة محرك الأقراص الثابتة عندما يكون الكمبيوتر في حالة سكون أو في حالة تشغيل.




المطلوبات الأساسية

- 1 في زيارة [مجموعة الخادم](#).
- 2 في زيارة [الخطاب الخالي](#).

الإجراء

- 1 أفصل كبل الطاقة والبيانات عن محرك الأقراص الثابتة.
- 2 في زيارة المسار الذي يثبت مجموعة محرك الأقراص الثابتة في قاعدة مجموعة الشاشة.

بالاستخدام أطراف أصحابك، أنجِ وارفع مجموعه محرك الأقراص الثابتة خارج علية محرك الأقراص الثابتة.




مجموعه محرك الأقراص الثابتة
قاعده مجموعة الشاشة

كبل التيار والبيانات
المسار

4 يفك المسامير المثبتة لدعامة محرك الأقراص الثابتة بهذا المحرك.

في إزالة محرك الأقراص الثابتة من حامل محرك الأقراص الثابتة.



إعادة وضع محرك الأقراص الثابتة

تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المطلوبات الوادة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالواقع أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.



تنبيه: حركات الأقراص الثابتة تكون قابلة للكسر. تجنب المطر عند التعامل مع محرك الأقراص الثابتة.



الإجراءات

- 1 في بحثاًة فتحات المسامير الموجودة في حامل محرك الأقراص الثابتة مع فتحات المسامير الموجودة في محرك الأقراص الثابتة.
- 2 أعد وضع المسامير اللولبية المثبتة لحامل محرك الأقراص الثابتة في محرك الأقراص الثابتة.
- 3 في زيارة مجموعة محرك الأقراص الثابتة إلى داخل علبة محرك الأقراص الثابتة وفي بحثاًة فتحة المسار الموجودة في حامل محرك الأقراص الثابتة مع فتحة المسار الموجود في قاعدة مجموعة الشاشة.
- 4 أعد تركيب المسار الذي يثبت مجموعة محرك الأقراص الثابتة في قاعدة مجموعة الشاشة.
- 5 في بتوصيل كبل الطاقة والبيانات بمحرك الأقراص الثابتة.

المطلوبات التالية

- 1 أعد وضع [القطعات الخالي](#).
- 2 أعد وضع [مجموعة الحامل](#).

إزالة وحدة الذاكرة




تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المحلول الوارد في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بأفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالوافق أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.

المطلبات الأساسية

- 1 في زيارة [مجموعة الحال](#).
- 2 في زيارة [الخطاء الخلفي](#).

الإجراءات

- 1 استخدم أطراف أصابعك لفصل مشابك التثبيت الموجودة على طرفي فتحة وحدة الذاكرة بعناية حتى تبرز وحدة الذاكرة للخارج.



مشابك التثبيت (2)
فتحة وحدة الذاكرة 4

2

لوحة النظام 1
وحدة الذاكرة 3

إعادة وضع وحدة الذاكرة

تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المعلومات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالوarranty من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.



الإجراءات

1

في بحثة فتحة وحدة الذاكرة في وحدة الذاكرة مع اللسان الموجود في فتحة وحدة الذاكرة.


2

في يزاحة وحدة الذاكرة بيات إلى داخل الفتحة بزاوية، واضغط على وحدة الذاكرة حتى تستقر في مكانها.



ملاحظة:

إذا لم تسمع صوت استقرار وحدة الذاكرة في موضعها، فقم بيزالتها وإعادة تركيبها.



لسان	2	السن	1
وحدة الذاكرة	4	مشابك التثبيت (2)	3
		فتحة وحدة الذاكرة	5

المطلبات التالية

- 1 أعد وضع القطاع الخالي.
- 2 أعد وضع مجموعة الحالات.

إزالة البطاقة اللاسلكية




تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المحلول الوارد في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالواقع أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.

المطلبات الأساسية

- 1 في زيارة [مجموعة الحال](#).
- 2 في زيارة [الخطاء الخلفي](#).

الإجراءات

- 1 في زيارة المسار الذي يثبت حامل البطاقة اللاسلكية والبطاقة اللاسلكية في لوحة النظام.
- 2 افغ حامل البطاقة اللاسلكية خارج البطاقة اللاسلكية.
- 3 افصل كبلات الهوائي من الموصالت الموجودة في البطاقة اللاسلكية.
- 4 في زيارة البطاقة اللاسلكية خارج فتحة البطاقة اللاسلكية.



كبلات الهوائي	2	حامل البطاقة اللاسلكية	1
فتحة البطاقة اللاسلكية	4	المسار	3
لوحة النظام	6	البطاقة اللاسلكية	5

إعادة تركيب البطاقة اللاسلكية



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المطلوبات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالواقع أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.

الإجراءات


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- في بحثة السن الموجود على البطاقة اللاسلكية مع المسنان الموجود في فتحة البطاقة اللاسلكية.
- أدخل البطاقة اللاسلكية في فتحة البطاقة اللاسلكية.
- اضغط على الطرف الآخر من البطاقة اللاسلكية لأسفل، في بحثة المسار الموجود في البطاقة اللاسلكية مع فتحة المسار الموجود في لوحة النظام.
- في بوصيل كابلات الهوائي بالبطاقة اللاسلكية.
يوضح الجدول التالي نظام ألوان كابلات الهوائي للبطاقة اللاسلكية التي يدعمها الكمبيوتر لديك:

الموصلات الموجودة في البطاقة اللاسلكية	لون كبل الهوائي
الكليل الرئيسي (مثلث أبيض)	أبيض
الكليل الإضافي (مثلث أسود)	أسود

- في بحثة فتحات المسامير الموجودة في حامل البطاقة اللاسلكية مع فتحات المسامير الموجودة في البطاقة اللاسلكية.

أعد ترکیب المسار الذي يثبت حامل البطاقة اللاسلكية والبطاقة اللاسلكية في لوحة النظام.



السن	2	البطاقة اللاسلكية	1
كبلات الهوائي	4	لسان	3
المسار	6	حامل البطاقة اللاسلكية	5

المطلوبات التالية

- 1 أعد وضع [الغطاء الخلفي](#).
- 2 أعد وضع [مجموعة الحامل](#).

إزالة المشتت الحراري

تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المحلول الوارد في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بأفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالواقع أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.



تحذير: قد يصبح المشتت الحراري ساخناً أثناء التشغيل العادي. اترك المشتت الحراري لوقت كافٍ لكي يبرد قبل محاولة لمسه.



تنبيه: لضمان الحد الأقصى من التبريد للمعالج، لا تلمس مناطق توصيل الحرارة في المشتت الحراري. يمكن أن تقلل الزيوت على بشرتك من إمكانية توصيل الحرارة للشحوم الحراري.



المطلبات الأساسية


- 1 بزيارة [مجموعة الحالات](#).
- 2 بزيارة [الخط النطلي الثاني](#).

الإجراء

- 1 بترتيب تسلسلي، (وضع على المشتت الحراري)، بفك مسامير التثبيت التي تثبت المشتت الحراري في لوحة النظام.
- 2 بفك المسار الذي يثبت المشتت الحراري في قاعدة مجموعة الشاشة.

3 ارفع المشتت الحراري إلى خارج لوحة النظام.

3



لوحة النظام	1
وحدة امتصاص الحرارة	3
فأعدة مجموعة الشاشة	5
مسامير التثبيت الولبية (5)	2
المسار	4

إعادة وضع المشتت الحراري

تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المعلومات الواردة في **قبل العمل داخل الكمبيوتر**. بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في **بعد العمل داخل الكمبيوتر**. للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالوarranty من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.



تنبيه: قد تسبب إعادة المشتت الحراري بطارية غير صحيحة في إتلاف لوحة الطعام والمعالج.



ملاحظة: يمكن إعادة استخدام الشحوم الحراري الأصلي إذا ثبّتت إعادة ثبيت لوحة النظام والمشتت الحراري الأصليين معاً. أما إذا تم استبدال لوحة النظام أو المبرد الحراري، فاستخدم البطانة الحرارية التي يتم توفيرها في عمود المنتج للتأكد من توصيل الحرارة.



الإجراءات

- 1 قم بمحاذاة فتحة المسار الموجودة في المشتت الحراري مع فتحة المسار الموجودة في قاعدة مجموعة المشاشة.
- 2 قم بمحاذاة مسامير الشبث الموجودة في المشتت الحراري مع الفتحات الموجودة على لوحة النظام.
- 3 بترتيب تسليلي، (موقع على المشتت الحراري)، اربط المسامير المشببة للمشتت الحراري في لوحة النظام.
- 4 أعد وضع المسار الذي يثبت المشتت الحراري في قاعدة مجموعة المشاشة.

المطلوبات التالية

- 1 أعد وضع الغطاء الخلفي.
- 2 أعد وضع مجموعة الحامل.

إزالة المروحة




تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المحلول الوارد في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بأفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالوافق أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.

المطلبات الأساسية

- 1** في برازالة [مجموعة الحال](#).
- 2** في برازالة [الخطاء الخلفي](#).

الإجراءات

- 1** انفصل ككل المروحة عن لوحة النظام.
- 2** في برازالة المسامير المشتبه للمروحة في قاعدة مجموعة الشاشة.



لوحة النظام	2	كابل المروحة	1
(2) المسامير	4	المروحة	3
		قاعدة مجموعة الشاشة	5

إعادة وضع المروحة



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المطلوبات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالوافق أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.

الإجراءات

- 1 أعد وضع المروحة بزاوية على قاعدة مجموعة الشاشة.
- 2 في بمحاذة فتحات المسامير الموجودة في المروحة مع فتحات المسامير الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة.
- 3 أعد وضع المسامير المشببة للمروحة في قاعدة مجموعة الشاشة.
- 4 في بتوصيل كبل المروحة بلوحة النظام.

المطلبات التالية

- 1 أعد وضع [القطعاء الخالي](#).
- 2 أعد وضع [مجموعة الحالل](#).

إزالة البطارية الخلوية المصغرة

تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المحلول الوارد في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بأفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالواقع أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.



تبسيط: يوصى بـ [إزالة البطارية الخلوية المصغرة](#) إلى إعادة تعيين إعدادات برنامج ضبط BIOS. ويوصى بـ [احفظ إعدادات برنامج ضبط BIOS قبل إزالة البطارية الخلوية المصغرة](#).




المتطلبات الأساسية

- 1 في زيارة [مجموعة الخامل](#).
- 2 في زيارة [الخطاء الخالي](#).

الإجراء

باستخدام مخاطط بلاستيكي، ارفع البطارية الخلوية المصغرة برفق خارج مقبس البطارية الموجود في لوحة النظام.



إعادة تركيب البطارية الخلوية المصغرة



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المحلول الوارد في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالواحد أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.

الإجراءات

أدخل البطارية الخلوية المصغرة في مقيس البطارية مع الجانب الموجب متوجهاً لأعلى، ثم اضغط على البطارية لتشبيبها في مكانها.

المطلبات التالية

- | | |
|---|--|
| 1 | أعد وضع القطاء الثاني . |
| 2 | أعد وضع مجموعة الخاملا . |

إزالة الميكروفون



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المطلوبات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بأفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالواقع أنتظمي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.


المطلبات الأساسية

- 1 في برازالة [مجموعة الحال](#).
- 2 في برازالة [الخطاء الخلفي](#).

الإجراءات

- 1 انفصل كبل الميكروفون وكبل الكاميرا من لوحة النظام.
- 2 لاحظ توجيه كبل الميكروفون والكاميرا وقم بإزالة الكبل من آلة التوجيه الخاصة به على قاعدة مجموعة الشاشة.
- 3 اتبع الإجراءات الواردة في الخطوات من 4 إلى 7 في [إذالة الكاميرا](#).
- 4 ارفع لوحة الميكروفون بزاوية بعيداً عن إطار الشاشة.

افصل كبل الميكروفون وكبل الكاميرا من لوحة الميكروفون.



أداة التوجيه 2

قاعدة مجموعة الشاشة 4

كبل الميكروفون والكاميرا 1

إطار الشاشة 3

لوحة الميكروفون 5

إعادة وضع الميكروفون



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المطلوبات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالوافق أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.

الإجراءات

- 1 في بتوصيل كبل الميكروفون والكاميرا إلى لوحة الميكروفون.
- 2 في بزيارة لوحة الميكروفون في النتاحة الموجودة في إطار الشاشة.
- 3 اتبع الإجراءات من الخطوة 1 إلى 3 في [“إعادة وضع الكاميرا”](#).
- 4 في بتجهيز كبل الميكروفون والكاميرا عبر أدلة التوجيه الموجودة على قاعدة مجموعة الشاشة.
- 5 صل كبل الميكروفون والكاميرا بلوحة النظام.

المطالبات التالية

- 1 أعد وضع [الغطاء الخالي](#).
- 2 أعد وضع [مجموعة الخالق](#).

إزالة الكاميرا



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المطلوبات الوادة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالواقع أنتظمي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.


المطلبات الأساسية

- 1 في زيارة [مجموعة الحال](#).
- 2 في زيارة [الخطاء الخلفي](#).

الإجراءات

- 1 انفصل كبل الميكروفون وكبل الكاميرا من لوحة النظام.
- 2 لاحظ توجيه كبل الميكروفون والكاميرا وقم بإزالة الكبل من أداة التوجيه الخاصة به على قاعدة مجموعة الشاشة.
- 3 اتبع الإجراءات من الخطوة 4 إلى الخطوة 6 في [نقطة الميكروفون](#).
- 4 باستخدام إطار أصبعك، اضغط على مشبك التثبيت وارفع وحدة الكاميرا.
- 5 انفصل الكاميرا من اللسان الموجود على فتحة وحدة الكاميرا الموجودة على إطار الشاشة.
- 6 ارفع وحدة الكاميرا بعيداً عن إطار الشاشة.

افصل كبل الميكروفون وكبل الكاميرا من وحدة الكاميرا.



إعادة وضع الكاميرا



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المعلومات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالوافق أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.

الإجراءات

- 1 صل كبل الميكروفون والكاميرا بوحدة الكاميرا.
- 2 اضغط على الألسنة على وحدة الكاميرا في اللسان الموجود على فتحة وحدة الكاميرا.
- 3 اضغط على وحدة الكاميرا لأنفصال داخل الفتحة الموجودة على إطار الشاشة حتى تستقر في مكانها.
- 4 اتبع الإجراءات من الخطوة 1 إلى الخطوة 2 في [“إعادة وضع الميكروفون”](#).
- 5 قم بتوجيه كبل الميكروفون والكاميرا عبر أدلة التوجيه الموجودة على قاعدة مجموعة الشاشة.
- 6 صل كبل الميكروفون والكاميرا بلوحة النظام.

المتطلبات التالية

- 1 أعد وضع [القضاء الثاني](#).
- 2 أعد وضع [مجموعة الحامل](#).

إزالة لوحة النظام



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المطلوب الوارد في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالواقع أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.

ملاحظة: يتم تخزين رمز الخدمة الخاص بالكمبيوتر في لوحة النظام. يجب إدخال رمز الخدمة في برنامج إعداد BIOS بعد إعادة وضع لوحة النظام.



ملاحظة: يُؤدي إعادة وضع لوحة النظام إلى إزالة أي تغييرات قمت بإجرائها على BIOS باستخدام برنامج إعداد BIOS. يجب إجراء التغييرات المطلوبة مجدداً بعد إعادة وضع لوحة النظام.



ملاحظة: قبل فصل الكابلات من لوحة النظام، لاحظ موقع الموصلات بحيث يمكنك إعادة توصيل الكابلات بطريقة صحيحة بعد إعادة وضع لوحة النظام.




المطلوبات الأساسية

- 1 بزيارة [مجموعة الحالات](#).
- 2 بزيارة [الخطاء الشائعي](#).
- 3 بزيارة [وحدة الذاكرة](#).
- 4 بزيارة [الشتت الحراري](#).
- 5 بزيارة [الطاقة اللاسلكية](#).

الإجراءات

- 1 افصل كابلات مكبر الصوت، ولوحة التحكم باللمس، وبيانات محرك الأقراص الثابتة، وبيانات محرك الأقراص الضوئية، ومحرك الأقراص الثابتة ومحرك الأقراص الضوئية، والمروحة، والميكروفون والكاميرا من الموصلات الخاصة بها في لوحة النظام.
- 2 ارفع المراوح، وافصل لوحة أزرار التحكم وكابلات الشاشة عن الموصلات الخاصة بها في لوحة النظام.


اضغط على المزلاج وأفصل كبل الإضاءة الخلفية للشاشة من الموصى الخاص بها في لوحة النظام.



كابل مكبر الصوت	1
كابل لوحة التحكم باللمس	2
كابل إضاءة الخلفية للشاشة	3
قاعدة مجموعة الشاشة	4
كابل بيانات محرك الأقراص الضوئية	5
كابل تيار محرك الأقراص الثابتة ومحرك الأقراص الضوئية	6
كابل المروحة	7
كابل الميكروفون والكاميرا	8
فتق المسامير التي تثبت لوحة النظام بقاعدة مجموعة الشاشة.	9
ارفع لوحة النظام من الحافة الداخلية بحرص، وحرر المنافذ من الفتحات الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة.	10
	11

فتق المسامير التي تثبت لوحة النظام بقاعدة مجموعة الشاشة.

ارفع لوحة النظام من الحافة الداخلية بحرص، وحرر المنافذ من الفتحات الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة.



إعادة تركيب لوحة النظام

تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المطلوبات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالواقع أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.



ملاحظة: يتم تخزين رمز الخدمة الخاص بالكمبيوتر في لوحة النظام. يجب إدخال رمز الخدمة في برنامج إعداد BIOS بعد إعادة وضع لوحة النظام.



ملاحظة: يؤدي إعادة وضع لوحة النظام إلى إزالة أي تغييرات قمت بإجرائها على BIOS باستخدام برنامج إعداد BIOS. يجب إجراء التغييرات المطلوبة مجدداً بعد إعادة وضع لوحة النظام.



الإجراءات

- 1 في زيارة المأخذ الموجودة على لوحة النظام إلى فتحات الموجودة على قاعدة مجموعة الشاشة، ثم ضع لوحة النظام على قاعدة مجموعة الشاشة.
- 2 في بمحاذة فتحات المسامير الموجودة في لوحة النظام مع فتحات المسامير الموجودة بقاعدة مجموعة الشاشة.
- 3 أعد وضع المسامير التي ثبّتت لوحة النظام بقاعدة مجموعة الشاشة.
- 4 في بوصيل كل الإضافة الخلفية للمشارة بالموصول الخاص به على لوحة النظام.
- 5 في زيارة لوحة أزرار الحكم الشاشة وكبلات الشاشة في الموصلات الخاصة بها في لوحة النظام، واضغط على المازايج لأسفل لثبيت الكبلات.
- 6 في بوصيل كبلات مكبر الصوت، ولوحة الحكم باللمس، وبيانات محرك الأقراص الثابتة، وبيانات محرك الأقراص الضوئية، ومحرك الأقراص الثابتة وأقراص الضوئية، والمروحة، والميكروفون والكاميرا من الموصلات الخاصة بها في لوحة النظام.

المطلوبات التالية

- 1 أعد وضع [البطاقة الالكترونية](#).
- 2 أعد وضع [الشتت الحراري](#).
- 3 أعد وضع [وحدة\(وحدات\) الذاكرة](#).
- 4 أعد وضع [البطاء الملفتي](#).
- 5 أعد وضع [مجموعة الحامل](#).

إزالة حامل تثبيت VESA




تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المضادات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للحصول على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالواقع أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.

المطلبات الأساسية

- 1 في برازالة [مجموعة الحال](#).
- 2 في برازالة [الخطاء الخلفي](#).

الإجراءات

- 1 لاحظ توجيه كبل مكبر الصوت أسفل حامل تثبيت VESA وقم بإنزاله من أدلة التوجيه.
- 2 في يفك المسامير التي تثبت حامل تثبيت VESA بقاعدة مجموعة الشاشة.



المسامير المولبية (4)	2	قاعدة مجموعة الشاشة	1
كيل مكبر الصوت	4	VESA حامل ثبيت	3
	5	أدلة التوجيه	

إعادة وضع حامل تثبيت VESA

تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المطلوبات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالوافق أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.



الإجراءات

- 1 في بمحاذة فتحات المسامير الموجودة على حامل تثبيت VESA مع فتحات المسامير الموجودة على قاعدة مجموعة الشاشة.
- 2 أعد تركيب المسامير التي ثبت حامل تثبيت VESA بقاعدة مجموعة الشاشة.
- 3 في بتوجيه كل مكبر الصوت من خلال أدلة التوجيه أسفل حامل تثبيت VESA.

المطلبات التالية

- 1 أعد وضع [القضاء الخالي](#).
- 2 أعد وضع [مجموعة الحامل](#).

إزالة غطاء مكبر الصوت



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المحلول الوارد في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالوافق أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.

المطلبات الأساسية


- 1 في زيارة [مجموعة الحال](#).
- 2 في زيارة [الخطي](#).

الإجراءات

- 1 في زيارة المسامير المتباينة لغطاء مكبر الصوت في قاعدة مجموعة الشاشة.
- 2 باستخدام أطراف أصابعك، ارفع غطاء مكبر الصوت من قاعدة مجموعة الشاشة.

ارفع غطاء مكبر الصوت خارج إطار الشاشة.

3



إعادة وضع غطاء مكبر الصوت

تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المحلول الوارد في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالوافق أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.



الإجراءات

- 1 في بحثة فتحات المسار الموجودة على غطاء مكبر الصوت مع الفتحات الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة وقم بثبيت غطاء مكبر الصوت في مكانه.
- 2 أعد وضع المسامير المتثبتة لغطاء مكبر الصوت في قاعدة مجموعة الشاشة.

المطلوبات التالية

- 1 أعد وضع [الغطاء الخالي](#).
- 2 أعد وضع [مجموعة الخالق](#).

إزالة مكبرات الصوت



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المحلول الوارد في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بأفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالوافق أنتظمي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.


المطلبات الأساسية

- 1 في بارزة [مجموعة الحال](#).
- 2 في بارزة [الخطاء الخلفي](#).
- 3 في بارزة [خطاء مكبر الصوت](#).

الإجراء

- 1 افصل كيل مكبر الصوت من لوحة النظام.
- 2 لاحظ توجيه كيل مكبر الصوت في قاعدة لوحة الشاشة.
- 3 في بارزة كيل مكبر الصوت بزاوية من حامل تثبيت VESA.
- 4 في بارزة المسار من حامل تثبيت VESA.
- 5 في بارزة الشريط الذي يثبت كيل مكبر الصوت بحامل تثبيت VESA.
- 6 لاحظ توجيه كيل مكبر الصوت الذي يصل مكبر الصوت الأيسر بمكبر الصوت الأيمن ووضع المثبتات المطاطية على إطار الكمبيوتر.

ارفع مكبرات الصوت بطول كبل مكبر الصوت إلى خارج إطار الشاشة.



المسار	الخطوة
3	توجيه كبل مكبر الصوت
5	كبل مكبر الصوت
7	مكبرات الصوت (2)
2	شريط
4	VESA حامل تثبيت
6	(4) المثبتات المطاطية

إعادة وضع مكبرات الصوت



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المطلوبات الوادة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالواقع أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.

الإجراءات

- 1 باستخدام دعامات الحازنة، والمبينات المطاطية الموجودة على إطار الشاشة، ضع مكبرات الصوت على إطار الشاشة.
- 2 في توجيه كل مكبر الصوت عبر أدلة التوجيه الموجودة على إطار الشاشة.
- 3 الصق الشرطي الذي يثبت كل مكبر الصوت بحامل ثبيت VESA.
- 4 أعد وضع المسار في حامل ثبيت VESA.
- 5 أعد وضع حلقات التثبيت المطاطية في حالة بروزها للخارج أثناء إعادة وضع مكبرات الصوت.
- 6 في توجيه كل مكبر الصوت الذي يصل مكبر الصوت الأيسر إلى مكبر الصوت الأيمن على قاعدة لوحة الشاشة.
- 7 في توجيه وعادة وضع كل مكبر الصوت أسفل حامل ثبيت VESA.
- 8 صل كل مكبر الصوت بلوحة النظام.

المطلوبات التالية

- 1 أعد وضع [غطاء مكبر الصوت](#).
- 2 أعد وضع [القطاء الثاني](#).
- 3 أعد وضع [مجموعة الحامل](#).

إخراج لوحة أزرار التحكم



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المطلوبات الوادة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بأفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالواقع أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.


المطلبات الأساسية

- 1 في برازالة [مجموعة الحال](#).
- 2 في برازالة [الخطاء الخلفي](#).
- 3 في برازالة [حال](#), تثبت [VESA](#).

الإجراءات

- 1 ارفع المزلاج وأفضل كيل لوحة أزرار التحكم من لوحة النظام.
- 2 لاحظ توجيه كيل لوحة أزرار التحكم، وأخرجه من مسارات التوجيه الخاصة به الموجودة على قاعدة مجموعة الشاشة.
- 3 باستخدام أطراف أصابعك، اضغط على مشابك التثبيت الموجودة على فتحة لوحة أزرار التحكم.
- 4 ارفع لوحة أزرار التحكم بعيداً عن إطار الشاشة.

ارفع المزلاج واصل كل لوحة أزرار التحكم من لوحة أزرار التحكم.



إعادة وضع لوحة أزرار التحكم



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المطلوبات الوادة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالواقع أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.

الإجراءات

- 1 حرك كيل لوحة أزرار التحكم في الموصل الموجود في لوحة أزرار التحكم واضغط على المزلاج لإحكام تثبيت الكيل.
- 2 أعد وضع لوحة أزرار التحكم في النقطة الموجودة في إطار الشاشة.
- 3 قم ببوحجه كيل لوحة أزرار التحكم خلال أدلة التوجيه ثم قم بثبيت كيل لوحة أزرار التحكم في قاعدة مجموعة الشاشة.
- 4 حرك كيل لوحة أزرار التحكم في الموصل الموجود في لوحة الأنظمة واضغط على المزلاج لإحكام تثبيت الكيل.

المطلبات التالية

- 1 أعد وضع [حامل تثبيت VESA](#).
- 2 أعد وضع [البطانة الخلفي](#).
- 3 أعد وضع [مجموعة الحامل](#).

إزالة مجموعة الشاشة



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المحلول الوارد في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالوarranty من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.


المطلبات الأساسية

- 1 في زيارة [مجموعة الحال](#).
- 2 في زيارة [الخطاء الخلفي](#).
- 3 في زيارة [محرك الأقراص الضوئية](#).
- 4 في زيارة [محرك الأقراص الثابتة](#).
- 5 في زيارة [وحدة التأكيد](#).
- 6 في زيارة [الطاقة الالكترونية](#).
- 7 في زيارة [الشتت الحراري](#).
- 8 في زيارة [المروحة](#).
- 9 في زيارة [الملفوظين](#).
- 10 في زيارة [الكاميرا](#).
- 11 في زيارة [لحنة النظام](#).
- 12 في زيارة [قابل تثبيت VESA](#).
- 13 في زيارة [خطاء مكبر الصوت](#).
- 14 في زيارة [مكبرات الصوت](#).
- 15 في زيارة [لوحة أزرار الحكم](#).

الإجراء

1

لاحظ توجيه كبلات محرك الأقراص الضوئية ومحرك الأقراص الثابتة، وقم بإزالة الكبلات من أدلة التوجيه الخاصة به على قاعدة مجموعة الشاشة.



كبل محرك الأقراص الثابتة 2


قاعدة مجموعة الشاشة 4

أدلة التوجيه 1

كبل محرك الأقراص الضوئية 3

2

ف بإزالة المسامير المثبتة لقاعدة مجموعة الشاشة في إطار الشاشة.



المسامير (19) 1


قاعدة مجموعة الشاشة 2

3

ف بتحرير قاعدة لوحة الشاشة من الألسنة الموجودة على إطار الشاشة.

ف بإنزاحة كل الشاشة خلال الفتحة الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة.

4





مجموعة الشاشة

1

إعادة وضع مجموعة الشاشة



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المطلوبات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالواقع أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.

الإجراءات

- 1 في برازاحة كبل الشاشة خلال الفتحة الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة.
- 2 في بتحريك الألسنة الموجودة على إطار الشاشة في الفتحات الموجودة على قاعدة مجموعة الشاشة.
- 3 أعد وضع قاعدة مجموعة الشاشة على إطار الشاشة.
- 4 أعد وضع المسامير المخبأة لقاعدة مجموعة الشاشة في إطار الشاشة.
- 5 في توجيه كبلات محرك الأقراص الضوئية ومحرك الأقراص الثابتة خلال أدلة التوجيه الموجودة على قاعدة مجموعة الشاشة.

المتطلبات التالية

- 1 أعد وضع [لحقة أنوار التحكم](#).
- 2 أعد وضع [مكبرات الصوت](#).
- 3 أعد وضع [علاء مكبر الصوت](#).
- 4 أعد وضع [قابل تشغيل VESA](#).
- 5 أعد وضع [لحقة النظام](#).
- 6 أعد وضع [الكاميرا](#).
- 7 أعد وضع [الكونفون](#).
- 8 أعد وضع [اللحقة](#).
- 9 أعد وضع [المشت الحراري](#).
- 10 أعد وضع [الطاقة الالكترونية](#).
- 11 أعد وضع [وحدة \(وحدات\) الملاكي](#).
- 12 أعد وضع [محرك الأقراص الثابتة](#).
- 13 أعد وضع [محرك الأقراص الضوئية](#).
- 14 أعد وضع [القطعات الخلفي](#).
- 15 أعد وضع [مجموعة الحامل](#).

إزالة القدم المطاطية



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المحلول الوارد في **قبل العمل داخل الكمبيوتر**. بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في **بعد العمل داخل الكمبيوتر**. للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالوarranty من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.

المطلبات الأساسية


- 1 في زيارة مجموعة الحال.
- 2 في زيارة خطاء الخلفي.
- 3 في زيارة حرب الأفراد الضوئية.
- 4 في زيارة حرب الأفراد الثانية.
- 5 في زيارة وحدة الناكرة.
- 6 في زيارة الطاقة الالكترونية.
- 7 في زيارة الشتت الحراري.
- 8 في زيارة المرجحة.
- 9 في زيارة الكتوفون.
- 10 في زيارة الكتيرا.
- 11 في زيارة لحنة النظام.
- 12 في زيارة VESA.
- 13 في زيارة خطاء مكبر الصوت.
- 14 في زيارة مكبرات الصوت.
- 15 في زيارة لحنة أزرار الحكم.
- 16 في زيارة مجموعة الشاشة.

الإجراء

- 1 في زيارة المسامير المثبتة للقدم المطاطية في إطار الشاشة.

ارفع القدم المطاطية خارج إطار الشاشة.

2



المسامير (2) 2

القدم المطاطية (2) 1

إطار الشاشة 3

إعادة وضع القدم المطاطية



تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان التي تم إرفاقها مع الكمبيوتر، واتبع المعلومات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#). بعد العمل داخل الكمبيوتر، اتبع التعليمات الواردة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#). للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بالواقع أنتظفي من خلال www.dell.com/regulatory_compliance.

الإجراءات

- 1 في بحثة فتحات المسامير الموجودة في القدم المطاطية مع فتحات المسامير الموجودة في إطار الشاشة.
- 2 أعد ترิกب المسامير المشببة لقدم المطاطية في إطار الشاشة.

المطلوبات التالية

- 1 أعد وضع [مجموعة الشائنة](#).
- 2 أعد وضع [لوحة أنوار الحكم](#).
- 3 أعد وضع [مكبرات الصوت](#).
- 4 أعد وضع [غطاء مكبر الصوت](#).
- 5 أعد وضع [حامل ثنيت VESA](#).
- 6 أعد وضع [لوحة النظام](#).
- 7 أعد وضع [الكاميرا](#).
- 8 أعد وضع [المicrophones](#).
- 9 أعد وضع [المروحة](#).
- 10 أعد وضع [الشتت الحراري](#).
- 11 أعد وضع [الطاقة اللاسلكية](#).
- 12 أعد وضع [وحدة\(وحدات\) الذاكرة](#).
- 13 أعد وضع [ميكرو الأفواص الشائنة](#).
- 14 أعد وضع [ميكرو الأفواص الضوئية](#).
- 15 أعد وضع [غطاء المطلق](#).
- 16 أعد وضع [مجموعة المطلق](#).

(BIOS) تحدث نظام الإدخال والإخراج الأساسي

قد تحتاج إلى تحديث نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) عندما يكون هناك تحدثاً متأخراً أو بعد إعادة تركيب لوحة النظام. لتحدث نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS):

- 1 ابدأ تشغيل الكمبيوتر.
- 2 انتقل إلى www.dell.com/support.
- 3 انقر فوق دم المتج، أدخل رقم الصيانة الخاص بالكمبيوتر المحمول، انقر فوق إرسال.
**ملاحظة:** إذا لم يكن لديك رمز الخدمة، استخدم ميزة الكشف التلقائي أو استعرض بدوياً طراز الكمبيوتر لديك.
- 4 انقر فوق Drivers & Downloads (برامج التشغيل والتنزيلات).
- 5 حدد نظام التشغيل المثبت على الكمبيوتر لديك.
- 6 مرر الصفحة لأسفل وقم بتوسيع BIOS.
- 7 انقر فوق Download File (تنزيل الملف)، لتنزيل أحدث إصدار من BIOS للكمبيوتر.
- 8 قم بحفظ الملف ومجده أكمال التنزيل، انتقل إلى المجلد حيث تم حفظ ملف تحدث BIOS.
- 9 انقر نفذاً مزدوجاً فوق رمز ملف تحدث نظام BIOS واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.