









## SupportAssist Check and update your computer

- Tjek og opdater din computer
- Tarkista ja päivitä tietokoneesi
- Kontroller og oppdater datamaskinen
- Kontrollera och uppdatera din dator



## Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen



1. Right microphone
2. Intel RealSense 3D Camera – optional
3. Left microphone
4. Camera-status light
5. USB 3.0 port (supports fast charging)
6. USB 3.0 port
7. Brightness control buttons (2)
8. Input-source selection/screen-off
9. Hard-drive activity light
10. Power button
11. Media-card reader
12. USB 3.0 ports (2)
13. Headset port
14. Audio-out port
15. Network port
16. USB 2.0 ports (2)
17. HDMI-out port
18. HDMI-in port
19. Power-adaptor port
20. Service Tag label

1. Højre mikrofon
2. Intel RealSense 3D-kamera – valgfrit tilbehør
3. Venstre mikrofon
4. Kamerastatusindikator
5. USB 3.0-port (understøtter hurtig opladning)
6. USB 3.0-port
7. Knapper til lysstyrkestyring (2)
8. Valg af input-kilde/slukke for skærm
9. Indikator for harddiskaktivitet
10. Tænd/sluk-knap
11. Mediekortlæser
12. USB 3.0-porte (2)
13. Headset-port
14. Lydudgangsport
15. Netværksport
16. USB 2.0-porte (2)
17. HDMI-out-port
18. HDMI-in-port
19. Port til strømadapter
20. Servicemærke


1. Oikea mikrofoni
2. Intel RealSense 3D-kamera – lisävaruste
3. Vasen mikrofoni
4. Kameran tilan merkkivalo
5. USB 3.0 -portti (tukee pikalatausta)
6. USB 3.0 -portti
7. Kirkkaudensäätöpainikkeet (2)
8. Tulolähteen valinta/näytön sammutus
9. Kiintolevyn toimintavallo
10. Virtapainike
11. Muistikortinlukija
12. USB 3.0 -portit (2)
13. Kuulokeliitäntä
14. Äänilähtö
15. Verkkoportti
16. USB 2.0 -portit (2)
17. HDMI-out portti
18. HDMI-in portti
19. Verkkolaiteportti
20. Huoltomerkkitarra

1. Høyre mikrofon
2. Intel RealSense 3D-kamera – tilleggsutstyr
3. Venstre mikrofon
4. Statuslys for kamera
5. USB 3.0-port (støtter fast lading)
6. USB 3.0-port
7. Knapper for lysjustering (2)
8. Inndata-kildevalg/Skjerm-av
9. Aktivitetslampe for harddisk
10. Strømknapp
11. Mediekortleser
12. USB 3.0-porter (2)
13. Hodetelefonport
14. Lydudgangsport
15. Netverksport
16. USB 2.0-porter (2)
17. HDMI-utgang
18. HDMI-inngang
19. Kontakt for strømforsyning
20. Servicemærke

1. Höger mikrofon
2. Intel RealSense 3D-kamera – tillval
3. Vänster mikrofon
4. Kamerastatuslampan
5. USB 3.0-port (stöder snabbaddning)
6. USB 3.0-port
7. Kontrollknappar för ljusstyrka (2)
8. Knapp för val av ingångskälla/skärm av
9. Lampa för hårddiskaktivitet
10. Strömbrytare
11. Mediakortläsare
12. USB 3.0-portar (2)
13. Hörlursport
14. Port för utgående ljud
15. Nätverksport
16. USB 2.0-portar (2)
17. HDMI-utgång
18. HDMI-ingång
19. Nätadapterport
20. Etikett med servicenummer

## Tilt

Vip | Kallista | Helling | Lutning



## Transform

Transformér | Muunnos | Transformer | Förvandla

