

Inspiron Micro Desktop

3000 Series


Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida




1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan
Connectez le clavier et la souris
Tastatur und Maus anschließen
Collegare la tastiera e il mouse




2 Connect the network cable — optional

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)
Connectez le câble réseau (facultatif)
Netwerkkabel anschließen (optional)
Collegare il cavo di rete (opzionale)




3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan | Connectez l'écran
Bildschirm anschließen | Collegare lo schermo




4 Connect the power adapter

Sluit de netadapter aan | Branchez l'adaptateur secteur
Netzadapter anschließen | Collegare l'adattatore di alimentazione



5 Press the power button

Druk op de aan-uitknop | Appuyez sur le bouton d'alimentation
Betriebsschalter drücken | Premere il pulsante Accensione




6 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem
Terminez la configuration du système d'exploitation
Betriebssystem-Setup abschließen
Terminare la configurazione del sistema

Ubuntu


Follow the instructions on the screen to finish setup.
Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.
Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Windows



Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Activez la sécurité et les mises à jour
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren
Abilitare sicurezza e aggiornamenti



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hierom wordt gevraagd.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: Per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello del computer

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows

dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

D12U

D12U001

Inspiron 3050

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



OPMMKTA00

Printed in China.
2015-05


Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows
Apprenez à utiliser Windows
Informationen zur Verwendung von Windows
Come usare Windows



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et conseils
Hilfe und Tipps | Aiuto e suggerimenti



Locate your Dell apps in Windows

Zoek uw Dell-apps in Windows
Localisez vos applications Dell dans Windows
Ihre Dell Apps in Windows ausfindig machen
Posizionare le app Dell in Windows



Register your computer

Registreeer de computer | Enregistrez votre ordinateur
Computer registrieren | Registrare il computer




Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer
Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer
Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur
Computer sichern, wiederherstellen oder reparieren
Effettuare il backup, il recupero, la riparazione o il ripristino del computer







SupportAssist

Check and update your computer
Controleer de computer en werk deze bij
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Computer überprüfen und aktualisieren
Verificare e aggiornare il computer



Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



1. Hard-drive activity light
2. Power button
3. Power-adapter port
4. DisplayPort
5. HDMI-out port
6. USB 2.0 ports (2)
7. Network port

8. Headset port
9. Media-card reader
10. Service tag and Regulatory labels
11. USB 3.0 port
12. USB 2.0 port
13. Security-cable slot

1. Festplattenaktivitätsanzeige
2. Betriebsschalter
3. Netzadapteranschluss
4. DisplayPort-Anschluss
5. HDMI-out-Anschluss
6. USB 2.0-Anschlüsse (2)
7. Netzwerkanschluss

8. Kopfhöreranschluss
9. Medienkartenleser
10. Service-Tag-Nummer und Kontrollaufkleber
11. USB 3.0-Anschluss
12. USB 2.0-Anschluss
13. Sicherheitskabeleinschub

1. Activiteitenlampje vaste schijf
2. Aan-uitknop
3. Poort voor netadapter
4. DisplayPort
5. HDMI-uit-poort
6. USB 2.0-aansluitingen (2)
7. Netwerkpoot

8. Headsetpoort
9. Mediakaartlezer
10. Serviceplaatje en labels met wettelijke vereisten
11. USB 3.0-poort
12. USB 2.0-poort
13. Sleuf voor beveiligingskabel

1. Indicatore di attività del disco rigido
2. Pulsante Accensione
3. Porta dell'adattatore di alimentazione
4. DisplayPort
5. Porta HDMI in uscita
6. Porte USB 2.0 (2)
7. Porta di rete

8. Porta auricolare
9. Lettore di schede multimediali
10. Numero di servizio ed Etichette di conformità
11. Porta USB 3.0
12. Porta USB 2.0
13. Slot cavo di protezione

1. Voyant d'activité du disque dur
2. Bouton d'alimentation
3. Port de l'adaptateur secteur
4. DisplayPort
5. Port de sortie HDMI
6. Ports USB 2.0 (2)
7. Port réseau

8. Port pour casque
9. Lecteur de carte mémoire
10. Numéro de série et étiquettes de conformité aux normes
11. Port USB 3.0
12. Port USB 2.0
13. Emplacement pour câble de sécurité