

Inspiron Micro Desktop

3000 Series


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka




1 Connect the keyboard and mouse

Připojení klávesnice a myši
Podłącz klawiaturę i mysz
Pripojte klávesnicu a myš




2 Connect the network cable — optional

Připojte síťový kabel – volitelné
Podłącz kabel sieciowy — opcjonalnie
Pripojte sieťový kábel – voliteľný




3 Connect the display

Připojte displej | Podłącz monitor
Pripojte obrazovku




4 Connect the power adapter

Připojte napájecí adaptér | Podłącz zasilacz
Pripojte napájaci adaptér



5 Press the power button

Stiskněte tlačítko napájení | Naciśnij przycisk zasilania
Stlačte tlačidlo napájania



6 Finish operating system setup


Dokončete nastavení operačního systému
Skonfiguruj system operacyjny
Dokončite inštaláciu operačného systému

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.
Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Windows



Enable security and updates

Aktivujte zabezpečení a aktualizace
Włącz zabezpieczenia i aktualizacje
Povolte bezpečnostné funkcie a aktualizácie



Connect to your network


Připojte se k síti
Nawiąż połączenie z siecią
Pripojte sa k sieti

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k této síti.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, po wyświetleniu monitu wprowadź hasło dostępu do sieci.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a príručky produktuc

Contact Dell

Kontaktujte spoločnosť Dell | Kontakt z firmą Dell
Kontaktujte Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost | Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Regulační model | Model
Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Typ
Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Model komputera
Model počítača

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows

dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

D12U

D12U001

Inspiron 3050

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



Printed in China.
2015-05


Learn how to use Windows

Návod k použití systému Windows | Poznaj system Windows
Informácie o používaní systému Windows



Help and Tips

Rady a nápověda | Pomoc i porady
Pomocník a rady



Locate your Dell apps in Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows
Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows
Nájdite svoje aplikácie Dell v systéme Windows



Register your computer

Registrace počítače | Zarejestruj komputer
Zaregistrujte si počítač




Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer
Zálohování, zotavení, oprava nebo obnovení počítače
Utwórz kopię zapasową, napraw lub przywróć komputer
Zálohovanie, obnovenie funkčnosti, oprava alebo obnovenie stavu vášho počítača





SupportAssist

Check and update your computer
Kontrola počítače a prípadná aktualizace
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač



Features

Funkce | Funkcje | Vlastnosti



- 1. Hard-drive activity light
- 2. Power button
- 3. Power-adapter port
- 4. DisplayPort
- 5. HDMI-out port
- 6. USB 2.0 ports (2)
- 7. Network port
- 8. Headset port
- 9. Media-card reader
- 10. Service tag and Regulatory labels
- 11. USB 3.0 port
- 12. USB 2.0 port
- 13. Security-cable slot

- 1. Indikátor činnosti pevného disku
- 2. Vypínač
- 3. Port adaptéru napájení
- 4. DisplayPort
- 5. Výstupní port HDMI
- 6. Porty USB 2.0 (2)
- 7. Síťový port
- 8. Port pro sluchátka
- 9. Čtečka paměťových karet
- 10. Výrobní číslo a štítky s informacemi o předpisech
- 11. Port USB 3.0
- 12. Port USB 2.0
- 13. Slot bezpečnostního kabelu

- 1. Lampka aktywności dysku twardego
- 2. Przycisk zasilania
- 3. Złącze zasilacza
- 4. Złącze DisplayPort
- 5. Złącze wyjściowe HDMI
- 6. Porty USB 2.0 (2)
- 7. Złącze sieciowe
- 8. Gniazdo zestawu słuchawkowego
- 9. Czytnik kart pamięci
- 10. Znacznik serwisowy i etykiety znamionowe
- 11. Port USB 3.0
- 12. Port USB 2.0
- 13. Gniazdo linki antykradzieżowej

- 1. Kontrolka aktywności pevného disku
- 2. Tlačidlo napájania
- 3. Port napájacieho adaptéra
- 4. DisplayPort
- 5. Výstupný port HDMI
- 6. Porty USB 2.0 (2)
- 7. Sieťový port
- 8. Zdieľka na sluchadlá
- 9. Čítačka pamäťových kariet
- 10. Servisný štítok a etikety o súlade s predpismi
- 11. Port USB 3.0
- 12. Port USB 2.0
- 13. Otvor pre bezpečnostný kábel

