

# Inspiron 3250

## Quick Start Guide

Guide d'information rapide  
Guia de Início Rápido  
Guía de inicio rápido



### 1 Connect the keyboard and mouse


Connectez le clavier et la souris  
Conecte o teclado e o mouse  
Conecte el teclado y el ratón

#### See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.

Reportez-vous à la documentation fournie avec le clavier et la souris.  
Consulte a documentação que acompanha o teclado e o mouse.  
Consulte la documentación que se envía con el teclado y el ratón.


### 2 Connect the network cable—optional

Connectez le câble réseau (facultatif)  
Conecte o cabo da internet – opcional  
Conecte el cable de red (opcional)



### 3 Connect the display

Connectez l'écran  
Conecte a tela  
Conecte la pantalla



**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.


**REMARQUE :** si vous avez acheté votre ordinateur avec une carte graphique distincte, connectez l'écran à cette dernière.

**NOTA:** Se você comprou o seu computador com uma placa de vídeo discreta, conecte o monitor à placa de vídeo discreta.

**NOTA:** Si encargó su equipo con una tarjeta de gráficos discretos, conecte la pantalla al conector en la tarjeta de gráficos discretos.

### 4 Connect the power cable and press the power button

Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Conecte o cabo de alimentação e pressione o botão liga/desliga  
Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido



### 5 Finish operating system setup


Terminez la configuration du système d'exploitation  
Conclua a configuração do sistema operacional  
Finalice la configuración del sistema operativo

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.  
Siga as instruções na tela para concluir a configuração.  
Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

#### Windows



#### Enable Dell updates

Activer les mises à jour Dell  
Habilitar atualizações Dell  
Active las actualizaciones de Dell



#### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau  
Conectar-se à rede  
Conéctese a una red

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

**NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local  
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

#### Product support and manuals

Support produits et manuels  
Suporte ao produto e manuais  
Soporte del producto y manuales

#### Contact Dell

Contacter Dell | Entre em contato com a Dell  
Póngase en contacto con Dell

#### Regulatory and safety

Réglementations et sécurité  
Normatização e segurança  
Normativa y seguridad

#### Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo regulatório  
Modelo normativo

#### Regulatory type

Type réglementaire | Tipo regulatório  
Tipo normativo

#### Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador  
Modelo de equipo

#### Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.  
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11  
COL. LOMAS ALTAS  
MEXICO DF CP 11950

#### Modelo

100 V CA–127 V CA/200 V CA–240 V CA

#### Frecuencia

50 Hz–60 Hz

#### Consumo de corriente de entrada

6,0 A/3,0 A

#### País de origen

Hecho en China y México

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



0J2N0MA00

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

D13S

D13S001

Inspiron 3250

Printed in China.

2015-06

## Create recovery media for Windows

Créer des supports de récupération pour Windows

Criar mídia de recuperação para Windows

Cree medios de recuperación para Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Dans la recherche Windows, entrez **Récupération**, cliquez sur **Créer des supports de récupération**, et suivez les instructions à l'écran.

Na pesquisa do Windows, digite **Recuperação**, clique em **Criar uma mídia de recuperação** e siga as instruções na tela.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear un medio de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Locate Dell apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows

Localize seus aplicativos Dell no Windows

Localice las aplicaciones Dell en Windows



### Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Registrar o computador


Registre el equipo



### Dell Help & Support

Dell aide et assistance | Suporte e ajuda da Dell

Asistencia y soporte de Dell



### SupportAssist Check and update your computer



Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Verifique e atualize o computador

Busque actualizaciones para su equipo

## Features

Caractéristiques | Recursos | Funciones



1. Power button
2. Hard-drive activity light
3. Media-card reader
4. Headset port
5. USB 3.0 ports (2)
6. Optical drive (optional)
7. Audio ports (3)
8. VGA port
9. HDMI port

10. USB 2.0 ports (4)
11. Service Tag label
12. Expansion-card slots
13. Power port
14. Power-supply diagnostic button
15. Power-supply light
16. Security-cable slot
17. Network port
18. Padlock rings

1. Botón de encendido
2. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
3. Lector de tarjetas multimedia
4. Puerto de audífonos
5. Puertos USB 3.0 (2)
6. Unidad óptica (opcional)
7. Puertos de audio (3)
8. Puerto VGA
9. Puerto HDMI

10. Puertos USB 2.0 (4)
11. Etiqueta de servicio
12. Ranuras para tarjetas de expansión
13. Puerto de alimentación
14. Botón de diagnóstico del suministro de energía
15. Indicador luminoso de la alimentación
16. Ranura del cable de seguridad
17. Puerto de red
18. Anillos del candado

1. Bouton d'alimentation
2. Voyant d'activité du disque dur
3. Lecteur de carte mémoire
4. Port pour casque
5. Ports USB 3.0 (2)
6. Lecteur optique (en option)
7. Ports audio (3)
8. Port VGA
9. Port HDMI

10. Ports USB 2.0 (4)
11. Étiquette de numéro de série
12. Logements pour carte d'extension
13. Port d'alimentation
14. Bouton de diagnostic d'alimentation
15. Voyant d'alimentation
16. Emplacement pour câble de sécurité
17. Port réseau
18. Anneaux pour cadenas

1. Botão liga/desliga
2. Luz de atividade do disco rígido
3. Leitor de cartão de mídia
4. Porta para fone de ouvido
5. Portas USB 3.0 (2)
6. Unidade óptica (opcional)
7. Portas de áudio (3)
8. Conector VGA
9. Conector HDMI

10. Portas USB 2.0 (4)
11. Etiqueta de serviço
12. Slots da placa de expansão
13. Conector de energia
14. Botão de diagnósticos da fonte de alimentação
15. Luz da fonte de alimentação
16. Slot do cabo de segurança
17. Porta de rede
18. Anéis de cadeado