

# Inspiron 3252

## Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서



### 1 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标

連接鍵盤與滑鼠

キーボードとマウスを接続する

키보드와 마우스를 연결합니다

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.

请参阅键盘和鼠标随附的文档。

請參閱鍵盤與滑鼠隨附的說明文件。

キーボードとマウスに付属のマニュアルを参照してください。

키보드 및 마우스와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.


### 2 Connect the network cable — optional

连接网线 — 可选

連接網路纜線 — 可選

ネットワークケーブルを接続する — オプション

네트워크 케이블 연결 — 옵션




### 3 Connect the display

连接显示器

連接顯示器

ディスプレイを接続する

디스플레이를 연결합니다




### 4 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す


전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다



### 5 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定

Windows セットアップを終了する | Windows 설치 종료




Set up password for Windows

设置 Windows 密码

Windows 的設定密碼

Windows のパスワードをセットアップする

Windows 암호 설정



Connect to your network

连接到网络

連接網路

네트워크에 접속하는

네트워크에 연결


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**注:** 如果您要连接加密的无线网络, 请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

**註:** 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

**メモ:** セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

**참고:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



Protect your computer

保护您的计算机

保護您的電腦

컴퓨터를 보호하는

컴퓨터 보호

## Product support and manuals

产品支持和手册  
 產品支援和手冊  
 製品サポートとマニュアル  
 제품 지원 및 설명서

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/support/windows](http://dell.com/support/windows)

## Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡  
 デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

## Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全  
 認可と安全性 | 규정 및 안전

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Regulatory model

管制型号 | 安規型號  
 認可モデル | 규정 모델

D14S

## Regulatory type

管制类型 | 安規類型  
 認可タイプ | 규정 유형

D14S001

## Computer model

计算机型号 | 電腦型號  
 コンピュータモデル | 컴퓨터 모델

Inspiron 3252

Inspiron 3252 系列

## For more information



获取更多信息 | 更多資訊  
 詳細について | 더 자세한 정보

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

如要了解有关计算机的功能和高级选项, 请单击**开始** → **所有程序** → **Dell 帮助说明文件**。  
 如要進一步瞭解您電腦的功能和進階選項, 請按一下**開始** → **所有程式** → **Dell 說明文件**。  
 お使いのコンピュータで利用可能な機能および高度なオプションに関する詳細は、**スタート** → **すべてのプログラム** → **Dell Help Documentation** の順にクリックします。  
 컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대해 자세히 알아보려면 **시작** → **모든 프로그램** → **Dell 도움말 문서**를 클릭하십시오.

## Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능



- Optical drive
- Power button
- Hard-drive activity light
- Media-card reader
- Headset port
- USB 3.0 ports (2)
- Audio ports (3)
- VGA port

- HDMI port
- USB 2.0 ports (4)
- Power-adapter port
- Service Tag label
- Regulatory label
- Security-cable slot
- Network port
- Padlock rings

- オプティカルドライブ
- 電源ボタン
- ハードドライブアクティビティライト
- メディアカードリーダー
- ヘッドセットポート
- USB 3.0 ポート (2)
- オーディオポート (3)
- VGA ポート

- HDMI 포트
- USB 2.0 포트 (4)
- 電源アダプタポート
- サービスタグラベル
- 認可ラベル
- セキュリティーケーブルスロット
- ネットワークポート
- パッドロックリング

- 光盘驱动器
- 电源按钮
- 硬盘驱动器活动指示灯
- 介质卡读取器
- 耳机端口
- USB 3.0 端口 (2 个)
- 音频端口 (3 个)
- VGA 端口

- HDMI 端口
- USB 2.0 端口 (4 个)
- 电源适配器端口
- 服务标签
- 管制标签
- 安全缆线孔
- 网络端口
- 挂锁扣环

- 광학 드라이브
- 전원 버튼
- 하드 드라이브 작동 표시등
- 미디어 카드 판독기
- 헤드셋 포트
- USB 3.0 포트(2개)
- 오디오 포트(3개)
- VGA 포트

- HDMI 포트
- USB 2.0 포트(4개)
- 전원 어댑터 포트
- 서비스 태그 라벨
- 규정 라벨
- 보안 케이블 슬롯
- 네트워크 포트
- 자물쇠 고리

- 光碟機
- 電源按鈕
- 硬碟機活動指示燈
- 媒體讀卡器
- 耳麥連接埠
- USB 3.0 連接埠 (2)
- 音訊連接埠 (3)
- VGA 連接埠

- HDMI 連接埠
- USB 2.0 連接埠 (4)
- 電源變壓器連接埠
- 服務標籤
- 法規標籤
- 安全纜線孔
- 網路連接埠
- 掛鎖扣環

- 광학 드라이브
- 전원 버튼
- 하드 드라이브 작동 표시등
- 미디어 카드 판독기
- 헤드셋 포트
- USB 3.0 포트(2개)
- 오디오 포트(3개)
- VGA 포트

- HDMI 포트
- USB 2.0 포트(4개)
- 전원 어댑터 포트
- 서비스 태그 라벨
- 규정 라벨
- 보안 케이블 슬롯
- 네트워크 포트
- 자물쇠 고리



0PKJC2A00