

Inspiron 3252

Quick Start Guide

- 快速入门指南
- 快速入門指南
- クイックスタートガイド
- 빠른 시작 안내서




1 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标
 連接鍵盤與滑鼠
 キーボードとマウスを接続する
 키보드와 마우스를 연결합니다

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.
 请参阅键盘和鼠标随附的文档。
 請參閱鍵盤與滑鼠隨附的說明文件。
 キーボードとマウスに付属のマニュアルを参照してください。
 키보드 및 마우스와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.


2 Connect the network cable — optional

连接网线 — 可选
 連接網路纜線 — 可選
 ネットワークケーブルを接続する — オプション
 네트워크 케이블 연결 — 옵션




3 Connect the display

连接显示器
 連接顯示器
 ディスプレイを接続する
 디스플레이를 연결합니다



4 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
 連接電源轉接器然後按下電源按鈕
 電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
 전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다




5 Finish operating system setup

完成操作系统设置
 完成作業系統設定
 オペレーティングシステムのセットアップを終了する
 운영 체제 설치 완료

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.
 按照屏幕上的说明完成设置。
 按照螢幕上的指示完成設定。
 画面に表示される指示に従ってセットアップを完了します。
 설치를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

Windows



Enable security and updates
 启用安全和更新
 啓用安全性與更新
 セキュリティとアップデートを有効にする
 보안 및 업데이트 활성화



Connect to your network
 连接到网络
 連接網路
 ネットワークに接続する
 네트워크에 연결

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 注:** 如果您要连接加密的无线网络, 请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。
- 註:** 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- メモ:** セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。
- 주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
 登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
 登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
 Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する
 Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

Product support and manuals
 产品支持和手册
 產品支援與手冊
 製品サポートとマニュアル
 제품 지원 및 설명서

Contact Dell
 与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
 デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

Regulatory and safety
 管制和安全 | 管制與安全
 認可と安全性 | 규정 및 안전

Regulatory model
 管制型号 | 安規型號
 認可モデル | 규정 모델

Regulatory type
 管制类型 | 安規類型
 認可タイプ | 규정 유형

Computer model
 计算机型号 | 電腦型號
 컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델

dell.com/support
 dell.com/support/manuals
 dell.com/support/windows
 dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

D14S

D14S001

Inspiron 3252
 Inspiron 3252 系列



Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows | 瞭解如何使用 Windows


Windows の使い方 | Windows 사용법



Help and Tips

幫助和提示 | 說明與秘訣

ヘルプとヒント | 도움말 및 팁



Locate your Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到您的 Dell 應用程式

Windows で Dell アプリを見つける | Windows에서 Dell 앱 찾기



Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦

コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록



Dell Backup and Recovery

备份、恢复、修复或还原您的计算机

備份、復原、修復或還原您的電腦

コンピュータをバックアップ、リカバリ、修復、リストアする

컴퓨터 백업, 복구, 수리 및 복원




SupportAssist

检查和更新您的计算机



檢查和更新您的電腦

컴퓨터를 확인하고 업데이트



Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능



1. Optical drive
2. Power button
3. Hard-drive activity light
4. Media-card reader
5. Headset port
6. USB 3.0 ports (2)
7. Audio ports (3)
8. VGA port

9. HDMI port
10. USB 2.0 ports (4)
11. Power-adapter port
12. Service Tag label
13. Regulatory label
14. Security-cable slot
15. Network port
16. Padlock rings

1. 옵티컬 드라이브
2. 전원 버튼
3. 하드 드라이브 활동 표시등
4. 미디어 카드 리더
5. 헤드셋 포트
6. USB 3.0 포트 (2)
7. 오디오 포트 (3)
8. VGA 포트

9. HDMI 포트
10. USB 2.0 포트 (4)
11. 전원 어댑터 포트
12. 서비스 태그 라벨
13. 규정 라벨
- 14.セキュリティー케이블스ล็อต
15. 네트워크 포트
16. 패드락킹구

1. 光盘驱动器
2. 电源按钮
3. 硬盘驱动器活动指示灯
4. 介质卡读取器
5. 耳机端口
6. USB 3.0 端口 (2 个)
7. 音频端口 (3 个)
8. VGA 端口

9. HDMI 端口
10. USB 2.0 端口 (4 个)
11. 电源适配器端口
12. 服务标签
13. 管制标签
14. 安全缆线孔
15. 网络端口
16. 挂锁扣环

1. 광학 드라이브
2. 전원 버튼
3. 하드 드라이브 작동 표시등
4. 미디어 카드 판독기
5. 헤드셋 포트
6. USB 3.0 포트(2개)
7. 오디오 포트(3개)
8. VGA 포트

9. HDMI 포트
10. USB 2.0 포트(4개)
11. 전원 어댑터 포트
12. 서비스 태그 라벨
13. 규정 라벨
14. 보안 케이블 슬롯
15. 네트워크 포트
16. 자물쇠 고리

1. 光碟機
2. 電源按鈕
3. 硬碟機活動指示燈
4. 媒體讀卡器
5. 耳麥連接埠
6. USB 3.0 連接埠 (2)
7. 音訊連接埠 (3)
8. VGA 連接埠

9. HDMI 連接埠
10. USB 2.0 連接埠 (4)
11. 電源變壓器連接埠
12. 服務標籤
13. 法規標籤
14. 安全纜線孔
15. 網路連接埠
16. 掛鎖扣環