

# Inspiron 3252

## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Hurtigstart  
Guía de inicio rápido  
Snabbstartguide




### 1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus  
Slik kobler du til tastaturet og musa  
Conecte el teclado y el ratón  
Anslut tangentbordet och musen

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.  
Se dokumentationen der fulgte med tastaturet og musen.  
Se dokumentasjonen som fulgte med tastaturet og musa.  
Consulte la documentación que se envía con el teclado y el mouse.  
Läs i dokumentationen som medföljde tangentbordet och musen.


### 2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit  
Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggsutstyr  
Conecte el cable de red (opcional)  
Anslut nätverkskabeln — valfritt




### 3 Connect the display

Tilslut skærmen  
Slik kobler du til skjermen  
Conecte la pantalla  
Anslut bildskärmen



### 4 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen  
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen  
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido  
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren



### 5 Finish operating system setup


Afslut konfiguration af operativsystem  
Fullfør oppsettet av operativsystemet  
Finalice la configuración del sistema operativo  
Slutför installationen av operativsystemet

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.  
Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.  
Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.  
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

#### Windows



##### Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer  
Aktiver sikkerhet og oppdateringer  
Activar seguridad y actualizaciones  
Aktivera säkerhet och uppdateringar



##### Connect to your network

Öpret forbindelse til netværket  
Koble deg til nettverket ditt  
Conectar a la red  
Anslut till ditt nätverk

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**MERK!** Angi passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

**NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

**ANMÄRKNING!** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.



##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

#### Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Produktstøtte og håndbøker  
Soporte del producto y manuales  
Produktsupport och handböcker

#### Contact Dell

Kontakt Dell | Kontakt Dell  
Póngase en contacto con Dell | Kontakta Dell

#### Regulatory and safety

Lovgivningsmessigt og sikkerhed  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Normativa y seguridad  
Reglering och säkerhet

#### Regulatory model

Regulatorisk model | Regulerende modell  
Modelo normativo | Regleringsmodell

#### Regulatory type

Regulatorisk type | Regulerende type  
Tipo normativo | Regleringstyp

#### Computer model

Computermodell | Datamaskinmodell  
Modelo de equipo | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows

dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory\_compliance

D14S

D14S001

Inspiron 3252

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



0C8D57A00

Printed in China.  
2015-05


## Learn how to use Windows

Lær hvordan du bruger Windows | Lær hvordan du bruker Windows  
Cómo usar Windows | Lär dig att använda Windows



### Help and Tips

Hjælp og tips | Hjelp og støtte  
Ayuda y sugerencias | Hjälp och tips



## Locate your Dell apps in Windows

Find dine Dell-apps i Windows | Finn dine Dell-apper i Windows  
Localice sus aplicaciones Dell en Windows | Hitta dina Dell-appar i Windows



### Register your computer

Registrer computeren | Registrer datamaskinen din  
Registrar el equipo | Registrera din dator




### Dell Backup and Recovery

**Backup, recover, repair, or restore your computer**  
Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer  
Sikkerhetskopier, gjenopprett eller reparer datamaskinen  
Realice copias de seguridad, recupere, repare y restaure su equipo  
Säkerhetskopiera, återhämta, reparera eller återställ din dator





### SupportAssist

**Check and update your computer**  
Tjek og opdater din computer  
Kontroller og oppdater datamaskinen  
Busque actualizaciones para su equipo  
Kontrollera och uppdatera din dator



## Features

Funktioner | Funksjoner | Funciones | Funktionen



1. Optical drive
2. Power button
3. Hard-drive activity light
4. Media-card reader
5. Headset port
6. USB 3.0 ports (2)
7. Audio ports (3)
8. VGA port

9. HDMI port
10. USB 2.0 ports (4)
11. Power-adapter port
12. Service Tag label
13. Regulatory label
14. Security-cable slot
15. Network port
16. Padlock rings

1. Unidad óptica
2. Botón de encendido
3. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
4. Lector de tarjetas multimedia
5. Puerto para auriculares con micro
6. Puertos USB 3.0 (2)
7. Puertos de audio (3)
8. Puerto VGA

9. Puerto HDMI
10. Puertos USB 2.0 (4)
11. Puerto de adaptador de alimentación
12. Etiqueta de servicio
13. Etiqueta regulatoria
14. Ranura del cable de seguridad
15. Puerto de red
16. Anillos del candado

1. Optisk drev
2. Strømknap
3. Indikator for harddiskaktivitet
4. Mediekortlæser
5. Hovedtelefonport
6. USB 3.0-porte (2)
7. Lydporte (3)
8. VGA-port

9. HDMI-port
10. USB 2.0-porte (4)
11. Port til strømsadapler
12. Servicekodeetiket
13. Myndighedsmærkat
14. Sikkerhedskablets åbning
15. Netværksport
16. Hængelåsringe

1. Optisk enhet
2. Strømbrytare
3. Lampa för harddiskaktivitet
4. Mediakortläsare
5. Hörlursport
6. USB 3.0-portar (2)
7. Ljudportar (3)
8. VGA-port

9. HDMI-port
10. USB 2.0-portar (4)
11. Nätagadapterport
12. Etikett med servicenummer
13. Regleringsetikett
14. Plats för kabellås
15. Nätverksport
16. Ringar för hänglås

1. Optisk disk
2. Strømknapp
3. Aktivitetslampe for harddisk
4. Mediekortleser
5. Hodetelefonport
6. USB 3.0-porter (2)
7. Lydporter (3)
8. VGA-port

9. HDMI-port
10. USB 2.0-porter (4)
11. Kontakt for strømforsyning
12. Servicemerke
13. Forskriftsetikett
14. Spor for sikkerhetskabel
15. Netværksport
16. Hengelås-ringer