

# Inspiron 3650

## Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
Hướng dẫn khởi động nhanh  
دليل البدء السريع




### 1 Connect the keyboard and mouse

Sambungkan keyboard dan mouse  
Klavye ve farenin bağlanması  
Kết nối bàn phím và chuột  
قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.  
Lihat dokumentasi yang dikirimkan dengan keyboard dan mouse tersebut.  
Klavye ve fare ile birlikte gönderilen belgelere bakın.  
Xem tài liệu đi kèm với bàn phím và chuột.  
شاهد المستندات المرفقة بلوحة المفاتيح والماوس.


### 2 Connect the network cable—optional

Sambungkan kabel jaringan — opsional  
Ağ kablosunu takın — isteğe bağlı  
Kết nối dây cáp mạng — tùy chọn  
قم بتوصيل كبل الشبكة — اختياري



### 3 Connect the display

Sambungkan display  
Ekranın bağlanması  
Kết nối màn hình hiển thị  
قم بتوصيل الشاشة



**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

**CATATAN:** Jika Anda memesan komputer dengan kartu grafis diskret, sambungkan display ke kartu grafis diskret.


**NOT:** Bilgisayarınızı ayrı bir grafik kartıyla sipariş ettiyseniz, ekranı ayrı grafik kartınıza bağlayın.

**GHI CHÚ:** Nếu bạn đã đặt hàng máy tính của mình với card đồ họa chuyên dụng, hãy kết nối màn hình với card đồ họa chuyên dụng đó.

**ملاحظة:** في حالة قيامك بشراء بطاقة رسومات منفصلة أثناء شراء الكمبيوتر، قم بتوصيل الشاشة ببطاقة الرسومات المنفصلة.


### 4 Connect the power cable and press the power button

Sambungkan kabel daya dan tekan tombol daya  
Güç kablosunu takip güç düğmesine basın  
Đầu nối với cáp nguồn và nhấn nút nguồn  
صل كبل التيار واضغط على زر التشغيل




### 5 Finish Windows setup

Tuntaskan penataan Windows | Windows kurulumunu tamamlayın  
Hoàn tất cài đặt Windows | Windows إعداد



**Set up password for Windows**

Atur kata sandi untuk Windows  
Windows için parola belirleyin  
Thiết lập mật khẩu cho Windows  
إعداد كلمة المرور لنظام Windows



**Connect to your network**  
Sambungkan ke jaringan Anda  
Ağınıza bağlanın  
Kết nối vào mạng của bạn  
التوصيل بالشبكة


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

**NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, istendiğinde kablosuz ağ erişim parolasını girin.

**GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

**ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور للوصول للشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



**Protect your computer**

Lindungi komputer Anda  
Bilgisayarınızı koruyun  
Bảo vệ máy tính của bạn  
حماية الكمبيوتر

**Product support and manuals**

Manual dan dukungan produk  
Ürün desteği ve kılavuzlar  
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn  
دعم المنتج والدلائل

**Contact Dell**

Hubungi Dell | Dell'e başvurun  
Liên hệ Dell | Dell ٱ الاتصال

**Regulatory and safety**

Regulasi dan keselamatan | Mevzuat ve güvenlik  
Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

**Regulatory model**

Model regulatori | Yasal model numarası  
الموديل التنظيمي | Model quy định

**Regulatory type**

Jenis regulatori | Yasal tür  
النوع التنظيمي | Loại quy định

**Computer model**

Model komputer | Bilgisayar modeli  
Model máy tính | موديل الكمبيوتر

**Dell.com/support**

**Dell.com/support/manuals**

**Dell.com/support/windows**

**Dell.com/contactdell**

**Dell.com/regulatory\_compliance**



**D19M**

**D19M002**

**Inspiron 3650**

# Features

Fitur | Özellikler | Tính năng | الميزات



- Power button
- Hard-drive activity light
- Media-card reader
- Headset port
- USB 3.0 ports (2)
- Optical drive (optional)
- Audio ports (3)
- VGA port
- HDMI port

- USB 2.0 ports (4)
- Network port
- Service Tag label
- Expansion-card slots
- Power port
- Power-supply diagnostic button
- Power-supply light
- Padlock rings
- Security-cable slot

- Nút nguồn
- Đèn hoạt động ổ đĩa cứng
- Khe đọc thẻ nhớ
- Cổng tai nghe
- Cổng USB 3.0 (2)
- Ổ đĩa quang (tùy chọn)
- Cổng âm thanh (3)
- Cổng VGA
- Cổng HDMI

- Cổng USB 2.0 (4)
- Cổng mạng
- Nhãn Thẻ bảo trì
- Khe cắm card mở rộng
- Cổng nguồn
- Nút chẩn đoán bộ cấp nguồn
- Đèn bộ cấp nguồn
- Vòng gắn khóa
- Khe cấp bảo vệ

- Tombol daya
- Lampu aktivitas hard disk
- Pembaca kartu media
- Port headset
- Port USB 3.0 (2)
- Drive optik (opsional)
- Port audio (3)
- Port VGA
- Port HDMI

- Port USB 2.0 (4)
- Port jaringan
- Label Tag Servis
- Slot kartu ekspansi
- Port daya
- Tombol diagnostik catu daya
- Lampu catu daya
- Cincin kunci gembok
- Slot kabel pengaman

- 4) منافذ USB 2.0
- منفذ الشبكة
- ملصق رمز الخدمة
- فتحات بطاقة توسيع
- منفذ التيار
- زر تشخيص مصدر الإمداد بالتيار
- مصباح مصدر الإمداد بالتيار
- حلقات القفل
- فتحة كبل الأمان

- زر التشغيل
- مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
- قارئ بطاقات الوسائط
- منفذ سماعة الرأس
- منافذ USB 3.0 (2)
- محرك الأقراص الضوئية (اختياري)
- منافذ الصوت (3)
- منفذ VGA
- منفذ HDMI

- Güç düğmesi
- Sabit disk etkinlik ışığı
- Ortam kartı okuyucu
- Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
- USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
- Optik sürücü (isteğe bağlı)
- Ses bağlantı noktası (3)
- VGA bağlantı noktası
- HDMI bağlantı noktası

- USB 2.0 bağlantı noktaları (4)
- Ağ bağlantı noktası
- Servis Etiketi
- Genişletme-kartı yuvaları
- Güç bağlantı noktası
- Güç kaynağı tanılama düğmesi
- Güç kaynağı ışığı
- Asma kilit halkaları
- Güvenlik kablosu yuvası

## For more information

Untuk informasi lebih lanjut | Daha fazla bilgi için

Để biết thêm thông tin | لمزيد من المعلومات

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs**→ **Dell Help Documentation**.

Untuk mempelajari tentang fitur dan opsi lanjutan yang tersedia pada komputer Anda, klik **Mulai** → **Semua Program**→ **Dell Help Documentation**.

Bilgisayarınızdaki özellikler ve gelişmiş seçenekler hakkında bilgi almak için **Başlat** → **Tüm Programlar**→ **Dell Yardım Belgeleri** bölümüne gidin.

Để tìm hiểu về các tính năng và tùy chọn nâng cao có sẵn trên máy tính của bạn, hãy nhấp vào **Start** → **All Programs**→ **Dell Help Documentation**.

لكي تتعرف على الميزات والخيارات المتقدمة المتاحة على الكمبيوتر، انقر فوق **ابدأ** → **كافة البرامج**→ **مستندات تعليمات Dell**.

