

# Inspiron 3650

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida



### 1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan  
Connectez le clavier et la souris  
Tastatur und Maus anschließen  
Collegare la tastiera e il mouse

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.

Raadpleeg de documentatie die bij het toetsenbord en de muis is meegeleverd.


Reportez-vous à la documentation fournie avec le clavier et la souris.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihrer Tastatur und Maus.

Consultare la documentazione fornita con la tastiera e il mouse.


### 2 Connect the network cable—optional

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)  
Connectez le câble réseau (facultatif)  
Netzwerkkabel anschließen (optional)  
Collegare il cavo di rete (opzionale)



### 3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan  
Connectez l'écran  
Bildschirm anschließen  
Collegare lo schermo



**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

**N.B.:** Als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan op de discrete grafische kaart.


**REMARQUE :** si vous avez commandé l'ordinateur avec une carte graphique séparée en option, connectez l'écran au connecteur de cette carte graphique.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie einen Computer mit separater Grafikkarte bestellt haben, schließen Sie die Anzeige über die separate Grafikkarte an.

**N.B.:** se il computer è stato ordinato con una scheda grafica discreta, collegare lo schermo alla scheda grafica discreta.

### 4 Connect the power cable and press the power button


Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-uitknop  
Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Stromkabel anschließen und Betriebschalter drücken  
Collegare il cavo di alimentazione e premere l'Accensione



### 5 Finish Windows setup


Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows

Windows-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Windows



#### Set up password for Windows

Stel wachtwoord voor Windows in  
Configurez un mot de passe pour Windows  
Kennwort für Windows einrichten  
Impostare una password per Windows



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Connectez-vous à votre réseau  
Mit dem Netzwerk verbinden  
Connettere alla rete


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hier om wordt gevraagd.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**N.B.:** se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.



#### Protect your computer

Beveilig de computer  
Protégez votre ordinateur  
Computer schützen  
Proteggere il computer

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Supporto prodotto e manuali

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

## Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid  
Réglementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Normative e sicurezza

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

## Regulatory model

Wettelijk model  
Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer  
Modello di conformità alle normative

**D19M**

## Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire  
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

**D19M002**



## Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello computer

**Inspiron 3650**

## Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



1. Power button
2. Hard-drive activity light
3. Media-card reader
4. Headset port
5. USB 3.0 ports (2)
6. Optical drive (optional)
7. Audio ports (3)
8. VGA port
9. HDMI port

1. Aan-uitknop
2. Activiteitenlampje vaste schijf
3. Mediakaartlezer
4. Headsetpoort
5. USB 3.0-poorten (2)
6. Optisch station (optioneel)
7. Audiopoorten (3)
8. VGA-poort
9. HDMI-poort

1. Bouton d'alimentation
2. Voyant d'activité du disque dur
3. Lecteur de carte mémoire
4. Port pour casque
5. Ports USB 3.0 (2)
6. Lecteur optique (en option)
7. Ports audio (3)
8. Port VGA
9. Port HDMI

10. USB 2.0 ports (4)
11. Network port
12. Service Tag label
13. Expansion-card slots
14. Power port
15. Power-supply diagnostic button
16. Power-supply light
17. Padlock rings
18. Security-cable slot

10. USB 2.0-poorten (4)
11. Netwerkpoot
12. Servicetag
13. Uitbreidingskaartsleuven
14. Netstroompoort
15. Diagnostische knop voeding
16. Voedingslampje
17. Beugels van hangslot
18. Sleuf voor beveiligingskabel

10. Ports USB 2.0 (4)
11. Port réseau
12. Étiquette de numéro de série
13. Logements pour carte d'extension
14. Port d'alimentation
15. Bouton de diagnostic d'alimentation
16. Voyant d'alimentation
17. Anneaux pour cadenas
18. Emplacement pour câble de sécurité

1. Betriebsschalter
2. Festplattenaktivitätsanzeige
3. Speicherkartenleser
4. Kopfhöreranschluss
5. USB 3.0-Anschlüsse (2)
6. Optisches Laufwerk (optional)
7. Audioanschlüsse (3)
8. VGA-Anschluss
9. HDMI-Anschluss
10. USB 2.0-Anschlüsse (4)
11. Netzwerkanschluss
12. Service-Tag-Etikett
13. Erweiterungskartensteckplätze
14. Stromanschluss
15. Diagnosetaste der Stromversorgung
16. Anzeige der Stromversorgung
17. Ringe für Vorhängeschloss
18. Sicherheitskabeleinschub

1. Accensione
2. Indicatore di attività del disco rigido
3. Lettore di schede multimediali
4. Porta auricolare
5. Porte USB 3.0 (2)
6. Unità ottica (opzionale)
7. Porte audio (3)
8. Porta VGA
9. Porta HDMI
10. Porte USB 2.0 (4)
11. Porta di rete
12. Etichetta Numero di servizio
13. Slot delle schede di espansione
14. Porta di alimentazione
15. Pulsante di diagnostica dell'alimentatore
16. Indicatore di alimentazione
17. Anelli del lucchetto
18. Slot cavo di protezione

## For more information

Voor meer informatie | Informations supplémentaires

Weitere Informationen | Per ulteriori informazioni

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Als u meer wilt weten over de functies en geavanceerde opties die beschikbaar zijn op uw computer, dan klikt u op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Help-documentatie**.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les options avancées disponibles sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Dell Help Documentation**.

Informationen über die auf Ihrem Computer verfügbaren Funktionen und erweiterten Optionen erhalten Sie durch Klicken auf **Start** → **Alle Programme** → **Dell Hilfe-Dokumentation**.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni e sulle opzioni avanzate disponibili sul computer, fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Documentazione guida Dell**.

