

# Inspiron 3655

## Quick Start Guide

Guide d'information rapide




### 1 Connect the keyboard and mouse

Connectez le clavier et la souris

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.  
Reportez-vous à la documentation fournie avec le clavier et la souris.


### 2 Connect the network cable — optional

Connectez le câble réseau (facultatif)




### 3 Connect the display

Connectez l'écran



### 4 Connect the power cable and press the power button


Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation



### 5 Finish operating system setup

Terminez la configuration du système d'exploitation

#### Windows



#### Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour




#### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.



#### Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Product support and manuals  
Support produits et manuels

dell.com/support  
dell.com/support/manuals  
dell.com/support/windows  
dell.com/support/linux

Contact Dell  
Contacter Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety  
Règlementations et sécurité

dell.com/regulatory\_compliance

Regulatory model  
Modèle réglementaire

D20M

Regulatory type  
Type réglementaire

D20M001

Computer model  
Modèle de l'ordinateur

Inspiron 3655

© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.  
© 2015 Canonical Ltd.



Printed in China.  
2015-05


# Learn how to use Windows

Apprenez à utiliser Windows



## Help and Tips

Aide et conseils



# Locate your Dell apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows



## Register your computer


Enregistrez votre ordinateur



**Dell Backup and Recovery** Backup, recover, repair, or restore your computer  
Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur





**SupportAssist** Check and update your computer  
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur



# Features

Caractéristiques



1. Optical-drive (optional)
2. Power button
3. Hard-drive activity light
4. Media-card reader
5. Headset port
6. USB 3.0 ports (2)
7. Audio ports (3)
8. VGA port

9. HDMI port
10. USB 2.0 ports (4)
11. Power-adaptor port
12. Network port
13. Expansion-card slots
14. Service Tag label
15. Padlock rings
16. Security-cable slot

1. Lecteur optique (en option)
2. Bouton d'alimentation
3. Voyant d'activité du disque dur
4. Lecteur de carte mémoire
5. Port pour casque
6. Ports USB 3.0 (2)
7. Ports audio (3)
8. Port VGA

9. Port HDMI
10. Ports USB 2.0 (4)
11. Port de l'adaptateur d'alimentation
12. Port réseau
13. Logements pour carte d'extension
14. Étiquette de numéro de série
15. Anneaux pour cadenas
16. Emplacement pour câble de sécurité