

Inspiron 3655

Quick Start Guide

Guide d'information rapide




1 Connect the keyboard and mouse

Connectez le clavier et la souris

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.
Reportez-vous à la documentation fournie avec le clavier et la souris.


2 Connect the network cable — optional

Connectez le câble réseau (facultatif)




3 Connect the display

Connectez l'écran



4 Connect the power cable and press the power button


Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation



5 Finish operating system setup

Terminez la configuration du système d'exploitation

Windows



Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour




Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.



Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Product support and manuals
Support produits et manuels

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/support/windows
dell.com/support/linux

Contact Dell
Contacter Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Règlementations et sécurité

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Modèle réglementaire

D20M

Regulatory type
Type réglementaire

D20M001

Computer model
Modèle de l'ordinateur

Inspiron 3655

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.
© 2015 Canonical Ltd.



0Gw7F4A00

Printed in China.
2015-05


Learn how to use Windows

Apprenez à utiliser Windows



Help and Tips

Aide et conseils



Locate your Dell apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows



Register your computer


Enregistrez votre ordinateur



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer
Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur





SupportAssist Check and update your computer
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur



Features

Caractéristiques



1. Optical-drive (optional)
2. Power button
3. Hard-drive activity light
4. Media-card reader
5. Headset port
6. USB 3.0 ports (2)
7. Audio ports (3)
8. VGA port

9. HDMI port
10. USB 2.0 ports (4)
11. Power-adaptor port
12. Network port
13. Expansion-card slots
14. Service Tag label
15. Padlock rings
16. Security-cable slot

1. Lecteur optique (en option)
2. Bouton d'alimentation
3. Voyant d'activité du disque dur
4. Lecteur de carte mémoire
5. Port pour casque
6. Ports USB 3.0 (2)
7. Ports audio (3)
8. Port VGA

9. Port HDMI
10. Ports USB 2.0 (4)
11. Port de l'adaptateur d'alimentation
12. Port réseau
13. Logements pour carte d'extension
14. Étiquette de numéro de série
15. Anneaux pour cadenas
16. Emplacement pour câble de sécurité