

Inspiron 3655

Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド




1 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标
連接鍵盤與滑鼠
キーボードとマウスを接続する

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.
请参阅键盘和鼠标随附的文档。
請參閱鍵盤與滑鼠隨附的說明文件。
キーボードとマウスに付属のマニュアルを参照してください。


2 Connect the network cable — optional

连接网线 - 可选
連接網路纜線 - 可選
ネットワークケーブルを接続する - オプション




3 Connect the display

连接显示器
連接顯示器
ディスプレイを接続する



4 Connect the power cable and press the power button


连接电源电缆并按下电源按钮
連接電源線然後按下電源按鈕
電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押す



5 Finish operating system setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定
オペレーティングシステムのセットアップを終了する

Windows




Enable security and updates
启用安全和更新
啓用安全性與更新
セキュリティとアップデートを有効にします



Connect to your network
连接到网络
連接網路
ネットワークに接続します

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
注: 如果您连接到安全的无线网络, 在出现提示时, 请输入无线网络的访问密码。
註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
メモ: セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。



Sign in to your Microsoft account or create a local account
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本地帳號
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成します

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.
按照屏幕上的说明完成设置。
按照螢幕上的指示完成設定。
画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。

Product support and manuals
产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/support/windows
dell.com/support/linux

Contact Dell
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
テルへのお問い合わせ
dell.com/contactdell

Regulatory and safety
管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性
dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
管制型号 | 安規型號
認可モデル
D20M

Regulatory type
管制类型 | 安規類型
認可タイプ
D20M001

Computer model
计算机型号 | 電腦型號
コンピュータモデル
Inspiron 3655
Inspiron 3655 系列




Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows | 瞭解如何使用 Windows
Windows の使い方を学ぶ



Help and Tips

幫助和提示 | 說明與秘訣
ヘルプとヒント



Locate your Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到您的 Dell 應用程式
Windows で Dell アプリを見つける



Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦
コンピュータを登録する




Dell Backup and Recovery

备份、恢复、修复或还原您的计算机
備份、復原、修復或還原您的電腦
コンピュータをバックアップ、リカバリ、修復、リストアする





SupportAssist

检查并更新您的计算机
檢查並更新您的電腦
コンピュータを確認してアップデートする



Features

功能部件 | 功能 | 外觀



1. Optical-drive (optional)
2. Power button
3. Hard-drive activity light
4. Media-card reader
5. Headset port
6. USB 3.0 ports (2)
7. Audio ports (3)
8. VGA port

1. 光盘驱动器 (可选)
2. 电源按钮
3. 硬盘驱动器活动指示灯
4. 介质卡读取器
5. 耳机端口
6. USB 3.0 端口 (2 个)
7. 音频端口 (3 个)
8. VGA 端口

9. HDMI port
10. USB 2.0 ports (4)
11. Power-adaptor port
12. Network port
13. Expansion-card slots
14. Service Tag label
15. Padlock rings
16. Security-cable slot

9. HDMI 端口
10. USB 2.0 端口 (4 个)
11. 电源适配器端口
12. 网络端口
13. 扩展卡插槽
14. 服务标签
15. 挂锁扣环
16. 安全缆线孔

1. 光碟機 (選配)
2. 電源按鈕
3. 硬碟機活動指示燈
4. 媒體讀卡器
5. 耳麥連接埠
6. USB 3.0 連接埠 (2)
7. 音訊連接埠 (3)
8. VGA 連接埠

1. オプティカルドライブ (オプション)
2. 電源ボタン
3. ハードドライブアクティビティライト
4. メディアカードリーダー
5. ヘッドセットポート
6. USB 3.0 ポート (2)
7. オーディオポート (3)
8. VGA ポート

9. HDMI 連接埠
10. USB 2.0 連接埠 (4)
11. 電源變壓器連接埠
12. 網路連接埠
13. 擴充卡插槽
14. 服務標籤
15. 掛鎖扣環
16. 安全纜線孔

9. HDMI ポート
10. USB 2.0 ポート (4)
11. 電源アダプタポート
12. ネットワークポート
13. 拡張カードスロット
14. サービスタグラベル
15. パッドロックリング
16. セキュリティケーブルスロット