

Inspiron 3656

Quick Start Guide

Guide d'information rapide




1 Connect the keyboard and mouse

Connectez le clavier et la souris

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.
Reportez-vous à la documentation fournie avec le clavier et la souris.


2 Connect the network cable — optional

Connectez le câble réseau (facultatif)



3 Connect the display

Connectez l'écran




NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

REMARQUE : si vous avez acheté votre ordinateur avec une carte graphique distincte, connectez l'écran à cette dernière.

4 Connect the power cable and press the power button

Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation



5 Finish operating system setup


Terminez la configuration du système d'exploitation

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Windows



Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour




Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Product support and manuals
Support produits et manuels

Contact Dell
Contacter Dell

Regulatory and safety
Règlementations et sécurité

Regulatory model
Modèle réglementaire

Regulatory type
Type réglementaire

Computer model
Modèle de l'ordinateur

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

D19M

D19M001

Inspiron 3656

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.
© 2015 Canonical Ltd.



0X9PR8A00

Printed in China.
2015-06

Locate Dell apps for Windows

Localisez vos applications Dell pour Windows



Register your computer

Enregistrez votre ordinateur




Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer
Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur




Dell Help & Support

Dell aide et assistance





SupportAssist Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur



Features

Caractéristiques



1. Optical-drive (optional)
2. Power button
3. Hard-drive activity light
4. Media-card reader
5. Headset port
6. USB 3.0 ports (2)
7. Audio ports (3)
8. VGA port
9. HDMI port

10. USB 2.0 ports (4)
11. Network port
12. Expansion-card slots
13. Power port
14. Power-supply light
15. Power-supply diagnostic button
16. Padlock rings
17. Security-cable slot
18. Service Tag label

1. Lecteur optique (en option)
2. Bouton d'alimentation
3. Voyant d'activité du disque dur
4. Lecteur de carte mémoire
5. Port pour casque
6. Ports USB 3.0 (2)
7. Ports audio (3)
8. Port VGA
9. Port HDMI

10. Ports USB 2.0 (4)
11. Port réseau
12. Logements pour carte d'extension
13. Port d'alimentation
14. Voyant d'alimentation
15. Bouton de diagnostic d'alimentation
16. Anneaux pour cadenas
17. Emplacement pour câble de sécurité
18. Étiquette de numéro de série