

Microsoft Windows 7: 시작 안내서

Windows 7 설치

Dell 컴퓨터 구입 시 Microsoft® Windows® 7 운영 체제로 미리 구성되도록 선택할 수 있습니다. 처음으로 Windows를 설치하려면 화면의 지시를 따릅니다. 이러한 단계는 필수이며, 완료하는 데 약간의 시간이 소요될 수 있습니다. Windows 설치 화면은 사용권 계약서 동의, 기본 설정 구성 및 인터넷 연결 설정을 포함하여 여러 가지 절차를 안내합니다.

△ 주의: 운영 체제를 설치하는 도중에 중단하지 마십시오. 중간에 중단하면 컴퓨터를 사용하지 못하게 될 수 있으며, 운영 체제를 재설치해야 합니다.

☞ 주: 컴퓨터 성능을 최적화하기 위해 support.dell.com에서 해당 컴퓨터의 최신 BIOS와 드라이버를 다운로드해서 설치할 것을 권장합니다.

인터넷(선택 사양)에 연결합니다.

인터넷에 연결하려면 외부 모뎀 또는 네트워크 연결 및 ISP(인터넷 서비스 공급자)가 필요합니다.

컴퓨터 구입 시 외부 USB 모뎀 또는 WLAN 어댑터를 주문하지 않은 경우 www.dell.com에서 구입할 수 있습니다.

유선 연결 설정

- 전화 접속 연결을 사용하는 경우, 인터넷 연결을 설정하기 전에 전화선을 외부 USB 모뎀(선택사양) 및 벽면 전화 커넥터에 연결하십시오.
- DSL 또는 케이블/위성 모뎀 연결을 사용하는 경우, 설치 지침에 대해서는 해당 ISP 또는 휴대폰 전화 서비스에 문의합니다.

2009년 10월



OP9FMXA01


DELL™

유선 인터넷 연결 설정을 완료하려면 "인터넷 연결 설정"에 나온 지침을 따르십시오.

무선 연결 설정

무선 인터넷 연결을 사용하기 전에 무선 라우터에 연결해야 합니다.

무선 라우터에 대한 연결 설정 방법

- 1 컴퓨터에서 무선이 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 2 열려 있는 파일을 모두 저장하고 닫은 다음 실행 중인 프로그램을 모두 종료하십시오.
- 3 시작  → 제어판 → 네트워크 및 공유 센터 → 네트워크에 연결을 클릭합니다.
- 4 화면의 지시사항에 따라 설정을 완료합니다.


인터넷 연결 설정

ISP 및 ISP 제품은 국가에 따라 다릅니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는 제품은 ISP에 문의하십시오.

이전에는 성공적으로 인터넷에 연결했는데 현재 연결할 수 없는 경우, ISP에서 서비스 장애가 발생했을 수 있습니다. 해당 ISP에 문의하여 서비스 상태를 확인하거나 나중에 다시 연결합니다.

ISP 정보를 준비합니다. ISP가 없는 경우, **인터넷에 연결** 마법사를 사용하여 찾을 수 있습니다.

인터넷 연결을 설정하려면:

- 1 열려 있는 파일을 모두 저장하고 닫은 다음 실행 중인 모든 프로그램을 종료합니다.
- 2 시작  → 제어판을 클릭합니다
- 3 네트워크 및 공유 센터 → 새 연결 또는 네트워크 설정 → 인터넷에 연결을 클릭합니다.

인터넷에 연결 창이 나타납니다.



주: 어떤 연결 유형을 선택해야 할지 모를 경우 **선택 방법**을 클릭하거나 해당 ISP에 문의합니다.

- 4 화면의 지시사항에 따라 ISP가 제공한 설치 정보를 사용하여 설정을 완료합니다.

Windows 7 기본 기능

바탕 화면 사용자 정의


바탕 화면의 모양, 해상도, 배경 화면, 화면 보호기 또는 기타 다른 기능을 변경하여 바탕 화면을 사용자 정의할 수 있습니다.

바탕 화면을 사용자 정의하려면:

- 1 바탕 화면에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭합니다.
- 2 **개인화**를 클릭하여 **컴퓨터의 비주얼과 사운드 변경** 창을 열고 사용자 정의 옵션에 대한 자세한 정보를 확인합니다.

새 컴퓨터로 정보 전송


새 컴퓨터로 정보를 전송하려면:

- 1 **시작**  → **제어판**을 클릭합니다.
- 2 검색 상자에 **전송**을 입력한 후 **다른 컴퓨터에서 파일 전송**을 클릭합니다.
- 3 **Windows Easy Transfer** 마법사의 안내를 따릅니다.

데이터 백업

컴퓨터의 파일 및 폴더는 주기적으로 백업하는 것이 좋습니다.

파일을 백업하려면:

- 1 **시작**  → **제어판** → **시스템 및 보안** → **백업 및 복원**을 클릭합니다.
- 2 **백업 설정...**을 클릭합니다.
- 3 **백업 구성** 마법사의 안내를 따릅니다.


Windows 7 재설치


재설치 절차를 완료하는 데 1-2시간이 소요될 수 있습니다. 운영 체제를 다시 설치한 후 장치 드라이버, 바이러스 백신 프로그램 및 기타 프로그램도 다시 설치해야 합니다.

Windows 7을 재설치하려면:

- 1 **열려 있는** 파일을 모두 저장하고 닫은 다음 **실행 중인 프로그램**을 모두 종료하십시오.
- 2 **운영 체제** 디스크를 넣습니다.
- 3 **Windows 설치** 메시지가 나타나면 **종료**를 클릭합니다.

- 4 컴퓨터를 다시 시작합니다.
- 5 DELL 로고가 나타나면 즉시 <F12> 키를 누릅니다.

 주: 운영 체제 로고가 나타나는 데 시간이 오래 소요되면 **Microsoft Windows** 바탕 화면이 나타날 때까지 기다렸다가 컴퓨터를 종료하고 다시 시도하십시오.

 주: 다음의 단계를 사용하면 부팅 순서가 한 번만 변경됩니다. 다음 부팅 시에는 시스템 설치 프로그램에 지정된 장치 순서대로 부팅됩니다.

- 6 부팅 장치 목록이 나타나면 **CD/DVD/CD-RW 드라이브**를 강조 표시하고 <Enter>를 누릅니다.
- 7 아무 키나 눌러 **CD-ROM에서 부팅**합니다.
화면의 지시사항에 따라 설치를 완료합니다.

본 설명서에 수록된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
© 2009 Dell Inc. 저작권 본사 소유.중국에서인쇄.재활용지에 인쇄.

Dell Inc.의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 본 자료를 무단 복제하는 행위는 엄격히 금지됩니다.

본 설명서에 사용된 상표: Dell 및 DELL 로고는 Dell Inc.의 상표입니다. Microsoft 및 Windows는 미국 및/또는 다른 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

특정 회사의 표시나 회사명 또는 제품을 지칭하기 위해 다른 상표나 상호를 본 설명서에서 사용할 수도 있습니다. Dell Inc.는 자사가 소유하고 있는 것 이외에 기타 모든 상표 및 상호에 대한 어떠한 소유권도 없습니다.