


# Microsoft Windows 7: Alapismeretek útmutató

## A Windows 7 üzembellítése

Dell számítógépét előre konfigurálták Microsoft® Windows® 7 operációs rendszerrel, amennyiben vásárláskor ezt a lehetőséget választotta. A Windows első üzembeállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ezeket a műveleteket el kell végezni, és egy kis időt vesz igénybe. A Windows telepítő képernyőkön több műveletet is el kell végeznie, mint a licencszerződések elfogadása, a beállítások elvégzése és az internetkapcsolat beállítása.

 **VIGYÁZAT! Ne szakítsa félbe az operációs rendszer telepítését. Ezzel a számítógépet használhatatlanná teheti, és újra kell telepítenie az operációs rendszert.**



**MEGJEGYZÉS:** A számítógép optimális teljesítménye érdekében javasoljuk, hogy töltsse le és telepítse a legfrissebb BIOS-t és illesztőprogramokat, amelyek rendelkezésre állnak a [support.dell.com](http://support.dell.com) weboldalon.

## Csatlakozás azinternetre (opcionális)

Az internetcsatlakozáshoz külső modemes vagy hálózati kapcsolat, valamint internetszolgáltató szükséges.

Ha a számítógéphez nem rendelt külső USB modemet vagy WLAN adaptert, akkor azokat a [www.dell.com](http://www.dell.com) weboldalon megvásárolhatja.

2009. október



OFT7MWA01

**DELL**™

## Vezetékes kapcsolat beállítása

- Ha betárcsázós kapcsolata van, akkor csatlakoztassa a telefonvonalat az opcionális külső USB-modemhez és a telefon fali aljzatához, mielőtt elkezdene az internetkapcsolat létrehozását.
- Amennyiben DSL- vagy kábel/műholdas modemkapcsolatot használ, kérjen útmutatást a beállításhoz internetszolgáltatójától.


A vezetékes internet kapcsolat beállításához kövesse az „Internet kapcsolat beállítása“ című fejezet utasításait

## Vezeték nélküli kapcsolat beállítása

Mielőtt a vezeték nélküli internetkapcsolatot használni tudná, csatlakoztatnia kell a számítógépet a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Kapcsolat beállítása a vezeték nélküli útválasztóval:

- 1 Engedélyezze a számítógép vezeték nélküli funkcióját.

- 2 Mentsen el, és zárjon be minden nyitott fájlt, majd lépjen ki minden futó alkalmazásból.
- 3 Kattintson a következőkre: **Start**  → **Vezérlőpult** → **Hálózat és megosztási központ** → **Csatlakozás a hálózatra**.
- 4 A beállítás elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


## Internet kapcsolat beállítása

Az internetszolgáltatók és ajánlataik országonként változnak. A rendelkezésre álló szolgáltatásokért forduljon az internet-szolgáltatójához.

Amennyiben nem tud kapcsolódni az internetre, de a múltban sikeresen csatlakozott, akkor esetleg szolgáltatójánál van szolgáltatásleállítás. Lépjen kapcsolatba internetszolgáltatójával a szolgáltatás állapotának ellenőrzése céljából, vagy próbálja meg újra a csatlakozást később.

Készítse elő az internetszolgáltatótól kapott információkat. Amennyiben nincsen internetszolgáltatója, a **Csatlakozás az internethez** varázsló segítségével kereshet egyet.

Az internet kapcsolat beállítása:

- 1 Mentsen el, és zárjon be minden nyitott fájlt, majd lépjen ki minden futó alkalmazásból.
- 2 Kattintson a következőkre: **Start**  → **Vezérlőpult**
- 3 Kattintson a következőkre: **Hálózat és megosztási központ** → **Új csatlakozás vagy hálózat beállítása** → **Csatlakozás az internetre**.

Megjelenik a **Csatlakozás az internethez** ablak.



**MEGJEGYZÉS:** Amennyiben nem tudja, hogy milyen csatlakozástípust válasszon, kattintson a **Segítség a választáshoz** gombra, vagy lépjen kapcsolatba internetszolgáltatójával.

- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és a beállítás befejezéséhez használja az internetszolgáltatójától kapott beállítási információkat.

## Windows 7 alapfunkciók

### Az asztal testreszabása


Az asztal testreszabható a megjelenésének, felbontásának, háttérének, képernyőkímélő és egyéb funkciójának megváltoztatásával.

Az asztal testreszabása:

- 1 Kattintson az egér jobb gombjával az asztal egy szabad részén.
- 2 Kattintson a **Testreszabás** lehetőségre, ezzel megnyitja a **Számítógép vizuális és hangfunkcióinak módosítása** ablakot, ahol rendelkezésre állnak a testreszabási lehetőségek.

## Információk átvitele az új számítógépre


Információk átmásolása az új számítógépre:

- 1 Kattintson a következőkre: **Start**  → **Vezérlőpult**
- 2 A keresőmezőbe írja be, hogy **Átmásolás**, majd kattintson a **Fájlok átmásolása másik számítógépről** lehetőségre.
- 3 Kövesse a **Windows Easy Transfer** varázsló utasításait.

## Az adatok biztonsági mentése

Ajánlott a fájlok és mappák biztonsági mentése a számítógépen.

A fájlok biztonsági mentése:

- 1 Kattintson a következőkre: **Start**  → **Vezérlőpult** → **Rendszer és biztonság** → **Biztonsági mentés és visszaállítás**.
- 2 Kattintson a **Biztonsági mentés beállítása... lehetőségre**
- 3 Kövesse a **Biztonsági mentés konfigurálása** varázsló utasításait.

## A Windows 7 újratelepítése

Az újratelepítés 1-2 órát vehet igénybe. Az operációs rendszer újratelepítése után az egyes eszközök illesztőprogramjait, a vírusvédelmi programokat és egyéb szoftvereket is ismételten fel kell telepítenie.

A Windows 7 újratelepítése:

- 1 Mentsen el és zárjon be minden nyitott fájlt, és lépjen ki minden nyitott programból.
- 2 Helyezze be az *Operating System* lemezt.
- 3 Kattintson a **Kilépés** gombra, ha a **Windows telepítése** üzenetet látja.
- 4 Indítsa újra a számítógépet.
- 5 Amikor a DELL embléma megjelenik, azonnal nyomja meg az <F12> billentyűt.



**MEGJEGYZÉS:** Ha túl sokáig vár, és megjelenik az operációs rendszer emblémája, várjon tovább, amíg meg nem jelenik a Microsoft Windows asztal. Ekkor kapcsolja ki a számítógépet, és próbálja újra a műveletet.



**MEGJEGYZÉS:** Az alábbi lépések csak egyszer változtatják meg az indító szekvenciát. A következő indítás alkalmával a számítógép a rendszerbeállításokban megadott eszközöknek megfelelően indul el.

- 6 Amikor megjelenik az indítóeszközök listája, jelölje ki a **CD/DVD/CD-RW meghajtó** lehetőséget, és nyomja meg az <Enter> gombot.
- 7 Nyomja le bármelyik billentyűt a **CD-ROM-ról történő indításhoz**.  
A telepítés elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

---

**A dokumentumban közölt információk külön értesítés nélkül változhatnak.**

**© 2007-2008 Dell Inc. Minden jog fenntartva. Írországban nyomtatva.**

A Dell Inc. előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a dokumentumot bármiféle módon sokszorosítani.

A szövegben használt védjegyek: A *Dell* és a *DELL* embléma a Dell Inc védjegyei; A *Microsoft* és a *Windows* védjegyek vagy a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei.

A dokumentumban más védjegyek és kereskedelmi megnevezések is szerepelhetnek, hivatkozásként a termékmárkák és megnevezések tulajdonosaira. A Dell Inc. elhárít minden, a sajtóján kívüli védjegyekkel és márkanévvel kapcsolatban benyújtott tulajdonjogi keresetet.

