

Microsoft Windows 7: Uvod

Nastavitev Windows 7

Vaš računalnik Dell je vnaprej konfiguriran z operacijskim sistemom Microsoft® Windows® 7, če ste ga izbrali ob nakupu. Za nameščanje Windows prvič, sledite navodila na zaslonu. Te koraki so obvezni in lahko vzamejo precej časa. Zaslonska namestitve Windows bo vas peljal skozi mnogih postopkov, vključno sprejem licenčnega sporazuma, določanje prednosti in nastavitve internetne povezave.

△ **POZOR: Ne prekinjate postopka namestitve operacijskega sistema. Zaradi prekinitve lahko postane vaš računalnik neuporaben in boste morali znova namestiti operacijski sistem.**



OPOMBA: Za optimalno dečovanje vašega računalnika vam priporočamo, da prenete in namestite najnovejše BIOS in gonilnike za vaš računalnik, ki so na voljo na support.dell.com.

Povežite se z Internetom (dodatna možnost)

Za povezavo z internetom, potrebujete zunanji modem ali omrežno povezavo in ponudnika internetnih storitev (ISP).

Če zunanji USB modem ali WLAN vmesnik ni del vašeg naročila, ga lahko kupite na www.dell.com.

oktober 2009



00TDC0A01

DELL™

Namestitev žično povezavo

- Če uporabljate klicno povezavo, priključite telefonsko linjo na dodatni USB modem in na telefonsko vtičnico na zid preden začnete namestitev internetne povezave.
- Če uporabljate DSL ali kabelsko/satelitsko povezavo, kontaktirajte vašega ISP-ja ali ponudnika telefonskih storitev.


Za končanje namestitve žične internetne povezave, sledite navodilom v poglavju "Namestitev internetne povezave."

Namestitev žične povezave

Preden lahko uporabite svojo internetno povezavo, morate priključiti na brezžični usmerjevalnik.

Namestitev priključitve na brezžični usmerjevalnik:

- 1 Preverite, da je brezžično omogočen na vaš računalnik.

- 2 Shranite in zaprite vse odprte datoteke in programe.
- 3 Kliknite **Start**  → **Control Panel** (nadzorna plošča) → **Network and Sharing Center** (center za omrežje in skupno porabo) → **Connect to a network** (vzpostavitev povezave z internetom).
- 4 Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitev.


Vzpostavitev vaše internetne povezave

Ponudba internetnih storitev se razlikuje od države do države. Kontaktirajte s vašim ISP z ponudbe, ki so na voljo v vaši državi.

Če se ne morete povezati z internetom, vendar ste se uspešno povezali v preteklosti, je lahko napaka na strani ponudnika internetnih storitev. Pokličite vašega ISP-ja in preverite stanje povezave ali poizkusite vzpostaviti povezavo kasneje.

Pripravite informacije, ki ste jih dobili od vašega ISP-ja. Če nimate ponudnika internetnih storitev, vam pri tem lahko pomaga čarovnik **Connect to the Internet** (vzpostavitev povezave z internetom).

Za namestitev internetne povezave:

- 1 Shranite in zaprite vse odprte datoteke in programe.
- 2 Kliknite **Start**  → **Control Panel** (Nadzorna plošča).
- 3 Kliknite **Network and Sharing Center** (center za omrežje in skupne porabe) → **Set up a new connection or network** (Namestitev nove povezave ali omrežja) → **Connect to the Internet** (vzpostavitev povezave z internetom).

Prikaže se okno **Connect to the Internet** (vzpostavitev povezave z internetom).



OPOMBA: Če ne veste, kateri tip povezave morate izbrati, kliknite **Help me choose** (pomagaj mi izbrati) ali pokličite vašega ponudnika internetnih storitev.

- 4 Če želite zaključiti namestitev, sledite navodilom na zaslonu in uporabite informacije, ki vam jih je posredoval vaš ponudnik internetnih storitev.

Osnovne funkcije Windows 7

Prilagajanje namizja


Lahko prilagodite svoje namizje tako, da spremenite videz, ločljivost, ozadje, ohranjevalnik zaslona, ali druge značilnosti namizja.

Za prilagoditev namizja:

- 1 Desno kliknite na prazno področje namizja.
- 2 Kliknite **Personalize** (prilagoditev), za odpiranje okno **Change the visuals and sounds on your computer** (spremenite sliko in glas na računalnik) in se seznanite s možnosti prilagajanja.

Prenos informacij na nov računalnik


Za prenos informacije na nov računalnik:

- 1 Kliknite **Start**  → **Control Panel** (nadzorna plošča).
- 2 V iskalnem polju, vtipkajte *Transfer* in nato kliknite **Transfer files from another computer** (prenosi datotek iz drugega računalnika).
- 3 Sledite navodilom na čarovniku **Windows Easy Transfer** (windows-ov enostavni prenos).

Varnostno kopiranje podatkov

Priporočamo, da občasno ustvarite varnostne kopije datotek in map na vašem računalniku.

Za varnostne kopije datotek:

- 1 Kliknite **Start**  → **Control Panel** (nadzorna plošča) → **System and Security** (sistem in varnost) → **Backup and Restore** (Varnostno kopiranje in obnovitev).


- 2 Kliknite **Set up backup...**
- 3 Sledite navodila na čarovniku **Configure Backup** (konfiguriraj varnostno kopiranje).


Znova namestitve Windows 7

Postopek ponovne namestitve lahko traja 1 do 2 uri, da se zaključi. Ko ponovno namestite operacijski sistem, morate prav tako ponovno namestiti gonilnike naprav, programe za zaščito pred virusi in drugo programsko opremo.

Za ponovne namestitve Windows 7:

- 1 Shranite in zaprite vse odprte datoteke in programe.
- 2 Vstavite CD z *operacijskim sistemom*.
- 3 Kliknite **Exit** (izhod), če se pojavi soročilo **Install Windows** (namesti Windows).
- 4 Ponovno zaženite računalnik.
- 5 Ko se pojavi logotip DELL™, nemudoma pritisnite <F12>.

 **OPOMBA:** Če ste čakali predolgo in se ob čakanju pojavi logotip operacijskega sistema, počakajte, da se naloži namizje Microsoft Windows, in nato zaustavite računalnik ter poizkusite znova.

 **OPOMBA:** Naslednji koraki le za enkrat spremenijo zaporedje zagona. Pri naslednjem zagonu se računalnik zažene glede na naprave, ki so določene v sistemskih nastavitvah.

6 Ko se pojavi seznam zagonskih naprav, označite **CD/DVD/CD-RW Drive** in pritisnite <Enter>.

7 Za zagon s **CD-ROM plošče** pritisnite katerokoli tipko.
Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitvev.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

© 2009 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Natisnjeno na Irskem.

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke uporabljene v tem dokumentu: *Dell* in logotip *DELL* sta blagovni znamki družbe Dell Inc; *Microsoft* in *Windows* sta bodisi blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na osebe, katerih last so blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke. Družba Dell Inc. zavrača vsakršno lastništvo blagovnih znamk in imen, razen tistih, ki so v njeni lasti.

