

# Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

## Nastavení operačního systému Windows 7

Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft® Windows® 7, pokud jste jej vybrali již během objednání. Při prvním nastavení operačního systému Windows postupujte podle pokynů na obrazovce. Uvedené kroky jsou nutné a mohou zabrat určitý čas. Jednotlivé obrazovky nastavení systému Windows vás provedou několika fázemi, jako je přijetí licenční smlouvy, nastavení předvoleb a nastavení internetového připojení.



**UPOZORNĚNÍ:** Proces nastavení operačního systému nepřerušujte. Jinak by mohlo dojít k tomu, že nebude možné váš počítač používat a operační systém bude nutné nainstalovat znovu.



**POZNÁMKA:** K optimalizaci výkonu počítače vám doporučujeme navštívit webové stránky podpory společnosti Dell na adrese [support.dell.com](http://support.dell.com) a stáhnout si a nainstalovat nejnovější dostupný systém BIOS a ovladače pro váš počítač.

Říjen 2009



0NY2K2A01

**DELL**™

## Nastavení připojení k Internetu (volitelné)

Pro připojení k Internetu budete potřebovat externí modem nebo síťové připojení a služby poskytovatele připojení k Internetu.(ISP).

Pokud není externí modem USB nebo adaptér WLAN součástí vaší původní objednávky, můžete si jej zakoupit na webových stránkách společnosti Dell na adrese [www.dell.com](http://www.dell.com).

### Nastavení připojení k Internetu pomocí kabelu

- Používáte-li telefonické připojení k síti, připojte před nastavením připojení k Internetu do externího modemu USB (volitelný) a do telefonní přípojky ve stěně telefonní kabel.

- Pokud využíváte připojení prostřednictvím modemu DSL nebo kabelového či satelitního modemu, kontaktujte svého poskytovatele připojení k Internetu nebo mobilních telefonních služeb a vyžádejte si od něj pokyny pro připojení.

Nastavení připojení k Internetu pomocí kabelu dokončete podle pokynů v části „Nastavení připojení k Internetu“

### Nastavení bezdrátového připojení

Aby bylo možné používat bezdrátové připojení k Internetu, je třeba nastavit připojení k bezdrátovému směrovači.

Připojení k bezdrátovému směrovači nastavíte takto:

- 1 Zkontrolujte, zda je v počítači povoleno bezdrátové připojení.
- 2 Uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné programy.

- 3 Klepněte na položky **Start** → **Ovládací panely** → **Centrum sítí a sdílení** → **Připojit k síti**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.

## Nastavení připojení k Internetu

Poskytovatelé služeb Internetu a jejich nabídky se v jednotlivých zemích liší. Nabídku připojení k Internetu pro vaši zemi získáte od místních poskytovatelů.

Pokud se vám nedaří připojit se k Internetu, ale v minulosti jste se již úspěšně připojili, mohlo dojít k výpadku na straně poskytovatele. Informujte poskytovatele internetového připojení o stavu služby nebo se o připojení pokuste později.

Informace o svém poskytovateli připojení mějte stále při ruce. Pokud ještě nemáte poskytovatele připojení k Internetu, můžete jej vyhledat pomocí **Průvodce připojením k Internetu**.

Nastavení internetového připojení:

- 1 Uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné programy.
- 2 Klepněte na položky **Start** → **Ovládací panely**.
- 3 Klepněte na položky **Centrum sítí a sdílení** → **Nastavit nové připojení nebo síť** → **Připojit k Internetu**.

Zobrazí se okno **Připojit k Internetu**.



**POZNÁMKA:** Nevíte-li, který typ připojení vybrat, klepněte na položku **Chci pomoci při výběru** nebo kontaktujte svého poskytovatele připojení.

- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení systému s využitím informací o nastavení dodaných vašim poskytovatelem připojení.

# Základní funkce operačního systému Windows 7

## Přizpůsobení plochy


Můžete měnit vzhled, rozlišení, tapetu, spořič obrazovky a jiné prvky plochy.

Jak přizpůsobit plochu:

- 1 Klepněte pravým tlačítkem myši na otevřenou oblast plochy.
- 2 Po klepnutí na položku **Přizpůsobit** se otevře okno **Změnit obrazové efekty a zvuky v počítači**, kde naleznete všechny možnosti nastavení.

## Přenos informací do nového počítače

Jak přenést informace do nového počítače:


- 1 Klepněte na položky **Start**  → **Ovládací panely**.

- 2 Do vyhledávacího pole napište **Přenos** a klepněte na položku **Přenos souborů z jiného počítače**.
- 3 Postupujte podle pokynů průvodce **Windows Easy Transfer**.

## Zálohování dat

Doporučujeme vám pravidelně zálohovat soubory a složky v počítači.

Jak zálohovat soubory:

- 1 Klepněte na položky **Start**  → **Ovládací panely** → **Systém a zabezpečení** → **Zálohování a obnovení**.
- 2 Klepněte na položku **Nastavit zálohování...**
- 3 Postupujte podle pokynů průvodce **Konfigurace zálohování**.

## Opětovná instalace systému Windows Windows 7

Opětovná instalace může trvat zhruba 1 až 2 hodiny. Po opětovné instalaci operačního systému je také potřeba nainstalovat ovladače, antivirový program a další software.

Jak znovu nainstalovat operační systém Windows 7:

- 1 Uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné programy.
- 2 Vložte disk s *operačním systémem*.
- 3 Pokud se zobrazí zpráva **Instalovat Windows**, klepněte na tlačítko **Ukončit**.
- 4 Restartovat počítač.
- 5 Jakmile se zobrazí logo DELL, ihned stiskněte klávesu <F12> .



**POZNÁMKA:** Pokud budete čekat příliš dlouho a zobrazí se logo operačního systému, počkejte až se objeví plocha systému Microsoft Windows, následně počítač vypněte a akci opakujte.



**POZNÁMKA:** Další kroky změni zaváděcí sekvenci, a to jednorázově. Při příštím spuštění se systém zavede podle zařízení uvedených v programu Nastavení systému.

- 6 Když se zobrazí seznam zařízení k zavedení, vyberte položku **Mechanika CD/DVD/CD-RWCD/DVD/CD-RW** a stiskněte klávesu <Enter>.
- 7 Stisknutím jakékoli klávesy vyberte možnost **Zavést z jednotky CD-ROM**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.

---

**Změna informací bez předchozího upozornění v tomto dokumentu vyhrazena.**

**© 2009 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Vytisknuto v Irsku.**

Jakékoli rozšiřování a kopírování těchto materiálů bez písemného povolení společnosti Dell Inc. je přísně zakázáno.

Ochranné známky použité v tomto textu: *Dell* a logo *DELL* jsou ochranné známky společnosti Dell Inc; *Microsoft*, a *Windows* jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích.

Ostatní ochranné známky a názvy mohou být v tomto dokumentu použity buď v souvislosti s organizacemi, které si na tyto známky a názvy činí nárok, nebo s jejich produkty. Společnost Dell Inc. si nečiní nárok na jiné ochranné známky a názvy než své vlastní.