

# Microsoft Windows 7: Aloitusopas

## Windows 7 -käyttöjärjestelmän asentaminen

Hankkimaasi Dell-tietokoneeseen on asennettu valmiiksi Microsoft® Windows® 7 -käyttöjärjestelmä, jos valitsit sen ostohetkellä. Asenna Windows noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Nämä vaiheet ovat pakollisia, ja niiden suorittaminen saattaa kestää jonkin aikaa. Windowsin asennusruuduissa esimerkiksi hyväksytään käyttöoikeussopimukset sekä määritetään asetukset ja internet-yhteys.



**VAROITUS: Älä keskeytä käyttöjärjestelmän asennusta. Muutoin tietokoneesta voi tulla käyttökelvoton, ja käyttöjärjestelmä on asennettava uudelleen.**



**HUOMAUTUS:** Tietokone toimii parhaiten, jos lataat ja asennat tuoreimman BIOS-tiedoston ja tuoreimmat ohjaimet sivustolta [support.dell.com](http://support.dell.com).

## Internet-yhteyden muodostaminen (valinnainen)

Internet-yhteyden muodostamiseen tarvitaan modeemi tai verkkoliitäntä ja internet-palveluntarjoaja (ISP).

Jos alkuperäiseen tilaukseen ei kuulunut USB-modeemia eikä WLAN-sovitinta, voit hankkia ne sivustolta [www.dell.com](http://www.dell.com).

Lokakuu 2009



ONV1VXA01



## Kiinteän internet-yhteyden määrittäminen

- Jos käytät puhelinverkkoyhteyttä, liitä puhelinjohto ulkoiseen USB-modeemiin (valinnainen) ja puhelinpistorasiaan, ennen kuin määrität internet-yhteyden.
- Jos käytössäsi on DSL- tai kaapeli-/satelliittimodeemiyhteys, pyydä asennusohjeet Internet-palveluntarjoajalta tai matkapuhelinpalvelusta.


Suorita langallisen Internet-yhteyden asentaminen loppuun kohdan "Internet-yhteyden määrittäminen" ohjeiden mukaisesti.

## Langattoman yhteyden määrittäminen

Langattoman internet-yhteyden käyttäminen edellyttää tietokoneen liittämistä langattomaan reitittimeen.

Langattoman reititinyhteyden määrittäminen:

- 1 Varmista, että tietokoneen langaton toiminto on käytössä.

- 2 Tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot ja poistu kaikista avoimista ohjelmista.
- 3 Valitse **Käynnistä**  → **Ohjauspaneeli** → **Verkko- ja jakamiskeskus** → **Yhdistä verkkoon**.
- 4 Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.


## Internet-yhteyden määrittäminen

Internet-palveluntarjoajat ja niiden tarjonta vaihtelevat eri maissa. Kysy Internet-palveluntarjoajalta maasi tarjonnasta.

Jos et pysty muodostamaan Internet-yhteyttä, vaikka yhteys on toiminut aiemmin, ongelma saattaa johtua Internet-palveluntarjoajan käyttökatkoksesta. Selvitä palvelun tila Internet-palveluntarjoajalta tai yritä muodostaa yhteys myöhemmin uudelleen.

Ota Internet-palveluntarjoajan tiedot esiin. Jos sinulla ei ole palveluntarjoajaa, voit hankkia sellaisen ohjatun **Muodosta Internet-yhteys** -toiminnon avulla.

Internet-yhteyden määrittäminen:

- 1 Tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot ja poistu kaikista avoimista ohjelmista.
- 2 Valitse **Käynnistä**  → **Ohjauspaneeli**.
- 3 Valitse **Verkko- ja jakamiskeskus** → **Määritä uusi yhteys tai verkko** → **Muodosta Internet-yhteys**.

Näyttöön tulee **Muodosta Internet-yhteys** -ikkuna.



**HUOMAUTUS:** Jos et tiedä, mikä yhteystapa pitäisi valita, valitse **Auta minua** tai ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

- 4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja suorita asennus loppuun käyttämällä Internet-palveluntarjoajalta saamiasi määrittystietoja.

## Windows 7 -käyttöjärjestelmän perusominaisuudet

### Työpöydän mukauttaminen


Voit mukauttaa työpöydän muuttamalla sen ulkonäköä, tarkkuutta, taustakuvaa, näytönsäästäjää ja muita ominaisuuksia.

Työpöydän mukauttaminen:

- 1 Napsauta työpöydän vapaata aluetta hiiren kakkospainikkeella.
- 2 Valitse **Mukauta**, mikä avaa **Muuta tietokoneen ulkonäköä ja ääniä** -ikkunan, josta saat lisätietoja mukautusvaihtoehdoista.

### Tietojen siirtäminen uuteen tietokoneeseen


Tietojen siirtäminen uuteen tietokoneeseen:

- 1 Valitse **Käynnistä**  → **Ohjauspaneeli**.
- 2 Kirjoita hakuruutuun **Siirrä** ja valitse sitten **Siirrä tiedostoja toiselta tietokoneelta**.
- 3 Noudata **Windowsin asetusten siirtäminen** -ohjatun toiminnon ohjeita.

### Tietojen varmuuskopioiminen

Tietokoneen tiedostot ja kansiot kannattaa varmuuskopioida säännöllisesti.

Tiedostojen varmuuskopioiminen:

- 1 Valitse **Käynnistä**  → **Ohjauspaneeli** → **Järjestelmä ja suojaus** → **Varmuuskopiointi ja palauttaminen**.
- 2 Valitse **Määritä varmuuskopiointi...**
- 3 Noudata **Määritä varmuuskopiointi** -ohjatun toiminnon ohjeita.

## Windows 7 -käyttöjärjestelmän uudelleenasetus

Uudelleenasetus voi kestää 1–2 tuntia. Kun käyttöjärjestelmä on asennettu uudelleen, myös laiteohjaimet, virustentorjuntaohjelma ja muut ohjelmat on asennettava uudelleen.

Windows 7 -käyttöjärjestelmän uudelleenasetus:

- 1 Tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot ja sulje kaikki avoimet sovellukset.
- 2 Aseta *Operating System* -levy asemaan.
- 3 Valitse **Lopeta**, jos näyttöön tulee **Asenna Windows** -ilmoitus.
- 4 Käynnistä tietokone uudelleen.
- 5 Kun DELL-logo tulee näkyviin, paina heti <F12>-näppäintä.



**HUOMAUTUS:** Jos odotat liian kauan ja käyttöjärjestelmän logo tulee näyttöön, odota, kunnes näyttöön tulee Microsoft Windows -työpöytä. Katkaise tietokoneesta virta ja yritä uudelleen.



**HUOMAUTUS:** Seuraavat ohjeet muuttavat käynnistysjakson vain yhdeksi kerraksi. Seuraavan kerran tietokonetta käynnistettäessä se käynnistää järjestelmäasetusohjelmassa määritetyt laitteet.

- 6** Kun käynnistyslaiteluettelo tulee näkyviin, korosta **CD/DVD/CD-RW Drive** ja paina <Enter>-painiketta.
- 7 Käynnistä CD-ROM-levyitä** painamalla mitä tahansa näppäintä.  
Saata asennus päätökseen näytön ohjeiden mukaisesti.

---

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
© 2009 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Irlannissa.

Näiden aineistojen kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty.

Tekstissä käytetyt tavaramerkit: *Dell* ja *DELL*-logo ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. *Microsoft* ja *Windows* ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muut tekstissä mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Dell Inc. kieltää omistusoikeuden muihin kuin omiin tavaramerkkeihinsä ja tuotemerkeihinsä.

