




INSPIRON™

Quick Start

快速入门 | 快速入門
퀵스타트 | 빠른 시작


Connect the power cable

连接电源电缆
連接電源線
電源ケーブルを接続します
전원 케이블 연결



Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标
連接鍵盤與滑鼠
キーボードとマウスを接続します
키보드 및 마우스 연결



Uniquely Dell
support.dell.com/manuals | www.dell.com

Printed in China



07PORJA00


Connect the display

连接显示器
連接顯示器
모니터를接続합니다
디스플레이 연결

Connection Type 连接类型 連接類型 接続のタイプ 연결 방식	Computer 计算机 電腦 컴퓨터	Cable and Adapter 电缆和适配器 纜線與配接器 케이블およびアダプ타 케이블 및 어댑터	Display 显示器 顯示器 디스플레이 디스플레이
VGA ⇄ VGA			
DVI ⇄ DVI			
DVI ⇄ VGA			
HDMI ⇄ HDMI			
HDMI ⇄ DVI			


Connect the network cable (optional)

连接网络电缆 (可选)
連接網路纜線 (可選)
네트워크케이블을接続합니다 (옵션)
네트워크 케이블(선택사항) 연결



Press the power button

按电源按钮
按下電源按鈕
電源 버튼을 누릅니다
전원 단추 누르기



Information in this document is subject to change without notice.

© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Trademarks used in this text: Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc.

2011 - 02

Regulatory model: D11M

Regulatory type: D03M004

Computer model: Dell Inspiron 620

本文中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2011 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

本文中使用的商标：Dell™、DELL 徽标和 Inspiron™ 是 Dell Inc. 的商标。

2011 - 02

法规型号：D11M

法规类型：D03M004

计算机型号：Dell Inspiron 620

本文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。

© 2011 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。

本文中使用的商標：Dell™、DELL 徽標和 Inspiron™ 是 Dell Inc. 的商標。

2011 - 02

法規型號：D11M

法規類型：D03M004

電腦型號：Dell Inspiron 620

本書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

© 2011 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

本書で使用されている商標について：Dell™、DELL ロゴ、および Inspiron™ は Dell Inc. の商標です。

2011 - 02

認可モデル：D11M

認可タイプ：D03M004

コンピュータモデル：Dell Inspiron 620

이 문서의 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

© 2011 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

본 설명서에 사용된 상표: Dell™, DELL 로고 및 Inspiron™은 Dell Inc.의 상표입니다.

2011 - 02


정규 모델: D11M

정규 유형: D03M004

컴퓨터 모델: Dell Inspiron 620

Views

视图 | 視圖 | 前面と背面 | 모습



Features

1. Media Card Reader
2. Optical drive bays (2)
3. USB 2.0 connectors (2)
4. Microphone or line-in connector
5. Headphone connector
6. Power button and light
7. Hard drive activity light
8. Power supply light
9. Voltage selector switch
10. Power connector
11. Network connector and light
12. USB 2.0 connectors (6)
13. HDMI connector
14. VGA connector
15. Microphone connector
16. Expansion card slots (4)
17. Security cable slot
18. Padlock slot
19. Service tag and express service code
20. Front L/R line-out connector
21. Line-in connector

部件

1. 介质卡读取器
2. 光盘驱动器托架 (2个)
3. USB 2.0 连接器 (2个)
4. 麦克风或输入连接器
5. 耳机连接器
6. 电源按钮和指示灯
7. 硬盘驱动器活动指示灯
8. 电源设备指示灯
9. 电压选择器开关
10. 电源连接器
11. 网络连接器和指示灯
12. USB 2.0 连接器 (6个)
13. HDMI 连接器
14. VGA 连接器
15. 麦克风连接器
16. 扩充卡插槽 (4个)
17. 安全缆线孔
18. 挂锁孔
19. 服务标签和快速服务代码
20. 正面 L/R 输出连接器
21. 输入连接器

配件

1. 媒體卡讀卡器
2. 光碟機支架 (2個)
3. USB 2.0 連接器 (2個)
4. 麥克風或信號線輸入連接器
5. 耳機連接器
6. 電源按鈕和指示燈
7. 硬碟機活動指示燈
8. 電源指示燈
9. 電壓選擇器切換開關
10. 電源連接器
11. 網路連接器和指示燈
12. USB 2.0 連接器 (6個)
13. HDMI 連接器
14. VGA 連接器
15. 麥克風連接器
16. 擴充卡插槽 (4個)
17. 安全纜線插槽
18. 掛鎖插槽
19. 服務標籤和快速服務代碼
20. 前 L/R 信號線輸出連接器
21. 信號線輸入連接器

機能

1. 미디어카드리더
2. 옵티컬드라이브베이 (2)
3. USB 2.0 콘넥터 (2)
4. 마이크 (라인입력) 콘넥터
5. 헤드폰콘넥터
6. 전원 버튼과 전원 라이트
7. 하드 드라이브 액티비티라이트
8. 전원라이트
9. 전압 선택 스위치
10. 전원 콘넥터
11. 네트워크 콘넥터와 네트워크 라이트
12. USB 2.0 콘넥터 (6)
13. HDMI 콘넥터
14. VGA 콘넥터
15. 마이크 콘넥터
16. 확장 카드 슬롯 (4)
- 17.セキュリティーケーブル 슬롯
18. 패드록 슬롯
19. 서비스 태그와 익스프레스 서비스 코드
20. 전면 L/R 라인출력 콘넥터
21. 라인입력 콘넥터

기능

1. 매체 카드 판독기
2. 선택 사양의 드라이브 베이 (2개)
3. USB 2.0 커넥터 (2개)
4. 마이크로폰 또는 입력 라인 커넥터
5. 헤드폰 커넥터
6. 전원 단추 및 표시등
7. 하드 드라이브 작동 표시등
8. 전원 공급 장치 표시등
9. 전압 선택기 스위치
10. 전원 커넥터
11. 네트워크 커넥터 및 표시등
12. USB 2.0 커넥터 (6개)
13. HDMI 커넥터
14. VGA 커넥터
15. 마이크로폰 커넥터
16. 확장 카드 슬롯 (4개)
17. 보안 케이블 슬롯
18. 자물쇠 슬롯
19. 서비스 태그 및 특급 서비스 코드
20. 전면 L/R 출력 라인 커넥터
21. 입력 라인 커넥터

More Information

- To learn about the features and advanced options available on your desktop, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation** or go to support.dell.com/manuals.
- To contact Dell for sales, tech support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States, can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

详细信息

- 要了解有关您台式机提供的部件和高级选项的相关信息，请单击**开始**→“**所有程序**”→“**Dell Help Documentation**”（**Dell 帮助说明文件**），或访问 support.dell.com/manuals。
- 若因为销售、技术支持或客户服务问题要与 Dell 联络，请访问 dell.com/ContactDell。对于美国的客户，请致电 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

更多資訊

- 若要瞭解您的桌上型電腦上提供的配件和進階選項，請按一下**開始**→**所有程序**→**Dell Help Documentation (Dell 說明文件)**，或訪問 support.dell.com/manuals。
- 若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與 Dell 公司聯絡，請訪問 dell.com/ContactDell。美國的客戶可撥打 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

その他の情報

- ご使用のコンピュータで利用できる機能と詳細なオプションを確認するには、**スタート** → **すべてのプログラム** → **Dell Help Documentation (Dell ヘルプ文書)** をクリックするか、support.jp.dell.com/manuals にアクセスしてください。
- デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへのお問い合わせは、dell.com/ContactDell にアクセスしてください。米国にお住まいの方は、800-WWW-DELL (800-999-3355) までお電話ください。

자세한 정보

- 해당 데스크탑에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대한 자세한 내용을 보려면 **시작** → **모든 프로그램** → **Dell Help Documentation (Dell 도움말 설명서)**를 클릭하거나 support.dell.com/manuals로 이동합니다.
- 제품 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell에 문의하려면 dell.com/ContactDell로 이동합니다. 미국 고객의 경우 800-WWW-DELL(800-999-3355)로 전화합니다.

Información para NOM o Norma Oficial Mexicana (sólo para México)

La información que se proporciona a continuación aparecerá en el dispositivo que se describe en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11°
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: D11M
Voltaje de entrada: 115/230 V CA
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Corriente nominal de salida: 6 A/7 A

Para obtener información detallada, lea la información sobre seguridad incluida con su equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite dell.com/regulatory_compliance.