

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

与 Dell 联络

如要联系 Dell 有关销售、技术支持或客户服务问题，则转至 dell.com/ContactDell

與 Dell 公司聯絡

如要與 Dell 洽詢有關銷售、技術支援或客戶服務事宜，請造訪網頁 dell.com/ContactDell

デルへのお問い合わせ

Dell のセールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスにお問い合わせの場合は、dell.com/ContactDell にアクセスしてください

Dell에 문의하기

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제와 관련하여 Dell로 연락하려면 dell.com/ContactDell 을 참조하십시오

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

更多信息

有关管制和安全最佳实践的详细信息，请访问 dell.com/regulatory_compliance

更多資訊

有關法規和安全最佳實務的資訊，請參閱 dell.com/regulatory_compliance

その他の情報

規制と安全のベストプラクティスについては、dell.com/regulatory_compliance を参照してください

세부 정보

규정 및 안전에 관한 모범 사례에 대해서는 dell.com/regulatory_compliance 를 참조하십시오


Service Tag

服务标签

服務標籤

서비스 태그

서비스 태그



Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: D06S

Voltaje de entrada: 100–127 V CA/200–240 V CA

Frecuencia de entrada: 50 Hz/60 Hz

Corriente actual: 6 A/3 A

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: D06S | Type: D06S001

Computer model: Inspiron 660s

© 2012 Dell Inc.

Dell™、DELL 徽标和 Inspiron™ 均为 Dell Inc. 的商标；Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。

管制型号: D06S | 类型: D06S001

计算机型号: Inspiron 660s

© 2012 Dell Inc.

Dell™、DELL 徽标和 Inspiron™ 為 Dell Inc 的商標；Windows® 為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。

安規型號: D06S | 類型: D06S001

電腦型號: Inspiron 660s

© 2012 Dell Inc.

Dell™、DELL ロゴおよび Inspiron™ は Dell Inc の商標です。Windows® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標あるいは登録商標です。

規制モデル: D06S | タイプ: D06S001

コンピューターモデル: Inspiron 660s

© 2012 Dell Inc.

Dell™、DELL 로고 및 Inspiron™ 은 Dell Inc. 의 상표입니다。Windows® 는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 상표 또는 등록 상표입니다。

규정 모델: D06S | 유형: D06S001

컴퓨터 모델: Inspiron 660s





Printed in China

2012 - 08

Computer Features

计算机功能部件 | 電腦功能 | コンピューターの機能 | 컴퓨터 특징



1. Power button
2. Hard-drive activity light
3. Optical-drive bay
4. Front I/O-panel door (closed)
5. Front I/O-panel door open button
6. Optical-drive eject button
7. Security-cable slot
8. Power port
9. Voltage-selector switch
10. 8-in-1 media-card reader
11. Headphone port
12. Microphone port
13. USB 2.0 ports (2)
14. Audio ports (3)
15. VGA port
16. HDMI port
17. USB 3.0 ports (2)
18. USB 2.0 ports (4)
19. Network port

1. 电源按钮
2. 硬盘驱动器活动指示灯
3. 光盘驱动器托架
4. 前部 I/O 面板门（关闭）
5. 前部 I/O 面板门打开按钮
6. 光盘驱动器弹出按钮
7. 安全缆线孔
8. 电源端口
9. 电压选择器开关
10. 八合一介质卡读取器
11. 耳机端口
12. 麦克风端口
13. USB 2.0 端口（2 个）
14. 音频端口（3 个）
15. VGA 端口
16. HDMI 端口
17. USB 3.0 端口（2 个）
18. USB 2.0 端口（4 个）
19. 网络端口

1. 電源按鈕
2. 硬碟機活動指示燈
3. 光碟機凹槽
4. 前 I/O 面板蓋（關閉）
5. 前 I/O 面板蓋開啓按鈕
6. 光碟機退出按鈕
7. 安全纜線插槽
8. 電源連接埠
9. 電壓選擇器開關
10. 8 合 1 媒體讀卡器
11. 耳機連接埠
12. 麥克風連接埠
13. USB 2.0 連接埠 (2)
14. 音訊連接埠 (3)
15. VGA 連接埠
16. HDMI 連接埠
17. USB 3.0 連接埠 (2)
18. USB 2.0 連接埠 (4)
19. 網路連接埠

1. 電源ボタン
2. ハードドライブ動作ライト
3. オプティカルドライブベイ
4. フロント I/O パネルドア（閉じた状態）
5. フロント I/O パネルドアの開くボタン
6. オプティカルドライブ取り出しボタン
7. セキュリティケーブルスロット
8. 電源ポート
9. 電圧セレクタースイッチ
10. 8-in-1メディアカードリーダー
11. ヘッドフォンポート
12. マイクポート
13. USB 2.0 ポート (2)
14. オーディオポート (3)
15. VGA ポート
16. HDMI ポート
17. USB 3.0 ポート (2)
18. USB 2.0 ポート (4)
19. ネットワークポート

1. 전원 버튼
2. 하드 드라이브 작동 표시등
3. 광학 드라이브 베이
4. 전면 I/O 패널 도어(닫힘)
5. 전면 I/O 패널 도어 열기 버튼
6. 광학 드라이브 꺼내기 버튼
7. 보안 케이블 슬롯
8. 전원 포트
9. 전압 선택기 스위치
10. 8-in-1 미디어 카드 판독기
11. 헤드폰 포트
12. 마이크 포트
13. USB 2.0 포트(2개)
14. 오디오 포트(3개)
15. VGA 포트
16. HDMI 포트
17. USB 3.0 포트(2개)
18. USB 2.0 포트(4개)
19. 네트워크 포트

inspiron

660s

Quick Start Guide

快速入门指南 | 快速入門指南


クイックスタートガイド | 빠른 시작 안내서



1 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标 | 連接鍵盤與滑鼠


キーボードとマウスを接続する | 키보드와 마우스를 연결합니다



2 Connect the network cable (optional)

连接网络电缆（可选） | 連接網路纜線（可選）

ネットワークケーブルを接続する（オプション） | 네트워크 케이블을 연결합니다(옵션)



3 Connect the display

连接显示器 | 連接顯示器

디스플레이를接続する | 디스플레이를 연결합니다

Connection Type	Computer	Cable and Adapter	Display
连接类型	计算机	电缆和适配器	显示屏
連接類型	電腦	纜線和配接器	顯示器
接続の種類	コンピューター	ケーブルとアダプター	ディスプレイ
연결 유형	컴퓨터	케이블 및 어댑터	디스플레이
VGA ⇔ VGA			
HDMI ⇔ HDMI			
HDMI ⇔ DVI			

NOTE: If you ordered your computer with an optional discrete graphics card, connect the display to the connector on your discrete graphics card.

注: 如果您订购的是配有可选独立显卡的计算机，使用独立显卡上的连接器连接显示器。

註: 如果您訂購的電腦搭載選用的分離式圖形卡，請將顯示器連接至分離式圖形卡的連接器。


メモ: オプションの外付けグラフィックスカード搭載のコンピューターを購入した場合、外付けグラフィックスカードのコネクターにディスプレイを接続します。

참고: 컴퓨터와 함께 옵션인 개별형 그래픽 카드를 구입한 경우, 디스플레이를 개별형 그래픽 카드의 커넥터에 연결합니다.

4 Connect the power cable and press the power button

连接电源电缆并按下电源按钮 | 連接電源線然後按下電源按鈕

電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押す | 전원 케이블을 연결하고 전원 버튼을 누릅니다



5 Complete Windows setup

完成 Windows 安装程序 | 完成 Windows 設定

Windows セットアップを完了する | Windows 설치 완료



Enable security

启用安全保护


啓用安全性

セキュリティを有効にする

보안 활성화

Windows 8

Tiles 图块 | 圖標 | タイル | 타일



Scroll to access more tiles

滚动以访问更多图块

捲動以取更多圖標

スクロールすると、その他のタイルにもアクセスできます

더 많은 타일에 액세스하려면 스크롤합니다

Resources 资源 | 資源 | 리소스 | 리소스



Getting started

入门指南

入門指南

基本操作

시작하기

My Dell Support Center

我的 Dell 支持中心

My Dell 支援中心


마이델서포트센터

Dell 지원 센터

Charms sidebar

Charms 边栏 | Charms 側邊列

차움사이드바 | 장식 사이드바



Point mouse to lower- or upper-right corner

将鼠标指针置于右下角或右上角

將滑鼠指標指向右下或右上

마우스를右上,または右下의角에合わせます

마우스로 하단 또는 상단 오른쪽 코너를 가리킵니다