

# INSPIRON One 2330


## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka  
Gyors üzembe helyezési útmutató  
Skrócona instrukcja uruchomienia  
Stručná úvodná príručka




### 1 Set up the keyboard and mouse

Nastavte klávesnici a myš  
Állítsa be a billentyűzetet és az egeret  
Skonfiguruj klawiaturę i mysz  
Nastavte klávesnicu a myš





### 2 Connect the network cable (optional)

Připojte síťový kabel (volitelné)  
Csatlakoztassa a hálózati kábelt (opcionális)  
Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie)  
Pripojte sieťový kábel (voliteľný)



### 3 Connect the power cable and turn on your computer

Připojte napájecí kabel a zapnete počítač  
Csatlakoztassa a hálózati kábelt, és kapcsolja be a számítógépét  
Podłącz przewód zasilania do gniazdka i włącz komputer  
Pripojte napájecí kábel a zapnite počítač



### 4 Finish Windows setup

Dokončete nastavení v systému Windows | Fejezse be a Windows beállítását  
Zakończ konfigurację Windows | Dokončite inštaláciu systému Windows



#### Enable security and updates

Aktivujte zabezpečení a aktualizace  
Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket  
Włącz zabezpieczenia i aktualizacje  
Povoľte bezpečnostné funkcie a aktualizácie



#### Connect to your network

Připojte se k síti  
Kapcsolódjon a hálózathoz  
Połącz ze swoją siecią  
Pripojte sa k sieti



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se pomocí účtu Microsoft nebo vytvořte místní účet  
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot  
Zaloguj się na swoje konto Microsoft lub utwórz konto lokalne  
Prihláste sa na účet Microsoft alebo vytvorte miestny účet

### Explore resources

Prohlédněte si prostředky | Fedezze fel a lehetőségeket  
Odkryj zasoby | Preskúmajte zdroje



#### Help and Tips

Rady a nápověda | Súgó és tipppek  
Pomoc i Wskazówki | Pomocnik a rady



#### My Dell

Můj Dell | Az én Dell számítógépem  
Mój Dell | Mój Dell



#### Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépét  
Zarejestruj komputer | Zaregistrujete si počítač

## Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům  
Terméktámogatás és kézikönyvek  
Instrukcje użytkowania i wsparcie produktu  
Podpora a příručky produktu

## Contact Dell

Kontaktujte spoločnosť Dell  
Kérjen segítséget a Dell szakembereitől  
Skontaktuj się z firmą Dell  
Kontaktujte Dell

## Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost  
Szabályozások és biztonság  
Przepisy i bezpieczeństwo  
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

## Regulatory model and type

Regulační model a typ  
Szabályozási modell és típus  
Model i rodzaj wg normy  
Zákonem vyžadovaný model a typ

## Computer model

Model počítače | Számítógép modell  
Model komputera | Model počítača

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


**W05C**

**W05C001**

**Inspiron One 2330**

## Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti




- 13. S/P DIF port
- 14. VGA-in port (optional)
- 15. VGA-out port
- 16. Audio-out port
- 17. USB 3.0 ports (2)
- 18. USB 2.0 ports (2)
- 19. Network port
- 20. Power port
- 21. HDMI-in port (optional)
- 22. Composite ports
- 23. Security-cable slot
- 24. Service Tag and regulatory labels

- 1. Bal oldali mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Kamera állapot jelzőfény
- 4. Jobb oldali mikrofon
- 5. Optikai meghajtó
- 6. Fényerő-szabályozó gombok (2)
- 7. Bemeneti forrás kiválasztása (opcionális)/Kijelző kikapcsolása gomb
- 8. Bekapcsológomb
- 9. Média-kártya-olvasó
- 10. USB 3.0 portok (2 db)
- 11. Mikrofon port
- 12. Fejhallgató port

- 13. S/P DIF port
- 14. VGA-in port (opcionális)
- 15. VGA-out port
- 16. Audio-out port
- 17. USB 3.0 portok (2 db)
- 18. USB 2.0 portok (2 db)
- 19. Hálózati port
- 20. Tápellátás port
- 21. HDMI-in port (opcionális)
- 22. Kompozit portok
- 23. Biztonsági kábel foglalata
- 24. Szervizcímke és szabályozó címkék

- 1. Ľavý mikrofón
- 2. Kamera
- 3. Kontrolka stavu kamery
- 4. Právý mikrofón
- 5. Optická jednotka
- 6. Jas – ovládacie tlačidlá (2)
- 7. Vstup – výber zdroja (voliteľné)/ tlačidlo vypnutia displeja
- 8. Tlačidlo napájania
- 9. Čítačka pamäťových kariet
- 10. Porty USB 3.0 (2)
- 11. Port pre mikrofón
- 12. Port slúchadiel

- 13. S/P DIF konektor
- 14. Vstupný port VGA (voliteľné)
- 15. Výstupný port VGA
- 16. Výstupný zvukový port
- 17. Porty USB 3.0 (2)
- 18. Porty USB 2.0 (2)
- 19. Sietový port
- 20. Napájací port
- 21. Vstupný port HDMI (voliteľné)
- 22. Kompozitné porty
- 23. Otvor pre bezpečnostný kábel
- 24. Servisný štítek a etikety o súlade s predpismi



- 1. Levý mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Indikátor stavu kamery
- 4. Pravý mikrofon
- 5. Optická jednotka
- 6. Tlačítka pro ovládání jasu (2)
- 7. Tlačítko pro výběr zdroje (volitelně) / vypnutí displeje
- 8. Vypínač
- 9. Čtečka paměťových karet
- 10. Porty USB 3.0 (2)
- 11. Port zvukového vstupu (mikrofon)
- 12. Port zvukového výstupu (sluchátka)

- 1. Lewy mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Lampka stanu kamery
- 4. Prawy mikrofon
- 5. Napęd dysków optycznych
- 6. Przyciski sterowania jasnością (2)
- 7. Przycisk wyboru źródła (opcjonalnie)/ Wyłączenia wyświetlacza
- 8. Przycisk zasilania
- 9. Czytnik kart pamięci
- 10. Porty USB 3.0 (2)
- 11. Złącze mikrofonu
- 12. Złącze słuchawek

- 13. Gniazdo S/PDIF
- 14. Gniazdo VGA-in (opcjonalne)
- 15. Gniazdo VGA-out
- 16. Gniazdo Audio-out
- 17. Porty USB 3.0 (2)
- 18. Porty USB 2.0 (2)
- 19. Złącze sieciowe
- 20. Złącze zasilania
- 21. Gniazdo HDMI-in (opcjonalne)
- 22. Gniazda Composite
- 23. Gniazdo linki antykradzieżowej
- 24. Znacznik serwisowy i etykiety znamionowe

