


# Dell PowerEdge XR2

## Getting Started Guide

- 入门指南
- 入門指南
- Panduan Cara Memulai
- スタートガイド
- 시작 안내서



Quick Resource Locator  
Dell.com/URL/Server/PEXR2

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

扫描以查看入门视频、文档和故障排除信息。检视使用说明影片、说明文件，以及故障排除资讯。  
Pindai untuk melihat video cara melakukan, dokumentasi, dan informasi pemecahan masalah. Skenan untuk melihat video cara melakukan, dokumentasi, dan informasi pemecahan masalah. Skenan untuk melihat video cara melakukan, dokumentasi, dan informasi pemecahan masalah. Skenan untuk melihat video cara melakukan, dokumentasi, dan informasi pemecahan masalah.



### Before you begin

开始之前 | 開始操作之前 | Sebelum Anda memulai | 作業を開始する前に | 시작하기 전에

**⚠ WARNING: Before setting up your system, follow the safety instructions included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.**

**⚠ CAUTION: Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units, indicated by the EPP label, on your system. For more information on EPP, see the Installation and Service Manual at Dell.com/poweredgemanuals.**

**📌 NOTE:** The documentation set for your system is available at [Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals). Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

**📌 NOTE:** Ensure that the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system. For more information about supported operating systems, see [Dell.com/ossupport](https://Dell.com/ossupport).

**⚠ 警告:** 系统设置前，请遵循系统随附的安全、环境和法规信息文档中的安全说明。

**⚠ 小心:** 请在系统上使用由 EPP 标签指示的符合扩展电源性能 (EPP) 标准的电源设备。有关 EPP 的更多信息，请参阅 [Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals) 上的《安装和服务手册》。

**📌 注:** 系统的说明文件集在 [Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals) 上提供。确保始终针对所有最新更新确认此文档集。

**📌 注:** 确保先安装操作系统，然后再安装未随系统一起购买的硬件或软件。有关受支持的操作系统的更多信息，请参阅 [Dell.com/ossupport](https://Dell.com/ossupport)。

**⚠ 警告:** 系統會隨附一份「安全、環保與法規資訊」文件，在您設定系統之前，請先依照文件中的安全說明來操作。

**⚠ 警告:** 請為系統使用支援 Extended Power Performance (EPP) 的電源供應器 (如 EPP 標籤所示)。如需 EPP 的詳細資訊，請參閱安裝與維修手冊，網址為 [Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals)。

**📌 註:** 您可前往 [Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals) 尋找您系統的說明文件系列。請務必隨時檢查此說明文件系列是否有任何最新的更新。

**📌 註:** 在安裝並非與系統一起購買的硬體或軟體之前，請務必先安裝作業系統。如需受支援作業系統的詳細資訊，請參閱 [Dell.com/ossupport](https://Dell.com/ossupport)。

**⚠ PERINGATAN:** Sebelum menyiapkan sistem Anda, ikuti petunjuk keselamatan yang disertakan dalam dokumen Informasi Keselamatan, Lingkungan, dan Regulatori yang dikirimkan bersama sistem tersebut.

**⚠ PERHATIAN:** Gunakan unit catu daya yang sesuai dengan Extended Power Performance (EPP), ditunjukkan dengan adanya label EPP pada sistem Anda. Untuk informasi selengkapnya mengenai EPP, lihat Manual Pemasangan dan Servis di [Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals).

**📌 CATATAN:** Dokumentasi yang ditetapkan untuk sistem Anda tersedia di [Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals). Pastikan bahwa Anda selalu memastikan bahwa dokumen ini sudah diatur untuk semua pembaruan terbaru.

**📌 CATATAN:** Pastikan sistem operasi terpasang sebelum memasang perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak dibeli bersama dengan sistem. Untuk informasi selengkapnya mengenai sistem pengoperasian yang didukung, kunjungi [Dell.com/ossupport](https://Dell.com/ossupport).

**⚠ 警告:** システムをセットアップする前に、システムと同梱の『安全、環境、および規制情報』マニュアルの安全にお使いいただくための注意事項に従ってください。

**⚠ 注意:** このシステムでは、拡張電源パフォーマンス (EPP) 対応の電源装置ユニット (EPP ラベルの付いたもの) を使用してください。EPP の詳細については、[Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals) の設置およびサービスマニュアルを参照してください。

**📌 メモ:** お使いのシステム用のマニュアルは [Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals) で入手できます。最新のアップデートについては必ずこのマニュアルセットを確認するようにしてください。

**📌 メモ:** システムと合わせて購入していないハードウェアやソフトウェアをお使いの場合は、オペレーティングシステムをインストールしてから、取り付けまたはインストールを行ってください。サポートされる OS の詳細については、[Dell.com/ossupport](https://Dell.com/ossupport) を参照してください。

**⚠ 경고:** 시스템을 설치하기 전에 시스템과 함께 제공된 안전, 환경 및 규정 정보 문서에 포함된 안전 수칙을 먼저 따르십시오.

**⚠ 주의:** EPP 레이블에 표시된 EPP(Extended Power Performance) 호환 전원 공급 장치를 사용해야 합니다. EPP에 대한 자세한 내용은 [Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals)의 설치 및 서비스 설명서를 참조하십시오.

**📌 주:** 시스템에 대한 설명서는 [Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals) 에서 볼 수 있습니다. 최신 업데이트된 내용은 본 문서 세트에서 확인하실 수 있습니다.

**📌 주:** 시스템과 함께 구매하지 않은 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치하기 전에 운영 체제가 설치되어 있는지 확인하십시오. 지원되는 운영 체제에 대한 최신 정보는 [Dell.com/ossupport](https://Dell.com/ossupport)를 참조하십시오.

### Setting up your system

设置系统 | 設定您的系統 | Menyiapkan sistem Anda | システムのセットアップ | 시스템 설정

**📌 NOTE:** Ensure that the system is installed and secured. For more information about installing and securing the system into a rack, see the rack documentation included with your rack solution.

**📌 注:** 确保系统已安装并且固定好。有关将系统安装和固定到机架中的更多信息，请参阅机架解决方案随附的机架说明文件。  
**📌 註:** 請確定系統已完成安裝並加以固定。如需將系統安裝及固定至機架中的詳細資訊，請參閱機架解決方案隨附的機架說明文件。

**📌 CATATAN:** Pastikan bahwa sistem terpasang dan kencang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemasangan dan pengamanan sistem ke dalam rak, lihat dokumentasi rak yang disertakan dengan solusi rak anda.

**📌 메모:** 시스템을取り付けられ、固定されていることを確認します。システムをラックに取り付けて固定する方法の詳細については、お使いのラックソリューションと同梱のラックマニュアルを参照してください。


**📌 주:** 시스템이 설치되고 고정되어 있는지 확인합니다. 랙에 시스템을 설치하고 고정하는 방법에 대한 자세한 내용은 랙 솔루션과 함께 제공되는 랙 설명서를 참조하십시오.

### 1 Connect the network cable and optional I/O devices

连接网络电缆和可选的 I/O 设备 | 連接網路纜線和選配的 I/O 裝置

Sambungkan kabel jaringan dan perangkat I/O opsional | ネットワークケーブルおよびオプションの I/O デバイスを接続します

네트워크 케이블 및 I/O 장치(옵션) 연결



### 2 Connect the system to the power source

将系统连接到电源 | 將系統連接電源

Hubungkan sistem ke sumber daya | システムを電源に接続します

시스템을 전원 공급 장치에 연결합니다



### 3 Loop and secure the power cable using the retention strap

将电源电缆缠绕并用固定束带在固定

使用固定帶纏繞並固定電源線

Gulung dan amankan kabel daya menggunakan tali penahan

電源ケーブルを輪にして、固定ストラップで固定します

고정 스트랩을 사용해 전원 케이블을 감고 고정시킵니다



### 4 Turn on the system

开启系统 | 開啓系統 | Aktifkan sistem

시스템의 전원을を入れます | 시스템의 전원을 켭니다

