

OPTIPLEX 3020


Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Guía de inicio rápido




1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan
Branchez le clavier et la souris
Conecte el teclado y el mouse




2 Connect the network cable (optional)

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)
Connectez le câble réseau (en option)
Conecte el cable de red (opcional)




3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan
Branchez l'écran
Conecte la pantalla



DisplayPort Connector
DisplayPort-connector
Connecteur DisplayPort
Conector DisplayPort

Or | Of | Ou | O




VGA Connector
VGA-connector
Connecteur VGA
Conector VGA

- NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- N.B.: als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan op de discrete grafische kaart.
- REMARQUE : si vous avez commandé l'ordinateur avec un carte graphique séparée en option, connectez l'écran au connecteur de cette carte graphique.
- NOTA: Si ordenó su equipo con una tarjeta de gráficos discretos, conecte la pantalla a la tarjeta de gráficos discretos.


4 Connect the power cable on your computer and display

Sluit het netsnoer aan op de computer en het beeldscherm
Connectez le câble d'alimentation à votre ordinateur et à votre écran
Conecte el cable de alimentación a su pantalla y equipo




5 Turn on your computer and display

Schakel de computer en het beeldscherm in
Allumez votre ordinateur et votre écran
Active el equipo y la pantalla



6 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-installatie | Terminez l'installation de Windows
Finalice la configuración de Windows



Enable security and updates
Schakel de beveiliging en updates in
Activez la sécurité et les mises à jour
Habilite la seguridad y las actualizaciones



Connect to your network
Maak verbinding met het netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Conéctese a la red



Log in to your Microsoft account or create a local account
Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Inicie sesión en la cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorez les ressources | Explore los recursos



Help and Tips
Hulp en tips | Aide et astuces | Ayuda y sugerencias



My Dell
Mijn Dell | Mon Dell | Mi Dell




Register your computer
Registreer uw computer | Enregistrez votre ordinateur | Registre su equipo




Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funciones



OptiPlex 3020 MT



OptiPlex 3020 SFF

1. Power button/Power light
2. Optical-drive/hard-drive bay
3. Microphone connector
4. Headphone connector
5. Hard-drive activity light
6. Power-supply diagnostic light
7. Power-supply diagnostic button
8. Power cable connector
9. Network connector
10. USB 2.0 connector
11. USB 3.0 connector
12. DisplayPort connector
13. VGA connector
14. Line-in/microphone connector
15. Line-out connector
16. Expansion card slots
17. Security cable slot
18. Padlock ring

1. Aan-uitknop/stroomlampje
2. Compartiment voor optisch station/harde schijf
3. Microfoonconnector
4. Hoofdtelefoonconnector
5. Activiteitslampje harde schijf
6. Diagnostisch lampje voeding
7. Diagnostische knop voeding
8. Netsnoerconnector
9. Netwerconnector
10. USB 2.0-connector
11. USB 3.0-connector

12. DisplayPort-connector
13. VGA-connector
14. Lijn-in/microfoonconnector
15. Lijnuitgang
16. Uitbreidingskaartsleuven
17. Sleuf voor beveiligingskabel
18. Padlock-ring

1. Botón de alimentación/Luz de alimentación
2. Unidad óptica/bahía de unidad de disco duro
3. Conector para micrófono
4. Conector para auriculares
5. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
6. Luz de diagnóstico del suministro de energía
7. Botón de diagnóstico del suministro de energía
8. Conector del cable de alimentación

9. Conector de red
10. Conector USB 2.0
11. Conector USB 3.0
12. Conector DisplayPort
13. Conector VGA
14. Conector del micrófono/línea de entrada
15. Conector de línea de salida
16. Ranuras para tarjetas de expansión
17. Ranura para cable de seguridad
18. Anillo del candado

1. Bouton d'alimentation, voyant d'alimentation
2. Baie du lecteur optique ou du disque dur
3. Connecteur pour microphone
4. Connecteur pour casque
5. Voyant d'activité du disque dur
6. Voyant de diagnostic d'alimentation
7. Bouton de diagnostic d'alimentation
8. Connecteur d'alimentation
9. Connecteur réseau

10. Connecteur USB 2.0
11. Connecteur USB 3.0
12. Connecteur DisplayPort
13. Connecteur VGA
14. Connecteur de microphone/ligne d'entrée
15. Connecteur de ligne de sortie
16. Logements pour carte d'extension
17. Fente pour câble de sécurité
18. Anneau pour cadenas

Product support and manuals
 Productondersteuning en handleidingen
 Support produits et manuels
 Soporte del producto y manuales

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
 Neem contact op met Dell | Contacter Dell
 Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
 Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
 Normativa y seguridad

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model and type
 Beschreven model en type
 Modèle et type réglementaires
 Modelo y tipo normativo

D15M, D08S
D15M001, D08S001

Computer model
 Computermodel | Modèle de l'ordinateur
 Modelo de equipo

OptiPlex 3020

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana
 La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:
 Dell México S.A. de C.V.
 Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
 Col. Lomas Altas
 11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:	D15M, D08S
Voltaje de entrada:	100 V CA–240 V CA
Corriente de entrada (máxima):	5,4 A / 4,6 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz