

OPTIPLEX 3020


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서




1 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标
連接鍵盤與滑鼠
キーボードとマウスを接続する
키보드와 마우스를 연결합니다




2 Connect the network cable (optional)

连接网络电缆（可选）
連接網路纜線（可選）
ネットワークケーブルを接続する（オプション）
네트워크 케이블을 연결합니다(옵션)



3 Connect the display


连接显示器
連接顯示器
ディスプレイを接続する
디스플레이를 연결합니다



DisplayPort Connector

DisplayPort 连接器
DisplayPort 連接器
DisplayPort 코넥타
DisplayPort 커넥터

Or | 或 | 或者 | または | 또는



VGA Connector

VGA 连接器
VGA 連接器
VGA 코넥타
VGA 커넥터

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

注: 如果您订购的是配有独立显卡的计算机, 请将显示器连接至独立显卡。


註: 如果您訂購的電腦搭載分離式圖形卡, 請將顯示器連接至分離式圖形卡。

メモ: 外付けグラフィックスカード搭載のコンピュータを購入した場合、外付けグラフィックスカードにディスプレイを接続します。

주: 컴퓨터와 함께 개별형 그래픽 카드를 구입한 경우, 디스플레이를 개별형 그래픽 카드에 연결합니다.


4 Connect the power cable on your computer and display

连接计算机和显示器的电源电缆
連接電腦和顯示器的電源線
컴퓨터와 디스플레이의電源케이블을接続する
전원 케이블을 컴퓨터와 디스플레이에 연결합니다




5 Turn on your computer and display

打开计算机和显示器
啓動電腦和顯示器
컴퓨터와 디스플레이의電源を入れる
컴퓨터와 디스플레이를 켭니다



6 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定
Windows セットアップを終了する | Windows 설정을 마칩니다




Enable security and updates

启用安全和更新
啓用安全性與更新
セキュリティとアップデートを有効にする
보안 및 업데이트 활성화



Connect to your network

连接至网络
連接網路
ネットワークに接続する
네트워크에 연결



Log in to your Microsoft account or create a local account

登录至您的 Microsoft 帐户, 或创建一个本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Microsoft アカウントにログインする、またはローカルアカウントを作成する
Microsoft 계정으로 로그인하거나 로컬 계정을 만듭니다

Explore resources

浏览资源 | 探索資源
리ソースを検索する | 리소스 탐색



Help and Tips

帮助和提示 | 說明與秘訣
ヘルプとヒント | 도움말 및 팁



My Dell

我的 Dell | 我的 Dell
마이델 | 마이 델




Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦
コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록




Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능



OptiPlex 3020 MT



OptiPlex 3020 SFF

1. Power button/Power light
2. Optical-drive/hard-drive bay
3. Microphone connector
4. Headphone connector
5. Hard-drive activity light
6. Power-supply diagnostic light
7. Power-supply diagnostic button
8. Power cable connector
9. Network connector
10. USB 2.0 connector
11. USB 3.0 connector
12. DisplayPort connector
13. VGA connector
14. Line-in/microphone connector
15. Line-out connector
16. Expansion card slots
17. Security cable slot
18. Padlock ring

1. 电源按钮/电源指示灯
2. 光驱/硬盘托架
3. 麦克风连接器
4. 耳机连接器
5. 硬盘驱动器活动指示灯
6. 电源诊断指示灯
7. 电源诊断按钮
8. 电源电缆连接器
9. 网络连接器
10. USB 2.0 连接器
11. USB 3.0 连接器
12. DisplayPort 连接器
13. VGA 连接器
14. 线路输入/麦克风连接器
15. 输出连接器
16. 扩展卡插槽
17. 安全缆线插孔
18. 挂锁扣环

1. 電源按鈕/電源指示燈
2. 光碟機/硬碟機支架
3. 麥克風連接器
4. 耳機連接器
5. 硬碟機活動指示燈
6. 電源供應器診斷指示燈
7. 電源供應器診斷按鈕
8. 電源線連接器
9. 網路連接器
10. USB 2.0 連接器
11. USB 3.0 連接器
12. DisplayPort 連接器
13. VGA 連接器
14. Line-in/麥克風連接器
15. 信號線輸出連接器
16. 擴充卡插槽
17. 安全纜線插槽
18. 掛鎖扣環

1. 電源ボタン/電源ライト
2. オプティカルドライブ/ハードドライブベイ
3. マイクコネクタ
4. ヘッドフォンコネクタ
5. ハードドライブアクティビティライト
6. 電源診断ライト
7. 電源診断ボタン
8. 電源ケーブルコネクタ
9. ネットワークコネクタ
10. USB 2.0 コネクタ
11. USB 3.0 コネクタ
12. DisplayPort コネクタ
13. VGA コネクタ
14. ライン入力/マイクコネクタ
15. ライン出力コネクタ
16. 拡張カードスロット
17. セキュリティケーブルスロット
18. パドロックリング

1. 전원 버튼/전원 표시등
2. 광학 드라이브/하드 드라이브 베이
3. 마이크 커넥터
4. 헤드폰 커넥터
5. 하드 드라이브 작동 표시등
6. 전원 공급 장치 진단 표시등
7. 전원 공급 장치 진단 버튼
8. 전원 케이블 커넥터
9. 네트워크 커넥터
10. USB 2.0 커넥터
11. USB 3.0 커넥터
12. DisplayPort 커넥터
13. VGA 커넥터
14. 라인 입력/마이크 커넥터
15. 라인 출력 커넥터
16. 확장 카드 슬롯
17. 보안 케이블 슬롯
18. 자물쇠 고리

Product support and manuals
 产品支持和手册
 產品支援與手冊
 製品サポートとマニュアル
 제품 지원 및 설명서

Contact Dell
 与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
 デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

Regulatory and safety
 管制和安全 | 管制與安全
 認可と安全性 | 규정 및 안전

Regulatory model and type
 管制型号和类型
 安規型號與類型
 認可モデルと認可タイプ
 규정 모델 및 유형

Computer model
 计算机型号 | 電腦型號
 컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

D15M, D08S
D15M001, D08S001

Optiplex 3020/
Optiplex 3020 系列